<u>Inhalt</u>

ÜBERSICHT UND UMFANG	1
LEISTUNG	1
Systemvoraussetzungen	1
INSTALLATION	2
DEINSTALLIEREN	6
DER ERSTE START	8
LOGIN INTERFACE	8
DAS HAUPTFENSTER	9
GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN	10
Grundlagen (Basic)	11
Datei Pfad	12
Alarm Ausgabe	13
VERSION	14
DIE EINSTELLUNGEN-MENÜS (SETTINGS)	15
Konto (Account)	16
Benutzer hinzufügen	16
Rechtevergabe	17
Gruppen hinzufügen	19
Geräte Manager (Devices)	21
Gerät hinzufügen	21
Gerät ändern / löschen	23
Geräte Einstellungen (Device cfg)	24
Netzwerk	25
Kameraeinstellungen (Device CFG)	34
Encode	35
Bildeinstellungen (Image)	38
Steuerbare Kameras (PTZ Control)	39
Ereignis (Event)	40
Alarm	43
Anomalie (Abnormality)	47
Aufnehmen (Record)	51
Disk	53
Konto (Account)	55
Webserver (Web)	57
Wartung (Maintenance)	57
ALARM EINSTELLUNGEN (ALARM SETUP)	62
Alarm Schema konfigurieren (Set Alarm Scheme)	62

Alarm-Schema Aktivieren/Deaktivieren/Exportieren (Enable/Disable/Export)	
TV WALL KONFIGURATION	67
TOUR & TASK	70
PC-NVR	73
XT-PANEL KONFIGURATION	76
LUPUSEC XT ZUGRIFF	77
GRUNDLAGEN DER BEDIENUNG	78
LIVE-ANSICHT (LIVEVIEW)	78
Geräte Gruppen (Device group)	
Ansichten Speichern (View's)	
Aufnahme	
Schnappschuss	
PTZ-Steuerung	85
WIEDERGABE (PLAYBACK)	
Wiedergabe vom Gerät	
Wiedergabe von lokalen Aufnahmen	
Datensicherung	
Alarm Manager	95
Alarme abarbeiten	
PROTOKOLL (LOG)	97
TV-WAND (VIDEO-WALL)	98
E-MAP	99
E-map bearbeiten	
E-Map Kamera-Vorschau	
EINSTELLUNGEN DARSTELLUNG & STEUERUNG	

Willkommen

Danke, dass Sie sich für unser Produkt SmartVision Software entschieden haben! Dieses Benutzerhandbuch dient als Nachschlagewerk. Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Smart PSS Software

LUPUS-Electronics präsentiert die LUPUSTEC SmartVisionSoftware, eine zukunftsweisende, Central-Management-Lösung, die sich an die dynamischen, schnell wechselndenAnforderungen unserer Zeit genauso flexibel anpasst wiean die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden. LUPUSTEC SmartVision ist kompatibel mit den aktuellenMicrosoft Windows und Apple Macintosh Betriebssystemen und lässt sich zusätzlich bequem per Smartphone aus der Ferne bedienen. Hierzu laden Sie sich einfach die zugehörige App aus dem Marktplatz Ihres Anbieters. Erleben Sie den angenehmen Komfort und die einfache Kontrolle einer neuen Generation an Videoüberwachungssoftware von LUPUS-Electronics. Mit wenigen Einstellungen haben Sie die Anwendung optimal für einen speziellen Einsatzzweck, oder an eine individuelle Arbeitsumgebung Angepasst und profitieren von den leistungstarken Features.

Übersicht und Umfang

Die LUPUS SmartVision Software ist ein intelligentes "Professional Surveillance System (PSS)". Die Software kann eine kleine Menge von Sicherheitsüberwachungsgeräten verwalten. Die Software wurde speziell für dieses Gerät entwickelt und ist nicht mit anderen Geräten Kompatibel. Die Software hat folgende Funktionen:

- Die LUPUSTEC SmartVision unterstützt alle neuen LUPUSCAM HD-SDI- und LUPUSNET HD-Netzwerk- Rekorder (NVR).
- LUPUSTEC SmartVision ermöglicht eine einfache Bedienung durch das intuitive APP-Design und die auf verschiedene Fenster aufteilbare Programmansicht. (Touchscreen und Multimonitor-Unterstützung)
- LUPUSTEC SmartVision, eine Software für alle Anforderungen: Vom Einsatz in privaten Haushalten mit nur wenigen Kameras bis hin zur Verwaltung komplexer Überwachungsszenarien mit bis zu 1.000 angeschlossenen Kameras.
- LUPUSTEC SmartVision ist gratis im Lieferumfang eines jeden neuen HD-Rekorders enthalten.

Leistung

- Jeder neue LUPUSNET Rekorder kann max. 36 Kanäle in CIF Auflösung an die SmartVision Software senden.
- Jeder Storage Server kann maximal 16-Kanal-Video speichern. (keine Bitstrom Grenze).

Systemvoraussetzungen

Artikel	Mind. Voraussetzung
OS	Windows XP/Windows 7/ Windows 8/Windows Mac (Smart PSS Mac Version).
CPU	2.4GHz oder höher.
Grafikkarte	3D Grafikkarte mit echtem RAM (kein shared Memory)
Speicher	1GB oder höher.
Auflösung	1024×768 oder höher.

Abbildung 1

Installation

1) Doppelklick "SmartVision_Eng_IS_VX.XX.X.exe" um die Installation zu beginnen.

_	
(2)	Please select a language.
	English
	OK Cancel

- 2) Wählen Sie Ihre Sprache aus der Drop-down Liste und drücken Sie auf "OK" (Abbildung 2 1) um in die Willkommens Oberfläche zu gelangen.
- 3) Klicken Sie auf "Next" um mit der Installation Vortzuschreiten (Abbildung 2 2).

Welcome to use SmartPSS Operator Installation
Wholly new, flexible realtime preview with abundant functions
Shining new tool bar, various functions, clear interface Multiple customized window layouts suitable for more surveillance environments operation with view interfaces and groups
Playback interface based on user experiences
 Simple and reasonable search steps, fluent operation Exported record files support clip operation while viewing, natural and fluent operation Combination of various search modes, meets various user experiences
Local storage, PC-NVR
Total storage solutions, enhance product quality Easily to create a record plan, what you see is what you get
New tour settings, new alarm configuration, newi-
Quick and accurately create tour tasks based on the monitor New scheme setting interface, orientation configuration, easy and clear to use the function Next Cancel

Abbildung 1-1

4) Lesen Sie sich die Endbenutzer Lizenz Vereinbarung (Abbildung 2 – 3) durch und akzeptieren Sie sie falls Sie einverstanden sind und die Software nutzen möchten.

 END-USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") 1. Preface Please read the following Agreement carefully before installing the Software. This End User License Agreement ("EULA" or "Agreement") is an agreement between you ("You" or "User"), and the Software provider, and the provider ("Provider") of approved services. By installing, copying, downloading or otherwise using the Software the User agrees to be bound by the terms of this Agreement. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU NOT USE THE SOFTWARE. Please immediately stop installing, copying, or otherwise using the Software, plus delete any part the Software that you have installed or stored. 2. Definitions Software: In this Agreement "Software" means information processing program or supporting file composed of modules or	are are MAY s of
functional units, with supporting files of all or part of source code, object code and relevant images, photos, icons, video, sou record, video record, music, text, code; plus descriptions, functions, features, contents, quality, tests, user manual, EULA an other hardcopies or electronic version of documents or technical files ("Software Product" or "Software") relevant to the Sof of interest or Provider's products. You: In this Agreement "You" means any individual or individual entity, corporate entity including company, enterprise, organization or section that has obtained license to legally use of the Software. Probationary Period: In this Agreement "probationary period" means the period before completion of user registration whice allows Users to evaluate the Software within its entity.	nd 1 tware h
Software Permit On the condition that You comply with the Accompany Brovider grant You the normity of Refuse C Accept	-
Back Next (Cance

Abbildung 1-2

5) Bitte überprüfen Sie die Funktionen die installiert werden sollen. Das System wird nun den Installation- Dialog anzeigen, wie in Abbildung 2-4 zu sehen ist.

Please select the functions you v to install. Click [Next] to continu	vant to install. Delete the modules you do not want e. Description SmartPSS is management software to manage the embedded network surveillance devices. It is suitable for devices such as embedded DVR, NVR, network camera, decoder, NVR6000. It supports real-time preview, remote playback and export, TV wall, E-map, alarm message receive and activation, remote device parameter setup and etc.
Need Space(unit as MB): 511	Back Next Cancel

Abbildung 1-3

Nachdem Sie die Auswahl der zu installierenden Features vorgenommen haben, werden Sie aufgefordert einen Speicherpfad anzugeben. Siehe Abbildung 1-4.

Click Install to continue. Click [Browse] to install in different folders.	
Destination Folder C:\Program Files (x86)\Smart Professional Surveillance System	Browse
The free space of C is 247466MB	

Abbildung 1-4

6) Nachdem Sie den Installationspfad angegeben haben, können Sie die Installation beginnen. Wie in Abbildung 2-6 verdeutlicht.

<u></u>	
	Blayback interface based on user experiences
	Simple and reasonable search steps, fluent operation Exported record files support clip operation while viewing, natural and fluent operation Combination of various search modes, meets various user experiences
	Eack Next Cancel

Abbildung 1-5

7) Während des Installationsprozess können Sie den Abbrechen (cancel) Knopf aktivieren um die Installation Abzubrechen. Abbildung Abbildung 1-6.



Abbildung 1-6

- 8) Klicken Sie auf den "fertig" (Finish) Knopf um die Installation erfolgreich zu beenden.
- 9) Sie können jetzt die Software nutzen (siehe Kapitel "Der erste Start").

Deinstallieren

- Gehen Sie über das Menü: Start -> Alle Programme->Smart PSS, wählen Sie "Uninstall" Smart PSS. Das System wird folgende Dialogbox anzeigen.
- 2) Klicken Sie auf "Next" wie in der Abbildung 1-7. zu erkennen.

Uninstall SmartPSS		
It will uninstall, if current applications are running now, please close it before you uninstall! Otherwise, click Next to uninstall.		
	Next	Cancel

Abbildung 1-7

 Überprüfen Sie die Auswahlbox (Abbildung 1-8.) um SmartVision Software zu deinstallieren. Sie können hier auch PC-NVR deinstallieren.

Please choose the components that you want to uninstall,Delete the modules you do not want to install.Click [Uninstall] to continue.	Uninstall	Cancel

Abbildung 1-8



Doppelklicken Sie auf das SmartVision Software Symbol Ihrem Dekstop, um in den Anmeldedialog zu gelangen.

Login Interface

Beschreibung des Login Interface (Abbildung 1-9):

- User Name: geben Sie hier den Namen Ihres Benutzerkontos ein (Standard = admin). •
- Password: bitte hinterlegen Sie hier Ihr erstelltes Passwort (Standard = admin).
- Login: drücken Sie diesen Knopf um sich mit dem eingegebenen Benutzernamen und • Passwort zu registrieren und das Programm zu starten.
- Exit: Um den Login Bildschirm zu verlassen und das Programm zu beenden. •

Hinweise:

- Beim erst Einsatz, ist das Passwort und der Benutzer Name "admin". Admin ist ein Superadministrator, den man nicht löschen kann. Er kann ändern, löschen und weitere Benutzer hinzufügen.
- Aus Sicherheitsgründen ändern Sie bitte das Passwort nach der Erstanmeldung.
- Sie können Ihr Passwort und den Benutzernamen auch permanent speichern. Machen Sie • hierzu einen Haken bei "Remember Password" Nutzen Sie diese Funktion bitte nicht auf einem öffentlichen PC.

User Name: Password: Remember Password	
Login Exit	

Das Hauptfenster

Klicken Sie den Login (einloggen) Knopf um sich anzumelden und in das Hauptmenü (Home Page) zu gelangen (Abbildung 1-10).



Abbildung 1-10

Bitte beachten Sie die folgenden detaillierten Informationen

SN	Parameter	Funktion
1	Menü	Mit dem Hinzufügen (add) Knopf, können Sie sich Ihre individuellen Fenster (z. B. Wiedergabe, Alarmmeldungen, E-Maps) zurechtlegen und jederzeit darauf zugreifen.
		Jede Registerkarte (in der Abb. Orange) kann mit der Maus per Drag & Drop auf andere Monitore verschoben werden oder im Fenstermodus geöffnet werden.
2	Grundlagen (Basic)	Beinhaltet das Vorschau-, Wiedergabe-, Alarmmenü und das Protokoll.
3	Erweitert (Advanced)	Beinhaltet TV-wall, E-map, und das Display.
4	Einstellungen (Settings)	Gerätesuche, Geräteeinstellungen, Alarmeinstellungen, Touren und Aufgaben, PC-Rekorder, Videowand und Konto
5	SmartVision Software Basis Informationen	Beinhaltet aktuelle Uhrzeit, Benutzerinformationen und die Login-Zeit

Grundlegende Einstellungen

Bei der Erstanmeldung müssen Sie bestimmte Systemparameter vergeben. Diese umfassen Einstellungen der Netzwerkleistung, Protokoll Speicherzeit, Login Status, Bild- und Video Speicherpfad.

Bitte beachten Sie, die unten aufgeführten Schritte.

Klicken Sie den "General"-Knopf , um ein neues Fenster mit den Haupteinstellungen zu öffnen. Siehe Abbildung Abbildung 1-11.

Im Menü oben taucht nun eine neue Registerkarte auf.

Hinweis: Jede Registerkarte kann mit der Maus per Drag & Drop auf andere Monitore verschoben werden oder im Fenstermodus geöffnet werden.



Grundlagen (Basic)

Hier können Sie die Netzwerkfähigkeit, Sprache, Systemzeit etc. einstellen.

	n 0	+	± ≞ ? = 1
🏶 Basic	HOME PAGE GENTE	AL ADD	, instant playback time, network capability and etc. System needs to restart to activate language and time setup.
Alarm Prompt Version	Log Saved Time Instant Playback Time	30Days	(Activated after restart)
	Network Capability Serial Port	100M V COM1 V Resume LiveView State V Auto login SmartPSS	(Serial port for keyboard)
	User Name Password Language	Auto login Windows English	(Activated after restart)
	Time Format	Sync Time 08:00:00	Sync Now (Activated after restart)
			Default Save

Abbildung 1-11

Bitte beachten Sie die folgenden detaillierten Informationen.

Artikel	Funktion
Protokoll- Speicherzeit (log)	Hier können Sie die Protokoll-Speicherzeit einstellen. Das System überschreibt automatisch ältere Datensätze, sobald der festgelegte Zeitpunkt erreicht wird.
Sofortige Wiedergabe (Instant Play Time)	Hier können Sie die sofortige Wiedergabezeit festlegen. Die sofortige Wiedergabe starten Sie, indem Sie in einem Livebild in den oberen Bildschirmrand fahren und dieses Symbol klicken:
Netzwerk-fähigkeit (Network capability)	Hier können Sie die Netzwerkfähigkeit einstellen: "Niedrig (Low)", "10M",'100M',"1000M".

Artikel	Funktion
Vorschau wieder-herstellen (Resume Previous State)	Das System wird die letzte Vorschau (Livefenster), nach Systemstart erneut laden.
Automatischs Einloggen (Auto Login SmartVision Software)	Wenn Sie den Haken hier setzen, werden der Benutzername und das Passwort gespeichert und die Software automatisch ohne Abfrage gestartet.
Auto-matisches Anmelden, bei Windows Start (Auto Login Windows)	Das System wird die SmartVision Software nach Starten des Windows Systems öffnen.
Sprache (Language)	Sprache der Software (derzeit nur Englisch verfügbar).
Zeit synchronisieren. (Sync time)	Haken Sie die Box hier an um eine Zeitsynchronisation mit ihrem Computer zu starten.
Zeit Format (Time format)	System- Zeit- Format. Es beinhaltet 12H/24H.

Datei Pfad

Datenkonfigurationsschnittstelle wie folgt beschrieben. Abbildung 1-12.

Hier können Sie den Standard Speicherpfad für Schnappschüsse und Videodateien festlegen. Konfiguration Dateipfad: Sobald Sie einen Pfad auf einer anderen Festplatte auswählen, können Sie die entsprechenden Benutzerinformationen mit exportieren.

•	~		A A	i - 8
		+		
	HOME PAGE GE	RAL ADD		
슈 Basic				
💾 File	Set SmartPSS file	ath (such as snapshot, record, user configuration and etc.)		
Alarm Prompt	Snapshot Path	Program Files (x86)/Smart Professional Surveillance System/SmartPSS/Capture	Browse	
Version	Record Path	/Program Files (x86)/Smart Professional Surveillance System/SmartPSS/Record	Browse	
	Config Path	C:/Program Files (x86)/Smart Professional Surveillance System/SmartPSS	Browse	
		System needs to restart if there is configuration file in the specified directory.		
			Default	6 mm
			Derault	3012

Abbildung 1-12

Hier können Sie die Audio Einstellungen für einen Alarm konfigurieren (Abbildung 3 – 5). Sie können für den entsprechenden Alarm Typ dann eine Audio Datei als Ausgabe festlegen. Sie können auch für den entsprechenden Alarm auf der E-Map anzeigen lassen. Der Haken muss gesetzt sein, wenn die E-Map bei entsprechendem Alarm aufleuchten soll.

	r a	<mark>۶</mark> +	2 m ? - 5
	HOME PAGE GE	RAL ADD	
🔅 Basic			
File	Set SmartPSS glo	al alarm audio and trigger map alarm flash function or not.	
	Link Video Type	Main Stre	
Alarm Prompt		✓ Open Audio □ Loop Play	
Version	Camera Masking	onal Surveillance System/SmartPSS/sound/en/video shelter.wav	
	Motion Detect	inal Surveillance System/SmartPSS/sound/en/motion detect.wav	
	Video Loss	ssional Surveillance System/SmartPSS/sound/en/video lost.wav Browse	
	Disk Full	resional Surveillance System/SmartPSS/sound/en/disk tull.wav Browse	
	External	al Surveillance System/SmartPSS/sound/en/external alarm.wav Browse	
		☑ E-Map flashes when an alarm occurs	
			Default Save

Abbildung 1-13

Sie können den Default Knopf drücken, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen oder den Save Knopf um die geänderten Einstellungen abzuspeichern.

Version

Wählen Sie den Versions Knopf an um in den Menüpunkt, wie in Abbildung 1-14 veranschaulicht, zu gelangen. Hier können Sie Informationen zur Softwareversion einsehen.

Die neuste Softwareversion erhalten Sie stets auf der Webseite im Downloadbereich der neuen HD-Rekorderserie.

			L					<u>*</u> =	- 1	đΧ
	HOMEPAGE	GENTRAL A	DD	 	 	 	 			
🏶 Basic	Creation	+000								
File	Professiona	I Surveillance System								
Alarm Prompt	Version No.:	1.10.1								
Uersion	Built Date:	2014-08-12								

Abbildung 1-14

Die Einstellungen-Menüs (Settings)

Im Hauptfenster unter "SETTINGS" befinden sich die nötigen Menüs um die SmartVision Software Ihren Bedürfnissen anzupassen. Sie finden dort folgende Untermenüs:

SETTINGS							
4	6	¢,	62		G.	A	o°
DEVICES	DEVICE CFG	ALARM CFG	TOUR & TASK	PC-NVR	VIDEO WALL	ACCOUNT	GENERAL

• Devices

Hier können Sie Rekorder in Ihrem Netzwerk suchen und der Software hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass nur Rekorder der neuen Generation (Ende 2014) hinzugefügt werden können.

• Device Cfg

In diesem Menü können Sie die Einstellungen der Rekorder, die der Software bereits hinzugefügt wurden, ändern (Kameras hinzufügen, Einstellungen ändern, Ereignisse verwalten und Aufnahmeeinstellungen anpassen).

• Alarm Cfg

Hier können Sie für Ereignisse von einem oder mehreren Rekordern Alarme erstellen, durch die dann vordefinierte Kamerasbilder aufgerufen werden. In der Alarmliste wird jeder Alarm separat abgearbeitet und aufgerufen.

• Tour & Task

In diesem Menu können Sie unterschiedlichste Split-Screen Anzeigen erstellen, die dann bei einem Klick auf ein Symbol im "Preview" Fenster nacheinander angezeigt werden.

• PC-NVR

Sollten Sie PC-NVR bei der Installation mit ausgewählt haben, können NVR-Aufnahmen über eine Breitbandverbindung auf dem PC abgelegt und verwaltet werden. Dies ist das Zugehörige Einstellungenmenü.

• Videowall

In diesem Menü können Sie beliebig viele Monitore zu einer großen Videowand erstellen oder auch nur einen Montor, der im gleichen Netzwerk angesteckt ist, ein odere mehrere Kamerabilder zuweisen. Hierzu sind zusätzliche Geräte (Videodecoder) nötig. Diese haben einen bis neun HDMI-Ausgänge.

Account

Hier können Sie Benutzerkonten erstellen und deren Rechte definieren.

• General

Grundlegende Einstellungen. Diese sollten direkt bei der Ersteinrichtung vorgenommen werden.

Klicken Sie im Hauptmenu auf das Symbol "Account"



Hier können Sie Benutzer und Gruppen hinzufügen, ändern oder löschen. Jedem Benutzer und jeder Gruppe können dezidierte Rechte zugewiesen werden.

Falls Sie vielen Nutzern gleiche Rechte vergeben möchten, macht es Sinn eine Gruppe "Role" anzulegen. Somit müssen Sie nicht alle Rechte pro Nutzer neu verteilen sondern den Nutzern nur die entsprechende Gruppe zuweisen.

Benutzer hinzufügen



1) Klicken Sie Kerver im Bereich Einstellungen und dann den Reiter "Benutzer" (User), wie in Abbildung Abbildung 1-15 dargestellt.



Abbildung 1-15

2) Klicken Sie den hinzufügen (add) Knopf, um auf die Oberfläche wie in Abbildung 3-8 verdeutlicht, zu gelangen.



Abbildung 1-16

 Bitte geben Sie hier den Namen des Benutzers und die entsprechenden Rechte (User Rights) an. Soll der Nutzer die Rechte einer zuvor definierten Gruppe erhalten, wählen Sie die Gruppe unter "Role" aus.

Sie können unter "Remarks" noch optionale Bemerkungen / Kommentare für diesen Nutzer hinterlegen.

Rechtevergabe

Liveview: Klicken Sie unter "User Rights" auf Liveview. Im rechten Fenster werden alle verfügbaren Rekorder und deren Kamerakanäle angezeigt:



Wählen Sie alle Kanäle aus (anhaken), die der Nutzer sehen darf.

<u>Playback</u>: Klicken Sie unter "User Rights" auf Playback. Im rechten Fenster werden alle verfügbaren Rekorder und deren Kamerakanäle angezeigt:



Wählen Sie alle Kanäle aus, die der Nutzer beim Abspielen sehen darf.

PTZ: Klicken Sie unter "User Rights" auf PTZ. Im rechten Fenster werden alle verfügbaren Rekorder und deren Kamerakanäle angezeigt.

Wählen Sie wie bei den beiden vorigen Beispielen den Rekorder und Kamerakanal aus, den der Benutzer steuern darf.

4) Klicken Sie den Speichern (Save) Knopf, um diese Einstellungen abzuspeichern.

Hinweis:

Sie können im Nachhinein über den ändern/löschen (Modify/Delete) Knopf (unter Operation), die entsprechenden Rechte/Einstellungen der Benutzer ändern oder das Konto löschen.

Item	Funktion					
Benutzer-Name (User Name)	Bitte geben Sie hier den Benutzername ein.					
Aufgabe (Role)	Wählen Sie die Aufgabe aus der Dropdownliste aus. Oder drücken Sie den "Aufgabe hinzufügen" (add role) Knopf um eine neue hinzuzufügen.					
Passwort (Password)	Bitte vergeben Sie hier ein Benutzerkennwort.					
Passwort bestätigen (Confirm Password)	Geben Sie es noch einmal zur Bestätigung ein.					
Details (Remarks)	Sie können hier noch eine Beschreibung oder Informationen hinterlegen.					
Benutzer Rechte (User Rights)	Hier können Sie die entsprechenden Rechte für den Benutzer festlegen.					
Kanalrechte (Channel Rights)	Markieren sie das Kästchen hier, um die Kanalrechte für den aktuellen Benutzer auszuwählen.					

Gruppen hinzufügen

Falls Sie vielen Nutzern gleiche Rechte vergeben möchten, macht es Sinn eine Gruppe "Role" anzulegen. Somit müssen Sie nicht alle Rechte pro Nutzer neu verteilen sondern den Nutzern nur die entsprechende Gruppe zuweisen.



1 Klicken Sie kerner im Bereich Einstellungen und dann den Reiter "Role" (Gruppen), wie in Abbildung Abbildung 1-17.



Abbildung 1-17

2 Klicken Sie den hinzufügen (add) Knopf, um auf die Oberfläche wie in Abbildung Abbildung 1-18 veranschaulicht, zu gelangen.

	Add Ro	le	х
Role Name			
Remarks			
Role Rights	 Channel Rights Liveview Playback Ptz Menu Rights Liveview Playback Alarm Log Video Wall E-Map Display 	nnel Rights Save Cancel	

Abbildung 1-18

- 3 Geben Sie der Gruppe einen Namen "Role Name" und eine Beschreibung "Remarks"
- 4 Wählen Sie die entsprechenden Rechte, wie schon zuvor beschrieben aus.
- 5 Betätigen Sie den Save (Speichern) Knopf um die Gruppe hinzuzufügen.

Hinweis:

Sie können im Nachhinein über den ändern/löschen (Modify/Delete) Knopf (unter Operation), die entsprechenden Rechte/Einstellungen der Gruppen ändern oder das Konto löschen.

Geräte Manager (Devices)

Hier können Sie ein Gerät hinzufügen, ändern oder löschen. Sie können für die bessere Spezifikation auch Kanal-gruppen erstellen.

Gerät hinzufügen

Sie können sich auf die unten gelisteten Schritte beziehen, wenn Sie ein Gerät manuell hinzufügen, löschen oder abändern wollen.

1) Klicken Sie das Symbol im Einstellungsbereich, das System wird nun in das Geräte- Manager- Menü übergehen; wie in Abbildung Abbildung 1-19 dargestellt.

		ñ	<u>2</u>	o °	+			* = 🛱	- ð ×
		HOME PAGE	DEVACES ACCOUNT	GENERAL	ADD				
Online De	vices:2								
	IP	🔺 Туре	Mac		Port				
1	192.168.0.209	DVR	90:02:a9:c2:43	:c0	37785				
2	192.168.0.40	NVR-P	90:02:a9:b9:5b	:e6	37777				
Refresh	Add								
All Device	::1 Online:0		1						
	Name	🔺 Туре	IP/Domain Name	Port	Channel No.	State	SN	Operation	
1	192.168.0.36	DVR	192.168.0.36	37779	4/0/4/3	Offline	PA3LA085D00101	∕	

Abbildung 1-19

Das Fenster teilt sich in 2 Bereiche. Oben die im Netzwerk gefundenen Geräte, unten die bereits der Software hinzugefügten Geräte und deren Status.

Sie können nun entweder ein gefundenes Gerät anhaken und über den Button "Add" der Software hinzufügen oder ein anderes Gerät wie folgt manuell hinzufügen:

Klicken Sie auf Manual Add (manuell hinzufügen), wie in Abbildung Abbildung 1-20 dargestellt. Bitte hinterlegen Sie hier die nötigen Informationen und betätigen dann die Schaltfläche Add (hinzufügen) um das Gerät hinzuzufügen.

	Manual Add	×
Input Info		
Device Name:		
Group Name:	Default Group 🗸 🔻	
Type:	DVR 🔻	
IP/Domain Name:		
Port:	37777	
User Name:		
Password:		
		Getting Info
Device Details		
Device SN:		
Video Input:		
Video Output:		
Alarm Input:		
Alarm Output:		
	Add More Add	Cancel

Abbildung 1-20

Artikel	Funktion
Geräte Name (Device Name)	Bitte hinterlegen Sie hier den Gerätenamen.
Gruppen Name (Group Name)	Definiert durch Gerätenamen
Туре	Wählen Sie einen Gerätetyp aus der Dropdown- liste
IP/Domain Name	IP Adresse des Geräts oder Domain Name
Port	Gerät IP Port.
Benutzer Name (User Name)	Benutzername für das jeweilige Gerät.
Passwort (Password)	Passwort für das jeweilige Gerät.

Artikel	Funktion					
Erste Infos (Getting Info)	Um automatisch Informationen von online-Geräten z erhalten.					
Geräte SN (Device SN)	Geräte SN.					
Video Eingang (Video Input)	Anzahl der Kanal- Eingänge.					
Video Ausgang (Video Output)	Anzahl der Kanal- Ausgänge.					
Alarm Eingang (Alarm Input)	Menge der Eingangskanäle Gerätealarm.					
Alarm Ausgang (Alarm Output)	Menge der Ausgangskanäle Gerätealarm.					
Mehr hinzufügen (Add more)	Um aktuelle Einstellungen für das Gerät zu speichern. Und um neue hinzuzufügen.					
Hinzufügen (Add)	für Einstellungen zu speichern und um das hinzufügen- Menü zu verlassen.					

Gerät ändern / löschen

Wählen Sie ein Gerät aus der Liste und klicken unter Operation Zum Bearbeiten, oder Zum Löschen.

Klicken Sie Gum sich automaitsch auf dem jeweiligen Gerät einzuloggen. Klicken Sie Können auch mehrere gleichzeitig anhaken und entsprechende Aktionen für mehrere Geräte simultan ausführen.

Import / Export

Es ist möglich Rekordereinstellungen in eine XML Datei zu exportieren

die Importfunktion ______ auch wieder zu importieren.

Geräte Einstellungen (Device cfg)

Im Gerätemanager können Sie die der Software hinzugefügten Rekorder einstellen. Klicken Sie

hierzu den Knopf im Hauptmenü, um in das folgende Menü zu gelangen. Siehe Abbildung.

	^		ø	+		
	HOME PAGE DEVIC	CFG ALARM CFG	GENERAL	ADD		
Input search criteria	General					
	A					
	Network	Remote Device	Encode	Image	PTZ Control	
	Event					
	Video Detect	Alarm	Abnormality			
	Record					
	∞					
	Record	Disk				
	Maintenance -					
	2	¢°				
	Account	Maintenance	WEB			
	J					

Abbildung 1-21

In der linken Seite sehen Sie alle dem System hinzugefügten Rekorder. Diese können im Livefenster (Liveview) auch gruppiert werden (wie hier im Beispiel "Default Group").

Wenn Sie den Ordner aufklappen (+ drücken mit linker Maustaste), finden Sie alle der Software hinzugefügten Rekorder:

	Â		Č		+	
	HOME PAGE	LIVEVIEW(1)	DEVICE CFG	DEVICES	ADD	
Input search criteria	General					
► 192.168.0.40 ♥ KAM 1 ♥ KAM 2 ♥ KAM 3	-					
€ KAM 4 € KAM 5 € KAM 6 € KAM 7	Networ	k Rem	ote Device			
 ₩ KAM 9 ₩ KAM 10 ₩ KAM 11 	Event					
 ₩ KAM 12 ₩ KAM 13 ₩ KAM 14 ₩ KAM 15 						
 ₩ KAM 16 ₩ LUPUS ₩ 192 168.1.150 ₩ 2168.1.151 ₩ 2168.1.153 	Alarm	Abı	normality			
KAM 2 KAM 2 KAM 3 KAM 4	Record					

Allgemein (General)

In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen des links ausgewählten Rekorders verändern. Hierzu zählen die Netzwerkeinstellungen, die mit diesem Gerät verbundenen IP-Kameras, unter "Encode" die Auflösung und Bildqualität, die Bildeinstellungen und die "PTZ-Control" der steuerbaren Kameras.

<u>Netzwerk</u>

Hier können Sie Einstellungen des ausgewählten Rekorders verändern. Folgende Menüunterpunkte stehen zur Verfügung: TCP/IP, Verbindung, PPPoE, DDNS IP Filter, SMTP, Multicast und Alarmzentrum.

• TCP/IP

Hier können Sie die IP-Adresse des Rekorders verändern und einstellen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Änderung der IP-Adresse die Software den Rekorder nicht mehr finden wird und dieser dann gegebenenfalls neu hinzugefügt werden muss. Siehe Abbildung 3-14.

5	Network Setting X
TCD/U	
ICP/IP Mode	⊙ Static ○ DHCP
Connect MAC Address	90:02:a9:23:cd:94
IP Version PPPoE	
IP Address	10.15.6.108
DDNS Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway IP Filter	10.15.0.1
Preferred DNS Server	8.8.8
SMTP Alternate DNS Server	8.8.8
Multicast	
Alarm Centre	
	Refresh

Abbildung 1-22

• Verbindung (Connect)

Hier können Sie die maximale Anzahl der Zugriffe bestimmen. Ist diese erreicht, kann kein weiterer Nutzer via Browser oder SmartVision Software auf dieses Gerät zugreifen. Beachten Sie, dass die Übertragungs- und Darstellungsgeschwindigkeit abnimmt, je mehr Nutzer gleichzeitig zugreifen.

Außerdem können Sie hier den TCP, UDP und http-Port dieses Rekorders konfigurieren. Siehe Abbildung 1-23.

Network Setting	X
TCP/IP Max Connect 10 (1	-20)
Connect TCP Port 37777 (1	.025-65535)
UDP Port 37778 (1	.025-65535)
HTTP Port 80 (1	-65536)
DDNS	
IP Filter	
SMTP	
Multicast	
Alarm Centre	
	Refresh OK

Abbildung 1-23

• PPPoE

Der Rekorder könnte sich, falls dies erwünscht ist, auch selbstständig (über ein Modem) in das Internet einwählen. Dies ist jedoch nur in ganz wenigen Situationen nötig, da die Internetverbindung meißt über Ihren Router hergestellt wird.

Geben Sie hier Ihren PPPoE-Namen und PPPoE-Kennwort ein. Wird meist vom ISP (Internet Service Provider) vergeben. Klicken Sie auf den OK Knopf. Nun müssen Sie neustarten, um die Konfiguration zu aktivieren. Nach dem Neustart, wird sich das Gerät automatisch mit dem Internet verbinden. Die IP im PPPoE ist dynamisch. Sie können diese IP nutzen, um auf das Gerät zuzugreifen.

		Network Setting ×
TCP/IP	🗑 Enable	
Connect	User	none
PPPoE	Password	
DDNS		
IP Filter		
SMTP		
Multicast		
Alarm Centre		
		Refresh OK

Abbildung 1-24

• DDNS

Da sich unter normalen Umständen die öffentliche IP-Adresse einen Standard-Internetanschluses alle 24 Stunden ändert, benötigt man für den Zugriff von außen entweder eine feste IP-Adresse im Internet oder eine entsprechende DDNS- Software auf dem PC oder Router. Wenn Sie Ihre DDNS-Zugangsdaten (siehe Ende dieser Anleitung) von Ihrem Rekorder aktualisiert haben möchten und nicht vom Router, können Sie diese hier eintragen.

	_		Network Setting			:
тс	P/IP	Server Type	NO-IP DDNS	🔽 Enable		
Con	nect	Server IP	dynupdate.no-ip.com	l		
PF	PoE	Port Domain Name	80 none	(1~65535)		
D	DNS	User Name	none	1		
IP F	ilter	Password	****	I		
5	MTP	Update Interval	10	Minutes		
Mura	cast					
Alarm Ce	ntre					
					Refresh	ОК

Abbildung 1-25

Bitte beachten Sie die folgenden detaillierten Informationen.

Parameter	Funktion
Server Typ	Sie können das entsprechende DDNS-Protokoll auswählen und aktivieren.
Server IP	DDNS Server IP Adresse
Server Port	DDNS Server Port.
DomainName	Ihr selbsterstellter Domain-Name
Benutzer	Benutzernamen, den Sie auch zum Einloggen auf dem Server benötigen.
Password	Passwort, das Sie auch zum Einloggen auf dem Server benötigen.
Update Intervall	Gerät sendet regelmäßig Lebenszeichen an den Server.

• IP Filter

In diesem Menü (Abbildung 1-26) stehen Ihnen zwei Listen zur Verfügung: die "White List" für zugelassene IP-Adressen und die "Black-List" für IP-Adressen die nicht auf den Rekorder zugreifen dürfen.

Um eine der Beiden Listen zu aktivieren, klicken Sie auf "Enable" (aktivieren) und dann auf "Add" um eine IP-Adreses der jeweiligen Liste hinzuzufügen.

			Network Se	etting				2
TCP/IP	V	Enable						
Connect		Whitelist						
PPPoE		Index	IP Address		Edit	Delete		
DDNS								
IP Filter								
SMTP								
Multicast		Add						
Alarm Centre								
							Refresh	ок

Abbildung 1-26

• SMTP (Email)

Hier (Abbildung 1-27) können Sie die E-Mail-Funktion des Rekorders einstellen.



Abbildung 1-27

Bitte beachten Sie die folgenden detaillierten Informationen.

Parameter	Funktion
Erlauben (Enable)	Haken Sie diese Box an, um Email Funktionen zu erlauben.
SMTP Server	Geben Sie hier die Server IP-Adresse an.
Port	Standard Port ist 25. Sie können ihn bei Bedarf ändern.
Anonymität	Für Server gibt es die Anonymitäts- Funktion. Sie können sich hier anonym auf den gewünschten Server einloggen.
Benutzer Name	Den Benutzernamen, des Sendenden E-Mail Kontos.
Passwort	Das Passwort, des Sendenden E-Mail Kontos.
Sender	Die E-Mail Adresse des Sendenden Kontos.
Encryption Modus	Verschlüsselungsart (SSL/TLS/keine)
Thema	Hinterlegen Sie hier das Thema.
Anhänge	Wenn Sie diese Box Anhaken, können Sie Schnappschüsse oder Bilder mitversenden.
Empfänger	Geben Sie hier den Empfänger an (maximal 3 Adressen).
Intervall	Das Sendeintervall hat eine Einstellungsmöglichkeit von 0 bis 3600 Sekunden. Bei Alarm, wird das System nicht sofort senden. Sie wird mit abprüfen des Intervall die Daten übermitteln.

Parameter	Funktion
Test Email aktivieren	Hier anhaken um die Funktion zu aktivieren.
Test Email (Health Email)	Diese Funktion sendet eine Test Email. Anhaken um die Funktion zu aktivieren. Geben Sie ein Intervall an in dem die Verbindung abgeprüft wird.
Test	Das System wird eine E-Mail versenden um die Verbindung zu Testen. Bevor Sie den Test durchführen, Speichern Sie bitte Ihre Einstellungen.

• <u>Multicast</u>

Die Multicast Funktiont ist ein spezieller Übertragunsgmodus (Abbildung 1-28). Sobald mehrere Host`s auf ein Daten Paket zugreifen, ist es sinnvoll die multicast Option zu nutzen, um die Bandbreite und die CPU nicht allzu sehr zu belasten.

TCP/IP	📝 Enable				
Connect	Multiccast Address	239.255.42.42	(224.0.0.0~239.255.255.255)		
PPPoE	Port	36666	(1025~65500)		
DDNS					
IP Filter					
SMTP					
Multicast					
Alarm Centre					
				Refresh	ОК

Abbildung 1-28

• Alarm Server

Das System kann, wenn ein Lokaler Alarm auftritt, Alarmsignale über ein vorgefertigtes Protokoll an einen Server (z. B. Eine Wachzentrale) versenden. Bevor dies möglich ist konfigurieren Sie erst die Server IP-Adresse und den Port.

Network Setting									
TCP/IP	📝 Enable								
Connect	Protocol Type	Alarm Centre							
PPPoE	Port	8888							
DDNS	Schedule Login	Every Day 🔽	At 00:0	0 🔻					
IP Filter									
SMTP									
Multicast									
Alarm Centre									
					Refresh	Save			

Abbildung 1-29
Kameraeinstellungen (Device CFG)

Das Kameraeinstellungenmenü ist nur bei LUPUSTEC **NVR's** zugreifbar. In diesem können Sie dem Gerät IP-Kameras hinzufügen, ändern oder entfernen.

Um in das Kameraeinstellungenmenü zu gelangen klicken Sie auf



Hier können Sie Remote Geräte (IP-Kameras) manuell oder automatisch hinzufügen. Siehe Abbildung 1-30.

	Remote Device >							×		
	NO.	IP	Port	Device Nam	e Protoco	Type	Device	Type		
	1	10.15.7.84	80	10.15.7.84	Onvif					
	2	10.15.7.141	37777	10.15.7.141	Private		NVD			
	3	10.15.7.121	37777	10.15.7.121	Private		EVS			
	4	10.15.7.50	37777	10.15.7.50	Private		NVR			
	5	10.15.7.46	37777	10.15.7.46	Private		NVR-P			
	6	10.15.7.12	37777	10.15.7.12	Private		HCVR			
	7	10.18.116.24	37777	10.18.116.2	4 Private		HDVR			
	8	10.15.7.80	37777	10.15.7.80	Private		DVR			
	9	10.15.7.47	40002	10.15.7.47	Private		NVR-P			
	10	10.15.6.61	37777	10.15.6.61	Private		N∨R-P			
	11	10.15.7.45	37777	10.15.7.45	Private		NVR-P			
	12	10 15 7 14	37777	10 15 7 14	Private		HCV/R			
(- Decembra							Tura All Turas		
	Search	Add						Type All Types		
	Local Ch	hannel IP	Port	Device Name	Remote Channel	Protoco	l Type	Device Type		
	17	10.15.6.99	37777	YZC3CW20700	1	Private		IPC-HFW5100		
(Delete	Manual Add						Refresh	K	

Abbildung 1-30

Drücken Sie den "Suchen Gerät" (search) Knopf. Das System kann alle Ip`s gleichen Adressbereich anzeigen. Wählen Sie ein Gerät und betätigen Sie den "hinzufügen" (add) Knopf; so können Sie ein Remote- Gerät hinzufügen. Drücken Sie den manuell add button manuell hinzufügen, um ein Gerät wie in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**. Bitte hinterlegen Sie hier die nötigen Informationen und bestätigen diese, um ein Remote gerät hinzuzufügen.

Encode

Das Encodemenü zeigt detaillierte Informationen zu der ausgewählten Kamera wie zum Beispiel Auflösung, Komprimierung oder Bitrate. Um dieses Fenster zu sehen, wählen Sie links eine Kamera an und wählen dann Encode (Kamera)



<u>Audio/Video</u>

			Encode - 192.168.0.40(K	AM 2)		×
Audio/	Video	Main Stream		Extra Stream		
Sna	pshot	Stream Type	General 🔻	Video Setup		
		Encode Type	H.264	Encode Type	H.264 🗸	
Ov	rerlay	Resolution	1080P	Resolution	VGA	
		FPS	30	FPS	15	
		StreamCtrl	BRC_CBR	StreamCtrl	BRC_CBR	
		Bit Stream	Custom 🗸	Bit Stream	512Kbps	
			4000kbps	Ref Stream	320kbps-2048kbps	
		Ref Stream	4096kbps-24576kbps			
		Audio Setup		Audio Setup		
		Encode Mode		Encode Mode		
		Watermark				
		Characters				
Copy None	v			Apply	Save Cancel	

Abbildung 1-31

Parameter	Funktion
Video aktiviert (Video enable)	Haken Sie die Box hier an, um einen extra Stream zu erzeugen. Diese Funktion ist standarmäßig aktiviert.
Stream Typ	Diese Option umfasst den Hauptstream, bewegungs stream und den Alarm stream. Sie können für jeden Stream unterschiedliche Frames für die jeweiligen Rekorder definieren.
Encode Modus	Hier können Sie den Kodierungsmodus für Audio und Video angeben. Standard Einstellung sind H.264.
Auflösung (Resolution)	Das System unterstützt verschiedene Auflösungen. Sie können diese aus einer Dropdownliste wählen.
FPS	PAL: 1~25f/s; NTSC: 1~30f/s.
Bit Stream	Im VBR- Modus entspricht die Maximale Anzahl der des Bit – Stream. Im CBR- Modus ist es ein fester definierter Wert.
Qualität	Diese können Sie aus der Dropdownliste wählen.

Audio- Kodierungs- Modus (Audio Encoder Mode)	Setzen Sie den Haken um die Funktion zu aktivieren und wählen Sie einen Kodierungs-modus aus der Dropdownliste.
Wasserzeichen (Wedemark nable /Wedemark Charakter)	Mit dieser Funktion, können Sie überprüfen ob die Datei manipuliert wurde. Hier können Sie den Wasserzeichen-Bit- Strom, Wasserzeichen-Modus und Wasserzeichen Charakter festlegen. Standard Charakter ist DigitalCCTV.
Kopieren (Copy)	Hier betätigen, um die Einstellungen für einen oder mehrere Kanäle zu übernehmen.

• <u>Schnappschuss (Snapshot)</u>

Das Schnappschuss Menü ist wie folgt erklärt. Siehe Abbildung 1-32.

	E	Encode - 192.168.0.40(KAM 2)		×
Audio/Video	Snap Mode	Regular 🗸		-
Snapshot	Size	HD1 V		
Overlay	Quality Snap Interval	IS/P		
Copy None			Apply Save	Cancel

Abbildung 1-32

Parameter	Funktion			
Schnappschuss Typ (Snapshot type)	 Es gibt 3 Modi. Regulär: Es ermöglicht die ganz normale Schnappschuss Funktion, laut Schnappschuss- Plan. Bewegungserkennung (MD): Es ermöglicht die Schnappschuss Funktion, wenn Bewegung auftritt. Alarm: Es ermöglicht die Schnappschuss Funktion, bei einem Alarm. 			
Bildgröße	Gleiche Auflösung wie bei Hauptstrom.			
(Image size)				
Qualität	Um die Bildqualität festzulegen.			
Intervall	Um Schnappschuss Frequenz einzustellen.			
Kopieren (Copy)	Hier betätigen, um die Einstellungen für einen andren Kanal zu übernehmen.			

• <u>Overlay</u>

Hier können Sie die overlay Informationen einsehen. Siehe Abbildung 1-33 (Wird nicht von Lupusnet Kameras unterstüzt).



Abbildung 1-33

Parameter	Funktion
Area-overlay	Es gibt 2 Typen: Lokale Vorschau/Netzwerk Monitor.
	Lokale Vorschau: Es wird das aktuelle Vorschau- Video in der Leistung bevorzugen.
	Network Monitor: Es wird das aktuelle video unter Netzwerk- Monitor. Modus bevorzugen.
	Betätigen Sie den C Knopf, um eine Zone zu deklarieren.
Kanalanzeige (Channel	Sie können diese Funktion aktivieren, um die Kanalinformationen im Videofenster zu überlagern.
display)	Geben Sie hierfür bitte einen Kanalnamen an.
	Sie können die Maus verwenden um den Kanal in die richtige Position zu bringen.
Zeitanzeige (Time display)	Sie können diese Funktion aktivieren, um die Zeitinformationen im Videofenster zu überlagern. Sie können den Zeit- Titel beim Live-Video in der WEB Wiedergabe oder Videowiedergabe anzeigen.
Datumsformat (Date format)	Wählen Sie hier ein Datumsformat aus der Dropdownliste.
Zeitformat	Wählen Sie hier ein Zeitformat aus der Dropdownliste.
(Time format)	
Kopieren (Copy)	Hier betätigen, um die Einstellungen für einen andren Kanal zu übernehmen.

Bildeinstellungen (Image)

Im Menu Bildeinstellungen können Sie die Farbwerte und den Kontrast der Kameras einstellen. Bitte beachten Sie, dass nur wenige Kameras dies unterstützen. Sollte Ihre Kamera diese Funktion nicht unterstützen, nehmen Sie bitte die Einstellung in der Kamera direkt vor.



Das Menü finden Sie über den Button:

Hier können Sie die Kamera Eigenschaften festlegen. Siehe Abbildung 1-34.

Image Setting			×
Image Setting	Color Mode Hue Brightness Contrast Saturation	Standard Gentle	Flamboyant 50 50 50 50 50
Copy None V		pply Refresh	ОК

Abbildung 1-34

Parameter	Funktion
Farbmodus (Color mode)	Hier können Sie den Farbmodus wählen.
Farbton (Hue)	Hier können Sie den Farbton wählen.
Helligkeit (Brightness)	Hier können Sie die Helligkeit einstellen. Je höher der Wert, desto Heller und umgekehrt.
Kontrast (Contrastness)	Hier können Sie den Kontrast wählen.
Sättigung (Saturation)	Hier können Sie die Farbsättigung einstellen.

Steuerbare Kameras (PTZ Control)

Hier können Sie steuerbare Kameras, die an einen oder mehrere Rekorder angeschlossen sind verwalten. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameras dies unterstützen. Sollte Ihre Kamera diese Funktion nicht unterstützen, nehmen Sie bitte die Einstellung in der Kamera direkt vor.

Das Menü finden Sie über den Knopf. Hier können Sie die PTZ Einstellungen der zuvor markierten Kamera festlegen. Siehe Abbildung 1-35.

57

		PTZ Control X
Protocol	DH-SD1	
Address	1	
Baud Rate	38400 🔻	
Data Bit	8	
Stop Bit	1 bit 🔻	
Parity	None 🔻	
Copy None		Apply Refresh OK

Abbildung 1-35

Parameter	Funktion
PTZ Type	Lokal = RS485 Steuerleitung (alle folgendenen Menüpunkte beziehen sich nur auf solche analogen Kameras) Remote = IP-Kamera
Protokoll (Protocol)	Wählen Sie das entsprechende Kuppel Protokoll wie z.B. PELCOD.
Adresse	Entsprechende ID der Kamera. Standard Wert hier ist 1.
Baud Rate	Wählen Sie hier die Baudrate der angeschlossenen Kamera aus.
Data Bit	Standardeinstellung ist 4. Richten Sie sich hier bitte nach der Speed-Dome Werteskala.
Stopp Bit	Standardeinstellung ist 4. Richten Sie sich hier bitte nach der Speed-Dome Werteskala.
Parity	Hier gibt es keine Standardeinstellung. Richten Sie sich hier bitte nach der Speed-Dome Werteskala.

Ereignis (Event)

Die SmartVision Software kann die Ereigniseinstellungen der mit dem System verbundenen Rekorder verändern. Detaillierte Bereichsauswahlen sollten jedoch am jeweiligen Rekorder direkt vorgenommen werden.

Klicken Sie hierzu auf das Symbol Video Erkennung

Die Videoerkennung umfasst 3 Typen:

- Bewegungserkennung: Durch Analyse des Videobildes, kann die Kamera eine Bewegung erkennen und melden. Sobald die Empfindlichkeit überschritten wird, die Sie hier festlegen, wird ein Alarm ausgegeben.
- Videoverlust: Diese Funktion wird einen Verlust des Videosignals erkennen und melden. Sie müssen hierzu nur den Alarmausgang und die Nachrichten Funktion aktivieren.
- Kamera Maskierung: Sobald jemand versucht die Linse abzudecken oder die Kamera keine Farbabweichung bei unterschiedlichen Lichtwechsel der Umgebung feststellt, wird Sie das System alarmieren.

Hier nutzen wir die Bewegungserkennungsoberfläche wie in Abbildung 1-36 verdeutlicht.

	Video Detect - 192.168.0.40(KAM 1)	×
Video Loss	✓ Enable	
Camera Masking	Arm/Disarm Period Set	
Motion Detect	Record Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Delay Time 10 S (10~300) Upload To Cloud	
	Alarm Output 1 Delay Time 10 Min(1~300)	
	PTZ Link Set Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	-
	Snapshot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Upload To Cloud Upload To Cloud <t< th=""><th></th></t<>	
	💽 Show Msg 📄 Send Email 📄 Alarm Upload 📄 Buzzer 📄 SMS	
Copy None	Apply Save C	ancel

Abbildung 1-36

In diesem Menu können Sie die Bewegungserkennung der Kameras einstellen. Bitte beachten Sie, dass hier nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen. Generell sollten die Aufnahmen in den jeweiligen Rekordern vorgenommen werden.

In diesem Menu können Sie über Arm/Disarm Periode einstellen, wann die Software Bewegungen erkennen soll und folgend wie sie darauf reagieren soll:



Abbildung 1-30

Mögliche Aktionen bei Bewegung:

- 1. Spezifische Kamera(s) aufnehmen (Dauer/s)
- 2. Alarmausgang schalten (Zeit/s)
- 3. PTZ Kamera aktivieren und Tour oder Preset starten
- 4. Schnappschuss erstellen
- 5. Nachricht anzeigen
- 6. Email senden
- 7. Alarm versenden
- 8. Ton ausgeben (Buzzer)





(Die Bewegungserkennungsbereich-Funktion ist derzeit noch nicht fertiggestellt! Bitte stellen Sie dies direkt in den Rekordern ein)

Parameter	Funktion
Aktiviert (Enable)	Sie müssen diese box aktivieren um die bewegungs erkennung nutzen zu können.
Scharf und Unscharf (Arm/disarm Period)	Sie können die Bewegungs Erkennung nach Perioden an starten. Siehe Abbildung 1 Sie können maximal 6 Perioden für einen Tag anlegen. Mit
	Perioden im Datumsfenster anwählen (Abbildung 1- die Venn Sie das Fenster mit OK bestätigen, kommen Sie wieder zurück ins Bewegungs- Erkennungs- Menü.
Anti-dither	System speichert Ereignis nur, während die anti – dither Funktion aktiviert ist. Sie können einen Wert zwischen 5 – 100 Sekunden wählen.
Sensibilität (Sensitivity)	Es gibt 10 Stufen.
Zone	Hier können Sie die Zone der Bewegungserkennung festlegen. Wie in Abbildung 1- veranschaulicht. Betätigen Sie den OK Knopf um zu speichern.
Aufnahme Kanal (Record channel)	System wird die bewegungs Erkennung bei einem Alarm standardmäßig aktivieren. Hierfür müssen Sie zuerst eine Beweguns- Erkennungs- Periode festlegen. Hierfür sollte bei dem Aufnahmeplan ein Kanal ausgewählt sein.
Aufnahme Verzögerung (Record Delay)	Das System kann die hier definierte Dauer der Aufnahme, nach beenden des Alarms abbrechen.
Alarm Ausgang (Alarm output)	Aktiviert die Alarm- Ausgabe Funktion. Das System wird bei Alarm den gewählten Alarmausgang ansteuern.
Ausgabeverzögerung (Output delay)	Das System kann hier den Alarmausgang für eine Bestimmte Zeit nach dem Alarm aktiviert lassen.
Zeige Nachricht (Show message)	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, kann das System bei Alarm ein popup Fenster, mit dem jeweiligen Alarm öffnen.
Summer (Buzzer)	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Eingebaute Summer, bei Alarm, eine Akustisches Signal von sich geben.
Alarm upload	Das System kann das Alarmsignal versenden. (Unter anderem Alarm/wachzentrale)
Nachricht (Message)	Wenn Sie mit 3G verbunden sind, kann das System Sie bei einer Bewegungserkennung informieren.
Sende Email (Send Email)	Aktivieren Sie diese Funktion um sich von dem System bei einem Alarm entsprechend informieren zu lassen.
SMS	Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Ihnen das System bei Alarm entsprechend eine SMS versenden.

Parameter	Funktion
Tour	Anhaken um die Funktion zu aktivieren. Das System wird im Alarmfall eine vordefinierte Tour starten
PTZ Activation	Hier können Sie die Geschwindigkeit der Kamera im Alarmfall festlegen.
Video Matrix	Diese Funktion ist ausschließlich für die Bewegungs Erkennung. Hier aktivieren, um die Video- Matrix Funktion zu nutzen.

<u>Alarm</u>

Jeder Rekorder verfügt über eigene Alarmeingänge. Diese können über das Menü Alarm konfiguriert werden. Wählen Sie dauzu zunächst einen Rekorder im linken Bereich aus und



klicken Sie dann auf das Symbol

Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass Sie Alarmgeräte wie z.B. Summer angeschlossen haben. Der Eingabemodus umfasst den lokalen Alarm und den Netzwerk Alarm. Der lokale Alarm wie in Abbildung 1-37 dargestellt.

V Alarm Input Enable	1 💌 A	larm Alias		
Arm/Disarm Period	Set			
Anti-dither	5 Secon	d(0~600)		
Device Type	NO			
Record Channel	1 2 3 4			
Record Delay	10 Secon	d(10~300)		
🔲 Upload To Cloud				
📄 Alarm Output	1 2 3			
Output Delay	10 Secon	d(1~300)		
PTZ Link	Set			
Tour	1 2 3 4			
Snapshot	1 2 3 4			
Upload To Cloud				
Show Msg	Send Email	📝 Alarm Upload	Buzzer	SMS
by current configuration to	one 🗸		Apply	Save Cance

Abbildung 1-37

Mögliche Aktionen im Alarmfall:

- 1. Spezifische Kamera(s) aufnehmen (Dauer/s)
- 2. Alarmausgang schalten (Zeit/s)
- 3. PTZ Kamera aktivieren und Tour oder Preset starten
- 4. Schnappschuss erstellen
- 5. Nachricht anzeigen
- 6. Email senden
- 7. Alarm versenden
- 8. Ton ausgeben (Buzzer)



Das folgende Menü erreichen Sie über den Button "Set" bei Arm/Disarm Period. Hier können Sie festlegen, wann der Alarm aktiv sein soll.

Abbildung 1-38



Abbildung 1-39

Das PTZ-Control Menü wird über den Button "Set" bei "PTZ-Link" geöffnet. Hier können Sie der Alarmauslösung einen vordeffinierten Punkt einer PTZ-Kamera anfahren lassen (siehe Abbildung 3-38)

	PTZ Control	×
Channel 1	Preset 🔽 1	
	ОК	Cancel

Abbildung 1-38

Parameter	Funktion
Aktiviert (Enable)	Die Box muss angehakt sein, um diese Funktion zu aktivieren. Wählen Sie noch den entsprechenden Kanal aus.
scharf/unscharf Periode	Legen Sie fest in welchen Zeiträumen der Alarmeingang aktiv sein soll.
(Arm/disarm Period)	Maximal 6 Perioden an einem Tag. Siehe Abbildung 1-38.
Anti-dither	System speichert Ereignis nur, während die anti – dither Funktion aktiviert ist. Sie können einen Wert zwischen 5 – 100 Sekunden wählen.
Device (Sensor) type	Es gibt 2 Optionen für die Alarmeingänge NO/NC. (normal offen/normal geschlossen)
Aufnahme Verzögerung (Record Delay)	Das System kann die hier definierte Dauer der Aufnahme, nach beenden des Alarms abbrechen.
Ausgangs Verzögerung (Output delay)	Das System kann den Alarmausgang für eine Bestimmte Zeit nach Alarm aktiviert lassen.
Aufnahme Kanal (Record channel)	Wählen Sie einen oder mehrere Kamerakanäle die während einem Alarm aufgezeichnet werden sollen.
Alarm Ausgang (Alarm output)	Sie können ebenfalls auswählen ob und welche Alarmausgänge bei einem erkannten Alarm des Rekorers aktiviert werden sollen.
PTZ Ansteuerung (PTZ Link)	Anhaken um die Funktion zu aktivieren. Über SET legt man fest welche Kamera im Alarmfall was ansteuern soll.
Tour	Anhaken um die Funktion zu aktivieren. Das System wird im Alarmfall eine vordefinierte PTZ-Tour starten
Snapshot	Hier können Sie festlegen ob und von welchem Aufnahmekanal im Alarmfall ein Snapshot gemacht werden soll.
Zeige Nachricht (Show Message)	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, kann das System bei Alarm ein popup Fenster, mit dem jeweiligen Alarm öffnen.
Sende Email	Aktivieren Sie diese Funktion um sich von dem System bei einem Alarm per Mail informieren zu lassen.
Alarm upload	Das System kann das Alarmsignal versenden. (Unter anderem Alarm/wachzentrale)
Summer (Buzzer)	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Eingebaute Summer, bei Alarm, ein Akustisches Signal von sich geben.
SMS	Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Ihnen das System bei Alarm eine SMS versenden (die meisten Rekorder unterstützen diese Funktion nicht).
Kopieren der Einstellung	Die oben gemachten Einstellung kann man mit der Option auf die anderen Kanäle kopieren.

Anomalie (Abnormality)

In diesem Menü können Sie die Reaktion auf Fehler oder abnormale Ereignisse [No device (kein Gerät), no space (kein Platz), device error (error gerät), net offline (Netz offline), IP conflict and MAC conflict. Siehe Abbildung 1-394039 bis Abbildung 1-4.)] Klicken Sie hierzu erst im linken

Rereich a	uf einen	Rekorder	und dann	auf das	Symbol	
Dereichta		Reikoraer	und dann	aur uas	Cymbol	

	Abitotitianty
No storage device	🗸 Enable
No Space	Image: Contract of the second (10, 300)
Storage device error	Show Msg Send Email 🗸 Alarm Upload Buzzer SMS
Offline	
IP Conflict	
Mac Conflict	
	Refresh OK

Abbildung 1-3940

	Abnormality	×
No storage device	✓ Enable	
No Space	Free Space 20 %(0-99)	
Storage device error	Output Delay 10 Second(10~300)	
Offline	📄 Show Msg 📄 Send Email 🛛 📝 Alarm Upload 📄 Buzzer 📄 SMS	
IP Conflict		
Mac Conflict		
	Refresh	ок

Abbildung 1-40

	Abnormality	X
No storage device		
No Space	Image: Alarm Output 1 2 3 Output Delay 10 Second(10-300)	
Storage device error	Prompt Send Email V Alarm Upload V Buzzer SMS	
Offline		
Mac Conflict		
	Refresh	ОК

Abbildung 1-41

	Abnormality X
No storage device	🖉 Enable
No Space	Record 1 2 3 4 5 6 7 8
Storage device error	Record Delay 10 Second(10~300)
Offline	Alarm Output 1 2 3 Output Delay 10 Second(1"300)
IP Conflict	Show Msg Send Email Buzzer SMS
Mac Conflict	
	Refresh OK

Abbildung 1-42

-	Abnormality X
No storage device	🕑 Enable
No Space	Alarm Output 1 2 3
Storage device error	Output Delay 10 Second (10"300) Show Msg Send Email Buzzer SMS
Offline	
IP Conflict	
Mac Conflict	
	Refresh OK

Abbildung 1-43

	Abnormality	×
No storage device	Enable	
No Space	Alarm Output 1 2 3	
Storage device error	Output Delay 10 Second(10~300) Show Msg Send Email Buzzer SMS	
Offline		
IP Conflict		
Mac Conflict		
	Refresh OK	D

Abbildung 1-44

Parameter	Funktion
aktivieren (Enable)	Die Box anhaken um die Funktion zu aktivieren.
Alarm Ausgang (Alarm Output)	Die Box anhaken um die Funktion zu aktivieren. Hierfür sollte bei dem Aufnahmeplan ein aktueller Kanal ausgewählt sein.
Ausgang Verzögerung (Output delay)	Das System hier den Alarmausgang für eine Bestimmte Zeit nach dem Alarm aktiviert lassen.
Zeige Nachricht (Show Message)	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, kann das System bei einer "Abnormailtät " ein popup Fenster, mit dem jeweiligen Alarm öffnen.
Alarm upload	Das System kann das Alarmsignal versenden. (Unter anderem Alarm/wachzentrale
Sende Email	Aktivieren Sie diese Funktion um sich von dem System bei einer "Abnormailtät" per Mail informieren zu lassen.
Summer (Buzzer)	Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Ihnen das System bei Alarm eine SMS versenden (die meisten Rekorder unterstützen diese Funktion nicht).
SMS	Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Ihnen das System bei Alarm entsprechend eine SMS versenden.

Aufnehmen (Record)

Unter Aufnahme (Record) gib

gibt es einen Zeitplan (Abbildung 1-45). Hier können Sie

kalendarisch die Aufnahmezeiten und Aufnahmearten erstellen. Dies ist auf zwei Arten möglich.



Abbildung 1-45

1. Direkt mit der Maus in dem Gitterfenster:

Auf der linken Seite der Tabelle sehen Sie die Wochentage Montag (MON) – Sonntag (SUN), oben die Uhrzeit von 0:00 bis 24:00 Uhr. Wählen Sie nun ganz oben die Aufnahmeart aus:



KlickenSie dann in die Tabelle im entsprechenden Tag zur entsprechenden Uhrzeit. Klicken Sie erneut um die Angabe wieder zu löschen.

Wenn Sie alle Tage gleichzeitig beabeiten möchten klicken Sie auf

😔 Whole

Wenn Sie nur zwei oder mehrere Tage gleichzeitig bearbeiten möchten, klicken Sie auf



Sie können das aktuelle Zeitsetup aus den jeweiligen Farbleisten entnehmen.

- Grün (Regular) steht für manuelle Dauer Aufnahme.
- Gelb (MD) steht für Aufnahme bei Bewegungs Erkennung.
- Rot (Alarm) steht für Aufnahme bei Alarm
- Blau (MD&Alarm) steht für Bewegungs Erkennung + Alarmaufnahme.

2. Über den Zeitplan:

Klicken Sie rechts am Rand auf das Zahnradsymbol (Rec Plan) zu öffnen. Sie sehen folgendes Fenster:



um den Aufnahmezeitplan

Abbildung 1-46

Hier können Sie nun pro Tag 6 unterschiedliche Aufnahmearten wählen. Die Einstellung in diesem Menu wird nach dem abspeichern auch im vorigen Fenster übernommen und angezeigt.

Hinweis:

Drücken Sie den "kopieren" (Copy) Knopf, um das gewünschte Setup auf ein anderes Datum zu übertragen.

Aufnahme Steuerung (Record Control)

		_	Record Settin	g	 	
Schedule	Pre-Record	4	\$(0~f	;)		
Record Control	Main Stream	 Schedule 	🔿 Manual	🔿 Stop		
	Sub Stream	🔘 Schedule	🔘 Manual	● Stop		
_						

Hier können Sie den entsprechen Aufnahmemodus festlegen.

Abbildung 1-417

Bitte beachten Sie die folgenden detaillierten Informationen.

Parameter	Funktion
Vorher aufzeichnen (Pre-record)	Geben Sie hier die Vor Alarm-Aufnahmezeit an.
Haupt	Hier können Sie den Aufnahmemodus des Hauptstroms (Main
(Main)	Stream) festlegen. Diese Option umfasst die Punkte:
stream	Aufnahmezeitplan/Durchgehend/Stopp
Neben	Hier können Sie den Aufnahmemodus des Nebenstrom (Sub Stream)
(Sub)	festlegen. Diese Option umfasst die Punkte:
stream	Aufnahmezeitplan/Durchgehend/Stopp

<u>Disk</u>

Die SmartVision Software ermöglicht es die Festplatten der verbundenen Rekorder zu formatieren oder die Ringspeicherfunktionen ein- oder auszuschalten. Klicken Sie hierzu auf den jeweiligen Rekorder in der Auswahlliste (Device CFG) und



anschließend auf Disk

Local Store (Lokaler Speicherort)

Hier finden Sie die lokal (im Rekorder direkt) eingebauten Festplatten. Die Festplatte kann formatiert werden, das beschreiben der Festplatte kann aus (nur read) oder an (write) gestellt werden.

	Disk Manager D						
	Local Store	Device Name	HDD Operation	Disk Type	State	Free/Total Space	
		Disk 1	Set as read-write di 🔻	Read-Write	Normal	0G/931.4G	
	Remote Store						
						Refres	h
C							

Abbildung 1-48

Remote Speicher (Remote store)

Hier können Sie Daten via PC auf einen externen Server oder FTP- Server speichern. Siehe Abbildung 1-9.

		Disk Manager X	<
Local Store	💟 Enable		
Remote Store	Host IP	0.0.0.0	
	Port	21	
	User Name		
	Password	Anonymity	
	Remote Directory		
	File Length	o M	
	Upload Interval	2 Second	
	Channel	1	
	Week	Sun. V	
	Period 1	00:00:00 🔁 23:59:59 🗧 🛛 Alarm 📄 MD 📄 Others	
	Period 2	00:00:00 🛟 23:59:59 🗘 📄 Alarm 🦳 MD 🖳 Others	
		Refresh OK	

Abbildung 1-49

Konto (Account)

Nachdem Sie einen Rekorder im linken Fensterbereich ausgewählt haben, klicken Sie auf das



Hier können Sie einen Benutzer oder eine Gruppe hinzufügen/bearbeiten/löschen. Die Standard Benutzergruppen sind admin/user. System Standard Benutzer ist admin/888888/6666666. Klicken Sie den Account (Benutzer) Knopf und betätigen dann die Schaltfläche "Aufgabe" (Role).

Gehen Sie in die Benutzeroberfläche, hier können Sie einen Benutzer anlegen, bearbeiten oder löschen. Siehe Abbildung 1-420.

_	_	_		Accour	nt	
	User	Add	Uses Del U	ser		
	Role	Index	User Name	Group Name	Memo	Operation
		1	888888	admin	admin(888) 's account	/ ×
		2	666666	user	666666 user's account	/ ×
		3	admin	admin	admin 's account	/ X
		4	default	user	default account	/ X

Abbildung 1-420

Klicken Sie den Benutzer hinzufügen (Add user) Knopf um in folgende Menüoberfläche zu gelangen. Siehe

Abbildung 1-1. Geben Sie hier das Passwort, Benutzernamen an und die gewünschten Berechteigung des Benutzers. Alternativ können Sie für die Berechtigungen auch eine Gruppe (Role) aus dem Dropdown Feld auswählen.

		Add User		×
User Name		Role	admin 🔽 Add	Role
Password		Confirm Password		
Remarks				
User Rights	 Channel Rights Liveview Playback Ptz ✓ Menu Rights ✓ Liveview ✓ Playback ✓ Alarm ✓ Log ✓ X12 Setting ✓ Video Wall ✓ E-Map 	Channel Rights	Save Cance	el

Abbildung 1-51

Um mehreren Benutzern die identischen Rechte vergen zu können, ist es praktisch sich Gruppen mit Berechtigungen auszuwählen.

Klicken Sie den Account (Benutzer) Knopf und betätigen dann die Schaltfläche "Gruppen" (Role). Siehe Abbildung 1-2.

		Ac	count	
User	Add G	iroup Del Group		
Role	Index	Group Name	Memo	Operation
	1	admin	administrator group	/ X
	2	user	user group	/ X

Abbildung 1-52

Klicken sie den "hinzufügen" (add) Knopf und das System wird folgende Oberfläche darstellen. Siehe Abbildung 1-433. Hinterlegen sie hier einen Gruppennamen und wählen die gewünschten Rechte. Wählen Sie den Ok Knopf um das Menü zu beenden.

	Add Group
Group Name	
Memo	
Rights List	Check All
📃 Ctr Panel	f
📃 Shutdown	
📃 Monitor	
🔲 Monitor_(01
📃 Monitor_0	02
Monitor (03
Monitor_0	04

Abbildung 1-433

Webserver (Web)

Wenn Sie im linken Bereich einen Rekorder ausgewählt haben, können Sie mit einem Klick auf



Es öffnet sich der Browser und eine Verbindung mit dem Webinterface des Rekorders wird aufgebaut.

Wartung (Maintenance)



In diesem Menü können Sie einige Grundeinstellungen des gewählten Rekorders ändern wie zum Beispiel den Namen, die Sprache, die Systemzeit oder automatische Neustarts planen.

Local Setup

		Maintenance	×
Local Setup	Device Name	HCVR	
Date&Time	Device No	8	
R5232	Language	English V	
Auto Maintenance	Video Standard Pack Duration	60 minute(1-120)	
Version	When disk is full	Overwrite	
		Refresh OK	

Abbildung 1-54

Parameter	Funktion
Geräte Name (Device name)	Hier können Sie den Rekordernamen festlegen.
Geräte Nummer (Device No.)	Wenn Sie mehrere Rekorder mit Fernbedienungen bedienen, können Sie jedem Rekorder unterschiedliche Fernbedienungs ID zuweisen.
Sprache	Sie können die Sprache aus der Dropdownliste wählen.
(Language)	Hinweis: der Rekorder muss neu gestartet werden, nachdem man die Sprache konfiguriert hat.
Video Standard	Hier können Sie den Videostandard festlegen: PAL (Europäisch), NTFS (Amerikanisch)
Festplatte voll	Hier können Sie wählen was passiert wenn die Festplatte des
(HDD full)	 Wenn die aktuelle Festplatte voll ist und auf der nächste auch kein Platz mehr ist, wird die Aufnahme gestoppt. Wenn die aktuelle Festplatte voll ist und auf der nächste auch kein Platz mehr ist, wird das System die ältesten Daten überschreiben (Ringspeicherung).
Pack duration	Hier können Sie die Aufzeichnungsdauer / Größe spezifizieren.

Date & Time (Datum/Zeit)

Hier stellt man die Zeit/Datum des gewählten Rekorders ein:

		Maintenance	×
Local Setup	Date Format	YYYY-MM-DD	
Date&Time	Time Format	24-H	
R5232	System Time	2014-02-08 🛟 14:09:27 🛟 Sync PC	
	🔽 DST Enable		
Auto Maintenance	DST Typ	⊙ Date ○ Week	
Version	Start Time	Jan 🔽 1 🔽 00:00:00	*
	End Time	Jan 🔽 1 🔽 00:00:00	*
	V NTP		
	Time Zone	GMT+08:00	
	NTP Server	time.windows.com	
	Port	123 (1-65535)	
	Update Period	60 Minute(0-65535)	
		Ref	resh OK

Abbildung 1-55

Parameter	Funktion
Datum Format (Date format)	Aus der Dropdownliste, können Sie das Datumsformat wählen.
Zeit Format (Time Format)	Hier gibt es 2 Optionen: 24-H und 12-H.
Zeitzone (Time zone)	Zeitzone des Rekorders.
Systemzeit (System time)	Hier können Sie die Systemzeit angeben. Nachdem Sie diese bestätigt haben, wird diese übernommen.
Sync PC	Hier können Sie die Systemzeit mit der ihres Computers abgleichen.
DST enable Start/End Time	In diesem Menü können Sie einstellen ob die Zeit des Rekorders sich automatisch auf Sommer / Winterzeit umstellen soll und ab wann diese in Ihrer Region umgestellt wird.
NTP	Anhaken um die NTP – Funktion (Automatische Zeitaktualisierung) zu aktivieren
NTP Server	Hier können Sie die Server-Adresse hinterlegen.
Port	Hier können Sie den Server-Port angeben.
Update period	Hier können Sie einstellen wie oft die Zeit mit dem NTP-Server aktualisiert werden soll.

<u>RS232</u>

		Maintenance		×
Local Setup	COM	СОМ1		
Date&Time	Function	Console 🔻		
R5232	Data Bit	7		
	Stop Bit	1		
Auto Maintenance	Baud Rate	38400		
Version	Parity	None		
			Refresh	ОК

Abbildung 1-56

Es können verschiedene Geräte mit einem Rekorder kommunizieren. Damit beide Geräte sich verständigen können müssen folgende Parameter idetisch sein:

Parameter	Funktion
СОМ	Falls der Rekorder mehrere Com Ports zur Verfügung hat können Sie verschiedene Ausgänge über das Dropdownmenü auswählen.
Funktion	 Es gibt verschiedene Geräte zur Auswahl: Konsole um COM oder mini-end Software zu debuggen oder up zu graden. Das Kontrollkeyboard ist dafür gedacht, um das Gerät aus der Ferne zu lenken. Mit der transparenten COM Adapter, können Sie eine direkte Verbindung mit Ihrem PC herstellen, um Daten schneller zu speichern. Protokoll COM dient der Kartenüberlagerungsfunktion (card overlay). Mit der Netzwerktastatur wird eine visuelle Tastatur im System erzeugt.
Baud Rate	Die Standardeinstellung ist 115200.
Data Bit	Die Standardeinstellung ist 8.
Stopp Bit	Die Standardeinstellung ist 1.
Parity	Die Standardeinstellung ist "Keine" (None)

Automatische Wartung (Auto Maintenance)

Hier können Sie die Automatische Reboot Zeit des Systems und die Autolöschzeit älterer Dateien in Tagen angeben.

		Maintenance			×
Local Setup	Auto Restart	Tuesday 🗸	00:00]	
Date&Time	Auto Delete Files	Customize 🔻	30	Day(s) ago	
R\$232		Restart			
Auto Maintenance					
Version					
				Refresh	ОК

Abbildung 1-57

<u>Version</u>

In diesem Menü sehen Sie die aktuelle Firmwareversion Ihres Rekorders + Seriennummer.

	Maintenance	×
Laurel Sature		
Local setup	Software Version 3.200.0005.1, build : 2013-12-16	
Date&Time	SN YPA3KQ069D00036	
R5232	Copyright 2014. All Rights Reserved	
Auto Maintenance		
Version		

Abbildung 1-5844

Alarm Einstellungen (Alarm Setup)

Die SmartVision Software ermöglicht es Ihnen die Alarmmeldungen aller angeschlossener Rekorder unterschiedlichster Standort zu verwalten und abzuarbeiten. Hierzu müssen Sie zunächst über das Menu "ALARM CFG" Alarmmeldungen für bestimmte Rekorder und Kameras aktivieren.

Um das Menü zu öffnen klicken Sie bitte im Hauptmenü auf Alarm CFG



Alarm Schema konfigurieren (Set Alarm Scheme)

	.)L	_UPI	, ZL		A	Ô.	+																		±≞ ?	- d x
	¶ €	LECTRO				165																				
			HOI	NE PAGE	ALARM	ALARM CFG	ADD																			
	Add		Delete	nport	Export																					
	Al	State	Name								D	Descr	criptio	n											Operation	
 1		On	Mittlere Prio								Ka	Kamer	ieras a	iller St	tandorte	e mit mitt	lerer Prio								/ x 🖞	_
2	2	On	Niedrige Prio								A	Alle K	Kamei	ras mi	it niedri	iger Prio									/ X 🖞	
3		On	Prio 1 Alarm								Di	Die wi	wichtig	isten k	Kamera	35									/ X 🖞	
								А	bbilc	dung 1	-5	-59	9													
a)	K V	(lick /era	en Si ansch	e de aulio	en cht.	+ Das S	Add System	wird	(hir I nun	nzufüç die A	ger Iar	en) arn) I ma	Kr qu	no Jel	pf v Ien	wie n- O	in be	Abl rflä	oildu che	ng 1 wie	-59 in				
b)	А	bbi	Iduna	1-6	0 öf	fnen.																				
c)	H S	lier Sie	könn hierzu	en S u no	Sie e ch d	inen / Ien er	Alarmr Itspred	name chenc	n un den A	d ents Alarmt	spr yp	ore p a	ec au	he JS	en d	de er l	Info Dro	orn pd	natio owr	oner Ibox	ı vei	geb	en. \	Nähl	len	

d) Setzen Sie für den jeweiligen Kamerakanal, für den Sie einen Alarm erstellen wollen, einen Haken.

New Scheme >											
	* Name Prio 1 Kameras	Descript	tion Die wichtigsten Cams aller Star	ndorte	Enable when create						
1 Alarm sources	Alarm Type Motion Detect	•									
	Input search criteria	No.	Channel	Alarm Type	Operation						
2 Alarm link	- Default Group	1	192.168.1.150/Channel 4	Motion Detect	×						
3 Schedule	 ■ 192.168.0.209 ■ 192.168.0.40 	2	192.168.1.151/KAM 6	Motion Detect	×						
<u> </u>	- E CUPUS	3	192.168.1.151/KAM 11	Motion Detect	×						
	Channel 1	4	192.168.1.150/Channel 7	Motion Detect	×						
	🗌 🗞 Channel 2	5	192.168.0.40/KAM 1	Motion Detect	×						
	V Vo Channel 4	6	192.168.0.40/KAM 2	Motion Detect	×						
	Channel 6	7	192.168.0.40/KAM 3	Motion Detect	×						
	Channel 8 G Channel 8 Channel 8	8	192.168.0.40/KAM 4	Motion Detect	×						
		9	192.168.0.40/KAM 5	Motion Detect	×						
		10	192.168.0.40/KAM 6	Motion Detect	×						
	C 😽 KAM 3	11	192.168.0.40/KAM 7	Motion Detect	×						
	C 😽 KAM 5	12	192.168.0.40/KAM 8	Motion Detect	×						
	🗌 😽 KAM 7	13	192.168.0.40/KAM 9	Motion Detect	×						
	🖂 😼 KAM 8	14	192.168.0.40/KAM 10	Motion Detect	×						
	C 😼 KAM 10	15	192.168.0.40/KAM 11	Motion Detect	×						
	🗌 🏹 KAM 12	16	192.168.0.40/KAM 12	Motion Detect	×						
				Nex	t Cancel						

Abbildung 1-60

- e) Um den Alarm mit Live-Videos zu verknüpfen, klicken Sie entweder auf den Alarm-Link-Button auf der linken Seite oder unten auf weiter, wie in Abbildung
- f) Abbildung 1-60. Geben Sie hier den Rekorder oder nur einzelne Kameras eines Rekorders an. Die Funktion "Push Video" öffnet im Alarmfall sofort das Livebild der auslösenden Kamera. Haken Sie "Record" an um diese Kamera aufzuzeichnen. "Stay Time(s)" bezeichnet die Dauer der Liveanzeige. Unter "Operation" können Sie die Kamera entfernen (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.61)

		New Scheme		_			
	* Name Prio 1 Kameras	Description Die wichtigsten	Cams aller Stand	orte	-	🔽 Enable	when create
1 Alarm sources	Channel Alarm O	it					
Alarm link	Input search criteria	Link Channel	Push Video	Record	Preset	Stay Time(s)	Operation
	E E Default Group E E Default Group	192.168.1.153/KAM 1			N/A	20	×
3 Schedule	IP2.168.1.150	192.168.1.153/KAM 2			N/A	20	×
	 192.168.1.151 Image: Value of the second secon	192.168.1.153/KAM 3			N/A	20	×
		192.168.1.153/KAM 4	✓		N/A	20	x

Abbildung 1-61

g) Um zu konfigurieren in welchen Zeiträumen der Alarm g
ültig sein soll klicken Sie im linken Fensterbereich die Zeitplan (Schedule) Taste, oder auf weiter (next) wie in Abbildung 1-2.



Abbildung 1-62

Wählen die aktiven Zeiten entweder per Maus direkt in der Tabelle oder klicken Sie den Knopf am Ende der Zeitleisten. Nun können Sie für einen Tag, maximal 6 Perioden festlegen. Siehe Abbildung 1-3.

	Schem	e Tin	ne Setup	×
Period 1	00:00	÷		23:59
Period 2	00:00	÷		00:00
Period 3	00:00	Å V		00:00
Period 4	00:00	A V		00:00
Period 5	00:00	Å V		00:00
Period 6	00:00	A V		00:00
🔲 All				
🔽 Sun 📃 Thu	📄 Mon		📃 Tue	🔲 Wed
		\langle	ок	Cancel

Abbildung 1-63

Betätigen Sie die Schaltfläche "OK", um die gewünschten Systeminformationen der Alarm- Schemata einzusehen. Siehe Abbildung 1-643.

h) Betätigen Sie den weiter (Confirm) Knopf um das Menü zu bestätigen und zu verlassen.

								. ≜ ? ·	- 🗆 ×
	â		L+ [111]	\$	Q	+	Ŧ		
	HOME PAGE	DEVICES	DISPLAY	ALARM CFG	DEVICE CFG	ADD			
Add Delete	Import	Export							
All State Nam	ie			Description				Operation	
1 On Untit	led 1							/ × O	

Abbildung 1-64

Alarm-Schema Aktivieren/Deaktivieren/Exportieren (Enable/Disable/Export)

Nachdem Sie ein Schema erstellt haben, können Sie hier die dazugehörigen Inhalte und Informationen einsehen.

- X: Löschen aktuelles Schema.
- 😃 : Deaktivieren aktuelles Schema.
- U: Aktivieren aktuelles Schema.

Delete

: Wählen Sie ein- oder mehrere Schematas aus und betätigen den löschen (Delete) Knopf um diese zu entfernen.

Import

Importieren der angewählten Schema Informationen.

Export

: Exportieren der angewählten Schema informationen

TV Wall Konfiguration

 \blacksquare

3)

Ħ

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Videoausgabe an einem oder multiplen Monitoren darzustellen.

Hierzu werden externe "Videodecoder" benötigt. Dies sind Geräte, die an das lokale Netzwerk angesteckt werden und über ein bis max. 7 HDMI Ausgänge für Monitore verfügen. Diese Geräte sind separat bei uns erhältlich und können ebenfalls über das Menü "Devices" gefunden und der Software hinzugefügt werden.

Um eine TV-Wand zu erstellen beachten Sie hierfür die unten aufgelisteten Schritte.

G

1) Betätigen Sie den Werken Knopf und das System wird zum TV- wall- Menü wechseln.

					🛦 🖬 🗖 – 🗗 🗙
		G.		× -	
	HOME PAGE		EO WALL DEVIC	CE CFG ADD	
Add Video Wall Delete					
All State 1	Jame	Memo	_	Operation	
					Selected/Total: 0/0

Abbildung 1-455

- 2) Betätigen Sie den "TV- Wand hinzufügen" (Add TV-wall) Knopf und hinterlegen Sie hier Name und (optional) eine Beschreibung der TV- Wand.
 - An der Unterseite, können Sie die maximale Anzahl der

Kamerabilder auf der TV- Wand festlegen 1*1, 2*2, 3*3 oder 4*4. Wählen Sie eine Ansicht m die Ausgabe des Bildschirm- Layouts per Raster zu personalisieren.



Abbildung 1-6646

Hinweis:

- Möchten Sie Ihre TV Wall frei definieren klicken Sie den Knopf. Hier kann man die Anzahl der Zeilen und Spalten selbst wählen.
- Nutzen Sie Strg+linke Maustaste um mehrere Screens anzuwählen, diese können Sie nun

per rechtsklick (Splicing) oder dem Knopf aneinander kleben. Um diese wieder zu entfernen, müssen Sie nur den jeweiligen Bildschirm mit der rechten Maustaste anwählen

und die Option "Unbind" anwählen oder den 🖾 Knopf betätigen.

Mit einem Rechtsklick auf einen Bildschrim den Namen (Rename) abändern. Mit dem Symbol Können Sie alle Bildschirm löschen.

2. TV wall Screen input binding das Menü der TV- wall Verbindung zu gelangen.

4) Verbinden der Decoder Kanäle (Binding Decoder channel)

Wählen Sie einen Decoder-Kanal und ziehen diesen in den entsprechenden Bildschirm der TVwall. Siehe Abbildung 1-.

Hinweis: Hierzu werden zusätzliche Geräte benötigt. Wir bieten Geräte mit einem, vier oder neun HDMI-Ausgängen an. Diese werden einfach an das Netzwerk angesteckt und tauchen dann als Decoderkanal in diesem Menu auf.

um in



Abbildung 1-67

Betätigen Sie den beenden (finish) Knopf um in das Status- Freigabe Menü zu gelangen. Haken Sie das Feld bei der gewünschten TV- wall Konfiguration an, um diese zu laden. Abbildung 1-68.



Abbildung 1-68

Wie in Abbildung 1-68 zu sehen können Sie mit einem Doppelklick, oder durch anhaken der jeweiligen Konfiguration + betätigen des Knopfes, die ausgewählte Konfiguration bearbeiten. Sie können die Konfiguration mit X auch wieder löschen oder die Funktion aktivieren (enable) bzw. deaktivieren (disable).
Tour &Task

Diese Funktion wurde entwickelt, um auf einem angeschlossenen Bildschirm eine Bilder-Tour abspielen zu können. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Schritte.

\$\$\$

 Betätigen Sie den TOURATASK Knopf im Fenster Einstellungen, um direkt in das Tour- Interface zu gelangen. Siehe Abbildung 1-69.

				🛦 🖬 🗖 – 🗗 >
	A 100 A		+	
	HOME PAGE TOUR & TASK	VIDEO WALL	ADD	
Sat and enable sharenal	wound for a tour tack which can be	analad on the lives	an laborface. You can don't a cast these menor	
Set and enable channel g	groups for a tour task which can be e	enabled on the livevi	ew interface, tou can orag to sort these groups.	
+				
			Abbildung 1-69	
etätigen Sie da		Symb	ol um eine Tour zu erstellen. Siehe A	bbildung 1-

• Geben Sie hier einen optionalen Namen und die Dauer an, wie lange ein Bild angezeigt werden soll.

- Wählen Sie eines der folgenden Symbole am Boden des Menüs an um die Anzahl der
 - Kamerafenster zu wählen.
- Sie können die rechts in Gruppen geordneten (bereits zuvor den Rekordern hinzugefügten) Kameras einfach per drag & drop ins Bild ziehen. Siehe Abbildung 1-70.



Abbildung 1-70

• Betätigen Sie den Speichern (Save) Knopf um die aktuellen Bildansicht zu speichern. Siehe Abbildung 1-471.

										\$.≞ ?	- 6 ×
	â	\$		+								
	HOME PAGE	TOUR & TASK	VIDEO WALL	ADD								
Set and enable channel g	groups for a tour t	ask which can be er	nabled on the livevie	ew interface.	. You can c	drag to sort	these group	ps.				
Channel Group 1		+										

Abbildung 1-471

• Betätigen Sie den Speichern und weiter (Save and Continue) Knopf, um die aktuelle Bildansicht zu speichern und weitere Bildansichten für Ihre Tour zu erstellen.

.

Über das Hauptmenü (Home Page) gelangen sie in die Live-Ansicht (Liveview).

Knopf betätigen, um eine Tour zu aktivieren. Siehe Abbildung 1-482. Betätigen Sie den Knopf am unteren Rand der Benutzeroberfläche, um die gespeicherte Tour in diesem Fenster/Monitor zu starten.

						.≜ ? -	□ ×
Â		L+ []]]	Ô		+		
HOME PAGE	LIVEV/SW(1)	DISPLAY	TOUR & TASK	VIDEO WALL	ADD		
						Device	^
						nput search criteria Default Group New Group	٩
	25 36 64	Orig	inal V KA		Θ	View	~

Abbildung 1-482

Wichtig

Bevor Sie diese Funktion verwenden, stellen Sie sicher, dass die PC-NVR Software installiert und gestartet ist.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Videodateien der Rekorder über eine Breitbandverbindung auf Ihrem lokalen PC abzuspeichern. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Schritte.



1) Betätigen Sie das Symbol im Hauptmenü (Home Page), um in das NVR- Menü zu gelangen. Siehe Abbildung 1-3.

	^	+		& ≞ ? - ⊡ ×
	HOME PAGE	VR ADD		
Name: PC_NVR	IP: 192.168.0.21	Port: 37777	State: Online	ବ
🔅 Remote Device				
Disk Manager				
Record Plan	L	1		
Version				

Abbildung 1-73

- 2) Ferngerät (Remote device)
 - +
 - a) Wenn Sie den Knopf betätigen, gelangen sie in folgendes Menü. Abbildung
 1-494. Hier können Sie Kamerakanäle hinzufügen.

	Add channel	×
P Default Group 172.7.166 172.7.176 172.7.175 172.7.175 172.7.183 172.7.183	Add channel	×
	Checked Channe 1 *Max add 16 channels.	Save Cancel

Abbildung 1-494

- b) Wählen Sie hier einen Rekorder und überprüfen Sie den Aufnahme Kanal.
- c) Betätigen Sie den Speichern (Import) Knopf.
- d) Insgesamt können maximal 16 Kameras über Netzwerk gespeichert werden!

3) Datenträger- Manager (Disk Manager)

- a) Drücken Sie die Datenträger- Manager- Taste auf der linken Seite.
- b) Wählen Sie hier die zu speichernde Platte aus und wieviel Gigabyte Speicher auf der

Festplatte für das Programm reserviert werden soll und drücken

\$	Remote Device		-
•	Disk Manager	iotal/Fre: 203./16/202.886 Strategy: Overwrite V	l
enti"	Record Plan	C: Status Unallocate	
	Version	Usable size: 23.276	l
		D: Status: Unallocate Usable size: 189.20G	
		E: Status: Unallocate Usable size: 216.736	
		F: Status: Allocate Free	
		G: Status: Unallocate Usable size: 144.61G	

Abbildung 1-505

4) Rekorder-Zeit-Plan (Record Plan)

a) Betätigen Sie die Rekorder-Zeit-Plan Taste. Wählen Sie nun einen Kanal aus der dropdownliste (wurde unter Ferngerät / Remote Device hinzugefügt) und klicken

danach 🐨, um in folgendes Menü zu gelangen. Alternativ können Sie den Zeitplan auch mit der linken Maustaste konfigurieren.

	_	_	Period Set	up	_	_	×
Period 1	00:00:00	\$ 23:59	9:59	Regular	MD	Alarm	MD&Alarm
Period 2	00:00:00	23:59	9:59 ᅌ				
Period 3	00:00:00	23:59	9:59 ᅌ				
Period 4	00:00:00	23:59	9:59 🗘				
Period 5	00:00:00	23:59	9:59 🛟				
Period 6	00:00:00	23:59	9:59 🗘				
Sun	Mon	🔲 Tue	🔲 Wed	🔲 Thu	🕅 Fri	i E	Sat
					C	ок	Cancel



- b) Bitte geben Sie hier typ und Periodeninformationen an.
- c) Bitte stellen Sie hier die entsprechende Zeit ein und klicken auf ok. Nun werden Sie in das Menü wie in Abbildung 1-775177 veranschaulicht, gelangen.





Hinweis

Nachdem Sie einen Kanal konfiguriert haben, können Sie die Zeitplan-Einstellungen mit dem Kopieren (copy to) Knopf für andere Kanäle übernehmen.

XT-Panel Konfiguration

Die SmartVision Software ermöglicht nicht nur den Zugriff auf Ihre Rekorder inkl. Kameras sondern auch auf Ihre XT-Alarmanlagen. Die Konfigurationsseiten dieser können ebenfalls in einem Fenster auf einem oder mehreren Monitoren dargestellt werden.

Um diese einzurichten, klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol Alarmzentrale (XT-Panel)



Es öffnet sich folgendes Konfigurationsfenster:

Mode Pace Note 1 All HTTP2 Age Name Operation Ittp://admin.admin122Al@192.180.01 Demo Xi2 X
HOME PAGE No F1 F1 All HTTP/4RL Name Operation Mtp//admin admin12X4@132.168.0.16 Damo X2 X
All H11PLAGL Mame Operation Mtp://admin.sdmin12X4@192.168.0.16 Damo X2 X

In diesem Fenster sehen Sie alle bereits hinzugefügten Adressen Ihrer Smart-Home-Alarmanlagen. Sie können diese ändern, löschen oder neue Adressen Hinzufügen (Manual Add).

LUPUSEC XT Zugriff

Die LUPUSEC XT ermöglicht nicht nur den Zugriff auf Ihre Rekorder und Kameras sondern auch auf Ihre XT-Alarmanlagen. Die Konfigurationsseiten dieser können ebenfalls in einem Fenster auf einem oder mehreren Monitoren dargestellt werden. Diese werden wie im Kapitel "XT-Panel" eingerichtet.

Jede bereits eingerichtete Adresse taucht dann im Hauptmenü unter "Advanced" mit Ihrem Namen auf.

Beispiel:



Wenn Sie auf den Namen Ihrer Zentrale klicken, öffnet sich ein neues SmartVision Fenster mit dem Webserver der zugehörigen Smart-Home-Alarmanlagen-Oberfläche:

	+			1 A ? - 5 X
HOME PAGE Dema X12	ADD			
	Dasnadni Home Zentrale Sensoren N	A O II.I	Batarie Status 💿 05 11. 14 14:22	
	Obersicht Historie PIR 1	Kamera PIN Codes	Firmware: 0.0.2.7W GSM : inattly	
	Alarm Status + Sreve Ares 1 Ares 2	Sensoren + Zoge ste	Steuerung Zeige stie PSS Automation UPC	
	Batterie Status: Normal GSM: In adde	Namo Typ Status	Funkschalter	
	Status: Mindestens ein Türkontalit ist geöfinet	Testtür3 Türkontakt Offen	Licht Presenter Deaktiviert -	
	05.11.14.14.00: Area 1 Zone 33 Teatforman2. The Ministry	Testtür2 Türkontakt Zu	Sensor hinzufügen	
	65.11.14 12:52: Area 1 Zono 13 Testilit 3. Ter kilmgell 65.11.14 12:36: Area 2 Zone 20 Testimmer Area2 L. Tor Kimp	Testbur4 Türkontakt Zu	Sensor hinzufügen	
	65.11.14 11:33: Area 1 2000/13 Sciences To Minorit	Testfenster1 Türkontakt Zu	Sensor hinsutuoen	
		Testfenster2 Türkontakt Zu	Bensor historiusen	
		Testfenster3 Türkontakt Zu	Sensor hinzufügen	
		Testfenster4 Türkontakt Zu	Sensor hinzufügen	
	Logs + Zege site Ereignisse System Contact D	Historie + Zoge sle Sensoren freignase	LUPUS Kameras + Voltat 1 2 3	
	Zeit Quelle Meldung	Zeit Area Meldung	1040/01472E 011104480	
	05.11.14 14:06:01 Zone33(Testle Tür klingelt	08.09.14 Area 1 Zone 3 Licht Verbrauch 85.6W 13.45.45 Presenter Verbrauch 85.6W		
	05.11.14 13:28:41 Zone33(Testfe Tür klingelt	08.09.14 Area 1 Zone 3 Licht Verbrauch 85.8W 13.36.51 Presenter Verbrauch 85.8W		
	05.11.14 12:52:27 Zone13(Testlur3) Tür klingelt	08.09.14 Area 1 Zone 3 Licht Verbrauch 85.6W 13:27:01 Presenter Verbrauch 85.6W		
	05.11.14.12:36.48 Zone39(Testle. Tür klingelt	08.09.14 Area 1 Zone 3 Licht Verbrauch 85.8W 13.17.08 Presenter		
	05.11.14.11.33.46 Zone13(Testfür3) Tür klingelt	08.09.14 Area 1 Zone 3 Licht Verbrauch 85.6W 13.07.15 Presenter	A DECEMBER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	
	05.11.14.11:25:48 Zone33(Testle Tür klingelt	12:57:25 Presenter Verbrauch 85:4W	and the second se	
	05.11.14 10:53:46 Zone13(Testtür3) Tür klingelt	12:47:31 Presenter Verbrauch 85.4W		
		@ 2014 Lupus-Electronics OnbH		

Dadurch haben Sie nicht nur die Kameras Ihrer Standorte im Blick sondern auch auf alle Funktionen Ihrer Smart-Home-Alarmanlagen.

Grundlagen der Bedienung

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Menüs näher beschrieben. Bitte beachten Sie, dass hierzu der Software bereits mindestens ein Rekorder mit verbundenen Kameras hinzugefügt worden sein muss.

Live-Ansicht (Liveview)

Das Fenster Liveview zeigt ermöglicht es Ihnen die Livebilder von allen oder nur von bestimmten Kameras mehrerer verbundener Rekorder anzuzeigen. Dies ist in unterschiedlichen Darstellungsformen möglich. Außerdem kann das Fenster "Liveview" auch mehrmals geöffnet und unterschiedliche Kameras darstellen, auf x-beliebig vielen an den Computer angeschlossenen Monitoren.

Um ein neues Live-Fenster zu öffnen, klicken Sie im Haupmenü auf Liveansicht öffnet sich zunächst ein leeres Fenster. Im rechten Bereich werden alle der Software hinzugefügten Rekorder angezeigt (siehe Abbildung 4-1).

Klicken Sie doppelt auf einen Rekorder um alle an den Rekorder angeschlossenen Kameras anzuzeigen oder nur auf bestimmte Kameras eines oder mehrerer Rekorder um die Kamerabilder der Live-Anzeige hinzuzufügen.

Nachdem die Live-Ansicht gestartet wurde, werden hierfür die Echtzeit-Vorschau, Aufnahme, Schnappschüsse und PTZ –Steuerung verfügbar.





Geräte Gruppen (Device group)

Im rechten Bereich des Live-View Fensters finden Sie die Geräteübersicht:



In der "Default Group" finden Sie zunächst alle der Software hinzugefügten Geräte. Diese

können Sie in eigenen Gruppen zusammenfassen. Klicken Sie hierzu auf ^{Ro New Group}, um einen

neuen Ordner zu erstellen. Diesem Ordner können Sie dann die gewünschten Rekorder hinzufügen.

Ansichten Speichern (View's)

Die SmartVision Software ermöglicht es Ansichten, wie unten zu sehen, abzuspeichern.

Diese können dann mit einem Klick auf den gespeicherten Ansichten-Namen sofort aufgerufen und auf einen beliebigen Monitor verschoben werden.

Um eine Ansicht abzuspeichern, klicken Sie in der unteren Funktionsleiste auf das Disketten-



Geben Sie dann eine Bezeichnung für die derzeitige Kamerazusammenstellung ein. Sie können dann alle gespeicherten Ansichten über das Menü "View" im rechten unteren Bildrand abrufen.

Klicken Sie hierzu in der Liveansicht auf Ansicht (View) im rechten unteren Bereich:



SN	Element	Funktion			
Bit stream Information 1 en und shortcut Menü	Rit stream	 Image: aktivieren/deaktivieren (Enable/disable) lokale Aufnahme. Image: Schnappschuss. Image: aktivieren/deaktivieren (Enable/disable) Audio. 			
	 Section (Enable/disable) bidirektionale Unterhaltung. Wiedergabe / Abspielen. 				
		 Digitaler Zoom Schließt aktuelles Fenster. 			
2	Video Fenster	Echt- Zeit Video			
3	Fenster (Bildschirm) unterteilen	 Hier können Sie zwischen verschiedenen Fenstermodi wählen. Mit dieser Schaltfläche können Sie selbst definieren wie Ihre Kameras angeordnet werden sollen. Full-W : Video Skalierung anpassen. I Vollbild (Esc drücken zum verlassen). 			
4	Speicher Ansicht (Save as view)	Hier können Sie die aktuelle Live-Ansicht speichern. Betätigen Sie den Knopf um in folgendes Menü zu gelangen. Geben Sie hier einen Namen an und klicken auf OK. Save View X View Name Add to Tour Task OK Cancel Abbildung 1-52 Nachdem Sie die Ansicht gespeichert haben, können Sie am rechten Rand die abgespeicherte Ansicht wählen und laden.			
5	Tour aktivieren. (Enable tour)	Hier können Sie siche eine zuvor definiertee Bild-Ansicht Tour anzeigen lassen.			

SN	Element	Funktion			
6	Geräte Liste (Device list)	Zeigt die aktuellen Rekorder und Kamerakanäle. Hier können Sie eine neue Gruppe erstellen und dieser dann einen Rekorder zuordnen. (mit der Maus ziehen) Mit Rechtsklick auf den Kanal, können Sie Haupt- oder Nebenstream zuordnen.			
7	Ansicht	Nachdem Sie den Knopf zum speichern einer Ansicht gwählt haben (Knopf 4 in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), können Sie mit Rechtsklick einen Namne vergeb und sofort darauf zugreifen. Siehe Abbildung 1-53.			
8	PTZ	Diese Option gilt nur für PTZ oder Fischaugen Kameras. Hier können Sie die Kamera schwenken, neigen und zoomen. Klicken Sie auf Erweitert (advanded) um Voreinstellungen, Tour oder AUX Einstellungen aufzurufen.			

Nach Rechtsklick auf ein Ansichtfenster wird sich folgender Dialog öffnen. Siehe Abbildung 1-3.



Abbildung 1-3

Bitte beachten Sie die folgenden detaillierten Informationen.

Parameter	Funktion
Video schließen	aktuelles Fenster schließen.
Alle Videos schließen	alle Fenster schließen.
Starte Audio	Audio aktivieren.
Starte Sprache	Bidirektionale Sprechfunktion aktivieren.
Starte Aufnahme	Speichern Audio/Video von aktuellem Fenster.
Schnappschuss	Schnappschuss. einmal drücken, um ein Bild zu speichern.
Dreifach Schnappschuss	Schnappschuss aktuelle Fenster. Einmal drücken, um alle 3 Bilder zu speichern.
Starte sofort Wiedergabe	Um sofortige Wiedergabe in einem Fenster zu starten.
Wiedergabe	Um in Wiedergabe- Menü zu gelangen.
Fischauge Installation- Modus	Fischaugen Installations- Modus dient zur Installation von Fischaugenkameras. Der Punkt umfasst: Deckenmontage, Wandmontage und Bodenmontage.

Parameter	Funktion
Fischaugen Ansicht	Fischaugen Modus. (Brennweite)
Fenster Größe	Fenstergröße wählbar.
Stream Typ	Hier können Sie zwischen Haupt/Sub- Stream wechseln.
Justierung	Helligkeit, Kontrast, Farbton und Sättigung.
Kanal Einstellungen	Klicken Sie hier um auf Menü Geräte Einstellungen zu gelangen.
Vollbildmodus	Betätigen, um in Vollbildmodus zu wechseln. Sie können mit Doppelklick auf das Fenster, oder mit Rechtsklick→ Exit Fullscreen, den Vollbildmodus verlassen.

<u>Aufnahme</u>

Wollen Sie beim Betrachten der Livebilder eine sofortige Aufnahme starten können Sie eine lokale Aufzeichnung für jede Live dargestellte Kamera aktivieren.

Bewegen Sie hierzu die Maus in den oberen, mittleren Bereich eines Kamerabildes und betätigen Sie den 🛄 Knopf um die Aufnahme zu starten.

Das Symbol wird sich wie folgt ändern, wenn die Aufnahme startet

Sie können mit Rechtsklick→Stopp, oder mit betätigen des Symbols, die Aufnahme wieder stoppen.

Der Standard Speicherpfadt lautet wie folgt: C:\Program Files (x86)\Smart Professional Surveillance System\SmartPSS\Record. Sie können den Speicherpfad in den Grundeinstellungen ändern.

Schnappschuss

In der Liveansicht können Sie von den Livebildern Schnappschüsse erstellen.

1) Wählen Sie mit Rechtsklick im Videobild den Knopf Schnappschuss. Das System wird nun die Schnappschuss Dialog-Box öffnen. Siehe Abbildung 1-44.

Hinweis:

Sie können auch das Schnappschuss Symbol 🔯 in der Symbolleiste am oberen Fensterrand aktivieren (hierzu muss die Maus in den oberen Kamerabildbereich bewegt werden).



Abbildung 1-4

- 2) Sie können mit dem Dropdownmenü einen Grund für den Schnappschuss wählen und optional einen Text in das Bemerkungssfeld eintragen.
- Sobald Sie den Speicherknopf "Save" klicken, wird das System die Meldung "Schnappschuss erfolgreich gespeichert" (Successfully saved snapshot) anzeigen.

Wenn Siein der Live-Ansicht die rechte Maustaste drücken, können Sie mit der Option dreifach Schnappschuss (triple snapshot), drei Schnappschüsse zur gleichen Zeit erstellen. Sie bekommen auch hier wieder eine Rückmeldung vom System, wenn die Schnappschüsse erfolgreich gespeichert wurden. Der Standardspeicherpfadt lautet: C:\Program Files (x86)\Smart Professional Surveillance System\SmartPSS\Capture. Sie können den Speicherpfad in den Grundeinstellungen ändern.

PTZ-Steuerung

Wenn die Kamera eine PTZ- oder Fischaugen Funktion hat, können Sie über den PTZ- Knopf die Kamera steuern oder Einstellungen vornehmen.



Abbildung 1-5

Bitte I	beachten	Sie die	folgenden	detaillierten	Informationen.

Parameter	Funktion						
	Betätigen Sie das Symbol um in das PTZ- Menü der Kamera zu gelangen.						
PTZ Menü	Open Menu Close Menu Abbildung 1-6						
Richtungs Knöpfe (Direction buttons)	Um die Richtung der Kamera fest zu legen. Es gibt insgesamt 8 Richtungen. Oben / unten / links / rechts / oben links / oben rechts / unten links / unten rechts.						
Maus Simulator (Mouse simulator)	Betätigen Sie das Symbol, um die Kamera mit der Maus zu steuern.						
3D Positionierung (3D positioning)	Ran- oder Rauszoomen in der angegebenen Zone. Diese Funktion kann nur mit der Maus gesteuert werden.						
Step	Kontrolliert die Schnelligkeit der Kamerabewegung.						
Zoom	Für die Zoomfunktion bei Speed Dome Kameras.						
Fokus	Um Video Definition anzupassen						
Iris	Hier können Sie die Helligkeit einstellen.						

Parameter	Funktion						
	Hier können sie 128 Kamerapositionen speichern.						
Preset	Sie können der Kamera eine bestimmte voreingestellte Konfiguration vergeben und diese dann mit einem Knopfdruck.						
Flesel	Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Kamera an gewünschte Position zu bringen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "einstellen" (Set) um die Voreinstellung vorzunehmen.						
Tour	Mit den Voreinstellungen, können sie auf Knopfdrück vorgefertigte Touren abrufen.						
Automatische Rotation	Um die Auto Rotations- Funktion zu deaktivieren						
(Auto rotate)							
Aux 1	Hier können Sie die AUX Position festlegen.						
Scan	Hier können Sie 2 Grenzen festlegen in der sich die Kamera hin und her bewegt.						
Vorlage (Pattern)	Die Kamera kann sich gewisse Einstellungen wie z.B. Schwenke Grad, Neigung und Zoom merken.						

Voreinstellungen (Presets)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen bestimmte Kamerapositionen (Ausrichtung und Zoomstärke) zu speichern und manuell oder automatisiert wiederzuverwenden.

Aufbau der Voreinstellung

Bitte beachten Sie, das System unterstützt standardmäßig max. 128 Kameraeinstellungen.

- 1) Wie in Abbildung 1-55, können Sie die Richtungstasten nutzen, um die Kamera in die gewünschte Position zu bringen.
- 2) Wählen Sie Kameraeinstellungen (preset) aus der Dropdownliste und geben Sie eine

Nummer 1-128)an. Das Symbol, dient zum Abspeichern der Kameraeinstellungen. Nun sehen Sie folgendes Menü:



Abbildung 1-7

Kameraeinstellung aufrufen

Wählen Sie wie in Abbildung 1-57, eine Voreinstellung aus der Dropdownliste und wählen Sie

den "gehe zu" (goto) Knopf an, um die Voreinstellung aufzurufen.

Wächtertouren (Tour setup)

Diese Funktion ermöglicht es verschieden voreingestellte Touren abzurufen. Eine Tour besteht aus mehreren nacheinander angefahrenen Kameraeinstellungen (Presets).

Wichtiger Hinweis

Bevor Sie diese Funktion nutzen können, sollten mindestens 2 Kameraeinstellungen (Preset) gespeichert sein.

- Wählen Sie eine Tour aus der Dropdownliste und klicken Sie den + Knopf, wie in Abbildung 1-5 veranschaulicht.
- 2) Das System wird nun folgende Dialogbox öffnen. Siehe Abbildung 1-8.

		T	our l	List			×
Tour No				Tour			
No.	Name			No.	Stay Time		
New	Modify	Delete				Quit)

Abbildung 1-8

- Wählen Sie den "Neu" (New) Knopf, um in folgendes Menü zu gelangen. Siehe Abbildung 1-9.
- Geben Sie hier den Tournamen-, Nummer, Aufenthaltszeit an und wählen dann die nötige Nummer der zuvor erstellten und gespeicherten Kameraeinstellung (Preset) aus der Dropdownliste.
- 5) Wählen Sie die Schaltfläche "hinzufügen" (add) um eine neue (bereits zuvor erstellt) Kameraeinstellung hinzuzufügen.
- 6) Betätigen Sie hier den "OK" Knopf, um die Tour zu speichern.

		Ν	lew Tour	×
Tour S	et our No.		Tour Name	
Tour	Preset 1		Stay Time(s)	_
No.	Add Stay Time	Modify De	lete	
				OK Quit



Nun wird folgendes Menü geöffnet.

		1	Four	List		;
Tour N	o.			Tour		
No.	Name			No.	Stay Time	
1	5			1	10	
				2	10	
			1			
Ne	w Modify	Delete				Quit



Betätigen Sie den "Verlassen" (Quit) Knopf um das Menü zu beenden.

Tour aufrufen

Wählen Sie den 💽 Knopf um die gewünschte Tour aus der Dropdownliste aufzurufen. Siehe Abbildung 1-55.

Wiedergabe (Playback)

Nachdem Sie eine Aufnahme gemacht haben, können Sie diese über den Menüpunkt



Abbildung 1-551

Im Rechten Bildbereich können Sie Ihre mit dem System verbundenen Rekorder sehen. Hier können Sie einen Rekorder inkl. aller Kameras oder einzelne anhaken. Wählen Sie anschließend den gewünschten Tag, Zeitraum aus, in dem Aufnahmen gesucht werden sollen. Mit einem Klick auf "Search" wird nach Aufnahmen gesucht. Sind im gewählten Zeitraum Aufnahmen vorhanden, werden diese im unteren Bereich in der Zeitleiste angezeigt.

Hinweis:

Der zu durchsuchende Zeitraum darf nicht größer als 24 Stunden sein.



Abbildung 1-562

Wiedergabe vom Gerät



 Zum abspielen der Aufnahmen müssen Sie den Play Knopf betätigen. Alternativ können Sie mit der Maus in eine bestimmte Stelle der grünen Markierung klicken um diese abzuspielen. Ganz unten links können Sie mit der Lupe (-/+) die Zeitleiste vergrößern oder verkleinern. Siehe Abbildung 1-57.



Abbildung 1-57

SN	Parameter	Funktion
1	Schnellzugriff (Shortcut operation column)	 Für diese Funktionen gibt es Schnellzugriff Symbole: Schnappschuss Zoomen Aktuelles Fenster schliessen.
2	Wiedergabe (Playback window)	Wiedergabe
3	Modus	Es gibt 2 Wiedergabe modi: Nach Zeit / nach Event

Bitte	beachten	Sie die	folgenden	detaillierten	Informationen
2100	0000110011	0.0 0.0	reigenaen	aotannortori	

SN	Parameter	Funktion						
4	Wiedergabe Funktionsleiste (Playback tool bar)	 Hier können Sie die Wiedergabe und Audio Funktion steuern: Diese Funktion gibt alle Aufnahmen der ausgewählten Kameras synchron wieder. stoppt die synchrone Wiedergabe Wiedergabe und Pause. Stoppt die Wiedergabe. Yorwärts. IX Corwärts. 						
5	Fenster anzeige Modus (Window display mode setup)	 Hier können Sie die Fenster unterteilen. Sie können bis zu 36 Fenster gleichzeitig anzeigen lassen. i Mit dieser Schaltfläche können Sie selbst definieren wie Ihre Wiedergabefenster angeordnet werden sollen. i Vollbild (ESC zum verlassen). 						
6	Wiedergabe (Playback process bar)	Hier sehen Sie die Zeitleiste für die Wiedergabe. Diese zeigt standardmäßig 0-24 Uhr des Tages an und kann mit dem Lupensymbol (-/+) vergrößert werden.						
7	Bereich sichern (Time Clip)	Setzen Sie mit diesem Symbol in der Zeitleiste einen Start- und einen Endmarker um diese Zeitspanne zu sichern.						
8	Downloads /Exportliste	Hier sehen Sie derzeitige Downloads und eine Liste erfolgreicher Sicherungen.						
9	Zeitstrahlkontro lle (Time bar control)	Hier können Sie die Zeitlinie, die normalerweise den ganzen gewählten Tag anzeigt (0:00 bis 24:00 Uhr), bis auf wenige Minuten vergrößern.						

Wiedergabe von lokalen Aufnahmen

Die SmartVision Software kann lokal Aufnahmen abspielen. Diese werden über die Registerkarte "Local" im oberen rechten Bereich des Wiedergabefensters angezeigt.

Bitte folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, wenn Sie eine bestimmte lokale Aufnahme suchen und abspielen wollen.

- 1) Betätigen Sie den "Lokal" (Local) Knopf auf der rechten Seite.
- 2) Wählen Sie sich einen, oder mehrere Kanäle zur Wiedergabe an.
- Wählen Sie die Start- und Endzeit. Und ob Sie Bilder (Picture) oder Videoaufnahmen (Record) suchen möchten.
- 4) Betätigen Sie den Suchen Search Knopf im rechten unteren Teil um eine Suche zu starten. Wenn in dem Suchzeitraum eine oder mehrere Aufnahmen gefunden werden werden diese am unteren Bildschirmrand aufgelistet. Es wird eine Dialogbox erscheinen, wenn entsprechend keine Aufnahme an diesem Tag vorhanden ist.
- 5) Nun müssen Sie die gewünschte Aufnahme anhanken und den



Knopf betätigen,

um die Wiedergabe zu starten. Siehe Abbildung 1-57. Alternativ können Sie auch Doppelklick auf die gewünschte Datei machen um sie abzuspielen.



Abbildung 1-583

Bitte beachten Sie die folgenden detaillierten Informationen.

SN	Parameter	Funktion				
1	Funktions- leiste	 Wenn Sie mit der Maus in den oberen Bildbereich fahren, sehen Sie folgende Schnellzugriff-Symbole: Schnappschuss Zoomen Aktuelles Fenster schliessen 				
2	Wiedergabe Fenster	Wiedergabebereich				
3	Wiedergabe- Funktions- Leiste	 Diese Funktion gibt alle Aufnahmen der ausgewählten Kameras synchron wieder. stoppt die synchrone Wiedergabe Wiedergabe und Pause. Stopp Wiedergabe. Stopp Wiedergabe. Vorwärts. Vorwärts. Merschwindigkeit zu steuern wiedergabe in die Lautstärke zu regeln. 				
4	Export Einstellung	Hier können Sie die angehakten Dateien in verschiedene Videoformate sichern und auswählen ob Sie den "Smart Player" zur Wiedergabe der Dateien mitsichern möchten oder nicht				
5	Downloads /Exportliste	Hier sehen Sie in einer Liste welche Dateien schon gesichert wurden.				

Datensicherung

Es gibt 3 unterschiedliche Möglichkeiten, um Aufnahmen zu sichern.

1. Markierung während der Livewiedergabe

In der Zeitleiste können Sie mit dem Marker-Werkzeug ⁶⁶ eine Anfangs- und eine Endmarkierung setzen. Sobald die Endmarkierung gesetzt wurde öffnet sich ein Fenster für den Export der Daten.

Lokale Aufnahme sichern
 Wählen Sie "Local" im oberen rechten Bereich des Wiedergabefensters. Haken Sie dann

unten die entsprechende Datei an und klicken Sie dann auf das 📕 Symbol.

3. Über die Ereignisliste (Event)

Nachdem Sie die Aufnahmen gesucht haben, klicken Sie im unteren linken Bereich des Wiedergabefensters auf "Event". Es wird Ihnen nun eine Liste mit allen Ereignisaufzeichnungen angezeigt. Haken Sie die gewünschten Aufnahmen an und

klicken Sie dann auf das 🛄 Symbol.

	Expor	t Setup	×
Path	/stem\SmartPSS	\Record\DownLoad\	Browse
Export For	AVI	V	
📝 Export	the green versio	n of SmartPSS player	
Free Space:	1102M	ОК	Cancel

Abbildung 1-14

Wenn Sie ein Alarm- Schema erstellt haben, können Sie diese in dem Alarm Manager Menü einsehen. Hierfür können Sie sich auch auf "Alarm" beziehen, wenn sie sich noch nicht damit befasst haben.

Wählen Sie das Symbol im Hauptmenü, um in das Alarm-Manager Menü zu gelangen. Siehe Abbildung 1-595.



Abbildung 1-595

Wenn Sie die Popup-Funktion (Display Link Video) eingeschaltet haben (Kapitel "Alarm"), wird Ihnen das System im Alarmfall ein Popup-Fenster öffnen, nachdem der entsprechende Alarm auftritt. Siehe Abbildung 1-606. Wenn Sie die Box "pause refresh" am unteren Bildschirm Rand anhaken, wird das System das aktuelle Popup- Fenster NICHT durch das neue ersetzen. Klicken Sie auf den Alarm Manager im rechten unteren Bildteil. Nun wird das System das Alarm-Manager-Menü aufgerufen.

Alarme abarbeiten

Jeder eintreffende Alarm wird im Alarmfenster tabellarisch aufgelistet. Diese Alarme können Sie in der ersten Spalte anhaken und den Alarmprozess bearbeiten. Hierzu gibt es im unteren Bildbereich eine Leiste:

Flxed Pending In Process False Ignored Results: Alles

Mit dieser können Sie den Alarmprozess ändern und bei Bedarf einen Kommentar schreiben.

 Alarm Process

 • Fixed
 • Pending
 • In Process
 • False
 • Ignored

Das folgende Popup-Fenster öffnen sich bei Bedarf bei einem eintreffenden Alarm und zeigt sofort die Livebilder der im Alarm konfigurierten Kameras an.



Abbildung 1-606

Protokoll (Log)

Im Hauptmenu haben Sie Zugriff auf alle Logs der SmartVision Software als auch auf die wichtigesten Ereignisse der mit dem System verbundenen Rerkorder.

Um in das Protokoll zu gelangen, klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol Das Protokoll-Fenster öffnet sich wie in Abbildung 1-617 verdeutlicht.

Wählen Sie zunächst zwischen "Client Log", dies betrifft alle Eintragungen der lokalen SmartVision Software, oder "Device Log" um alle Protokolle der mit dem System verbundenen Rekorder anzuzeigen.

Wählen Sie nun Datum, Start und Endzeit aus und den entsprechenden Typ aus der Dropdownliste. Drücken Sie nun die Suche Taste (Search).

		9		
ELECTRO		.	- T.	
	HOMEBACE	100	400	
	HOMIC PAGE		200	
ient Log De	evice Log			
StartTime 201	14-11-05 00:00:00	v	End Time	8014-11-05 23 59 50 54
Log Type Al	ii Type	¥ D	Device Name	192.168.0.40
tkup				
Time	▲ Use	r Name Log Ty	ype	Noto
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult Herunt	terfahren	Zeit Herunterfahren: 14-11-04 18-25-20
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult Hochfa	ahren	Neustart Symbol. 0x01 Neustart Typ: Abnormaler Neustart
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult REMO	DTE INFO	Kanal: 2 IP Adresse: 192.168.0.188 Typ:Benutzer eingeloggt
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult REMO	DTE INFO	Kanal: 3 IP Adresse: 192.168.0.187 Typ:Benutzer eingeloggt
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult REMO	DTE INFO	Kanal: 5 IP Adresse:192.168.0.230 Typ:Benutzer eingeloggt
14-11-08	5 09:51:39 defa	ult REMO	DTE INFO	Kanal: 7 IP Adresse: 192.168.0.232 Typ:Benutzer eingeloggt
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult REMO	DTE INFO	Kanal: 6 IP Adresse: 192.168.0.231 Typ Benutzer eingeloggt
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult REMO	DTE INFO	Kanal: 4 IP Adresse: 192.168.0.189 Typ:Benutzer eingeloggt
14-11-08	5 09:51:39 defa	ult REMO	DTE INFO	Kanal: 8 IP Adresse: 192.168.0.198 Typ:Benutzer eingeloggt
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult HDD K	Kein Platz	Freier Platz: 0%
14-11-0	5 09:51:39 defa	ult HDD I	NFO	Alle Festplatten: <1> Aktuell arbeitende HDD: <1>
14-11-05	5 09:51:39 defa	ult REMO	DTE INFO	Kanal: 1 IP Adresse:192.168.0.60 Typ:Benutzer eingeloggt
14-11-05	5 09:54:18 defa	ult S.M.A	A.R.T.	HDD Nr.<1>.S.M.A.R.T. Gering
14-11-05	5 09:54:18 defa	ult Disk F	Fehler.	HDD Nc: 1 HDD Fehler: <>
14-11-08	5 09:54:18 defa	ult Disk F	Fehler.	HDD Nc: 1 HDD Fehler: 4>
14-11-05	5 09:54:18 defa	ult HDD F	Fehler	HDD Nc: 1
14-11-08	5 10:22:58 adm	in Benutz	zer einge	IP Adresse; 192.168.0.86 Benutzer: admin
14-11-04	6 10:22:58 adm	in Benutz	zer einge	IP Adresse: 192.168.0.86 Benutzer: admin
14-11-03	5 10:29:38 adm	in Benutz	zer einge	IP Adresse: 192.168.0.86 Benutzer: admin
14-11-0				

Abbildung 1-617

Im unteren Fensterbereich können Sie die Ansicht bzw. die Anzeige verändern:

No./Page 20 🔻	1 2 3 4 5 6 1/6	Go to page Page GO

TV-Wand (Video-Wall)

Nachdem Sie eine TV-Wall eingerichtet haben (Siehe Kapitel "TV-Wall Konfiguration"), können Sie beliebige Kameras auf die vordefinierten Bildbereiche der Video-Wall legen. Es wird ein Decoder benötigt!

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1) Betätigen Sie den TV-Wand Knopf im Hauptmenü, um in folgendes Menü zu gelangen. Siehe Abbildung 1-62.





- 2) Wählen Sie die gewünschte TV-Wand Belegung aus dem Dropdownmenü. Sie können hier bei Bedarf noch die Live Ansicht (realtime mode) anzeigen lassen. Wenn Sie den "Realtime Modus" angewählt haben, wird das System die Ansicht nach Abschluss der Konfiguration, öffnen. Ansonsten wird das System die Ausgabe nicht auf der TV-Wand projizieren.
- 3) Ziehen Sie den Channel mit der Maus in den gewünschten Bildschirm. Im rechten unteren Bereich erhalten Sie eine Live-Vorschau der Kamera.
- 4) Nach Auswahl eines Decoders, können Sie mit der Funktionsleiste die Ansichten wechseln

1

•	Danach können Sie die gewählte Ansicht mit "Save" unter einem "Task"-Namen
	speichern.

16

M×N

• Diese "Tasks" können dann im oberen Bereich jederzeit über ein Drop-Down Feld angewählt werden.

Bitte beachten:

- Unter "Screen Info" stehen Ihnen die zuvor konfigurierten Videowalls zur Verfügung.
- Im Task-Manager können Sie die aktuellen Tasks einsehen. Wählen Sie einen Task und drücken Zum Bearbeiten, oder Zum Löschen.

Mit diesem Symbol löschen Sie alle Video-Kanäle und das Layout

Aktiviert oder deaktiviert den Monitor

E-Map

Eine E-Map ermöglicht das Einbinden einer Karte oder eines Grundrisses, auf der Sie dann Kamerasymbole platzieren können. Die Livebilder dieser können Sie dann per Doppelklick in einem kleinen Fenster öffnen und bei Bedarf auf Vollbild vergrößern. Um das E-Map Menü zu starten, klicken Sie im Hauptmenü auf



Symbol.

Sobald Sie eine Bilddatei (.img Datei) angegeben haben, können Sie diese in der Ansicht (View) sehen und mit der Kontrollleiste links in die E-map zoomen oder per Doppelklick auf eine in der E-Map befindliche Kamera starten - aber Sie können dort nichts verändern. Im Menüpunkt ändern (Edit) können Sie die E-map bearbeiten, Kameras hinzufügen, etc.

Hinweis:

Wenn Sie die E-map zum ersten Mal benutzen, sehen Sie eine Übersicht wie in Abbildung 5-2 dargestellt.



Abbildung 1-63

Nach Bestätigen des "Add"-Buttons öffnet sich ein weiteres Fenster wie in Abbildung 5-3 dargestellt.

Bitte geben Sie hier den Namen der E-Map ein und wählen Sie sich eine Bilddatei aus. Sie können hier außerdem wichtige notwendige Information eingeben.

Add Map	>
Name:	
Picture:	File
Describe:	
	Save Cancel



Nachdem Sie eine E-Map hinzugefügt haben, wird das eingebundene Bild dargestellt.





E-map bearbeiten

Mit dem Editieren (Edit) Knopf, kommen Sie zu folgender Übersicht. Abbildung 5-5 Mit "Tools" können Sie die E-map bearbeiten, löschen; Gebiete (Areas) hinzufügen, verändern, Gebiete löschen, etc. Ziehen Sie den Kanal auf das entsprechende Feld in der E-map, um ihn der E-map hinzuzufügen.



Abbildung 1-66

Detaillierte Informationen zu den Editiersymbolen:

Befehl	Funktion
Edit Map	Ändern des Namen, Bildes, Beschreibung der E-Map
Delete Map	Löschen der aktuellen E-Map.
Delete Device	Löschen einer Einstellung der E-Map.
Add Area	Hinzufügen eines Bereichs (z.B. einzelne Zimmer).
Modify Area	Ändern des Namen, Bildes, Bezeichnung des Bereichs.
Delete Area	Löschen des ausgeählten Bereichs.

E-Map Kamera-Vorschau

Nachdem Sie die E-Map bearbeitet haben, können Sie mit dem "View"-Button eine Vorschau starten. Mit der Kontrollleiste im oberen linken Bereich der Übersicht können Sie die E-Map bewegen und rein- oder rauszoomen. Ein Doppelklick auf eine Kamera in der E-Map startet ein Live-Video, wie in Abbildung 5-6 dargestellt.



Abbildung 1-6

Einstellungen Darstellung & Steuerung

Diese Funktion wird nur durch eine Sonderversion des NVR-Cube LE927 unterstützt. Durch die 128 Kamerakanäle ist eine besondere Form der Bandbreitenminimierung notwendig. Daher hat dieses Gerät ein eigenes Anzeigefenster.

So stellen Sie Split-Modus und den Darstellungskanal ein:



Durch Drücken von dem Symbol Display

die 927 Übersicht. Ziehen Sie einen Kanal auf das entsprechende Feld in Fenster. Durch Drücken des Einstellungsbutton vom Darstellungsmodus unten in der Übersicht, können Sie den 128-Kanal des NVR-Cube LE927. In Abbildung 5-7, sehen Sie den 4-Split-Modus. Sie können die Kanalreichweite der entsprechenden Kanäle auswählen.

001_004	041_044	081_084	121_124
005_008	045_048	085_088	125_128
009_012	049_052	089_092	
013_016	053_056	093_096	
017_020	057_060	097_100	
021_024	061_064	101_104	
025_028	065_068	105_108	
029_032	069_072	109_112	
033_036	073_076	113_116	
037_040	077_080	117_120	

Abbildung 1-7

Bewegen Sie die Maus zu einem Fenster und drücken das Symbol

Hauptkanal/Extrakanal/Autokanal zu wechseln. Durch Drücken von 🔀 beenden Sie die

Verbindungen. Mit der rechten Maustaste können Sie ebenfalls die Verbindungen beenden oder die Bitstromrate verändern.

Bemerkungen:

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten
- Sämtliche Darstellungen und Programme sind stetigen Wandel unterworfen ohne • explizite Hinweise.
- Alle Warenzeichen und registrierte Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- Wenn es Unsicherheiten oder Kontroversen geben sollte, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

ь і					
IN	OŤ	17	7 A	n	-
	0	14	-0		=



ь і					
IN	OŤ	17	7 A	n	-
	0	14	-0		=



Notizen:	