



LE800+



Benutzer Handbuch Manuel de l'Utilisateur User Manual





Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen stark genug sein, um einen elektrischen Schlag hervorzurufen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsinstruktionen in den Benutzer Handbüchern und Unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN DÜRFEN SIE DAS GERÄT ZU KEINER ZEIT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach Teil 15 der FCC Regularien für eine Klasse digitaler Geräte wurde festgestellt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gesundheitsschädlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuchs installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.



Entsorgung von elektronischen Geräten. (Gilt für Staaten der Europäischen Union und andere europäische Staaten mit separaten Entsorgungssystemen)

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt oder die Verpackung zu keiner Zeit als Hausmüll zu behandeln ist, oder als dieser entsorgt werden darf. Stattdessen müssen diese bei einer dafür zuständigen Sammelstelle abgegeben werden. Indem Sie Produkt oder Verpackung korrekt entsorgen, tragen Sie dazu bei, potentiell negative Konsequenzen für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit zu verhindern. Das Recycling der Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Behörde, Ihre zuständigen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Alle Sicherheits- und Anwendungshinweise müssen vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist bevor Sie den Rekorder installieren.
- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn das Gerät durch unqualifizierte Wartungs- oder Installationsinstanzen geöffnet wird.
- Benutzen Sie den Rekorder nicht außerhalb der angegebenen Temperatur oder Luftfeuchtigkeitswerte.
- Setzen Sie den Rekorder nicht gefährlichen Schwankungen oder Vibrationen aus
- Verwenden oder stellen Sie den Rekorder nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Hitzequellen.
- Verdecken Sie niemals die zur Lüftung vorgesehenen Öffnungen am Gerät.
- Verwenden Sie den Rekorder stets und gut gelüfteten Umfeldern um Überhitzung zu vermeiden.
- Es besteht Explosionsgefahr falls die Batterie durch einen ungeeigneten Batterie-Typen ersetzt wird.
- Batterien sind nach der entsprechenden Anleitung zu entsorgen.

INHALTSANGABE

Kapitel 1 Produkteigenschaften Kapitel 2 Lieferumfang	4 5
Kapitel 3 Steuerung	7
3.1 Steuerung an der Vorderseite	
3.2 Rückseitige Anschlüsse	8
3.3 Fernbedienung	9
3.4 Steuerung per Maus	11
3.4.1 Netzwerk-Steuerung	13
3.5 Wiedergabe-Modus	15
3.6 PTZ-Modus	16
Kapitel 4 Installation	19
4.1 System Konfiguration	19
4.2 Festplatten-Installation	20
4.2.1 Monitorauflösung einstellen	22
Kapitel 5 Betrieb und Menü-Einstellungen	24
5.1 Voreinstellungen	24
5.2 Aufnahme-Einstellungen	26
5.3 Ereignis Einstellungen	28
5.4 Einstellung der Timer-Funktion	31
5.5 Kamera-Einstellungen	34
5.6 Benutzer-Einstellungen	35
5.7 Netzwerk-Einstellungen	36
5.8 PTZ & RS-485 Einstellungen	42
5.9 System-Einstellungen	43
5.10 Erweiterte Einstellungen	47
5.11 Status	49
Kapitel 6 Suche & Back-Up	50
6.1 Dateisuche & Einstellungen	50
6.2 Back-Up Einstellungen	55
Kapitel 7 Technische Spezifikationen	56
Kapitel 8 Netzwerk-Zugriff	58
8.1 Software Installation und Einstellungen	58
8.2 Nutzung der Software	60
Napilei 9 ⊓anuy-Zugriff 0.1 Installation und Rodionung des Symbion Programme	b3 62
9.1 Installation und Dedienung des Symblah Programms	03
9.2 Installation und Bedienung des Windows Wobile Programms	00 75

Der Autor ist nicht für eventuelle Druckfehler oder falsche Daten verantwortlich. Abweichungen und Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich.

Kapitel 1 Produkteigenschaften

- Echtzeit-Live-Darstellung
- Echtzeit-Aufnahmen
- Zwei USB2.0 Schnittstellen
- VGA-Ausgang mit max. 1920x1200 Pixel
- Zwei USB 2.0 Ports (für Maus-Steuerung und Datensicherung)
- Dual-Streaming für eine wesentlich schnellere Netzwerkübermittlung
- H.264 Kompression für eine besonders platzspahrende Datenspeicherung
- Echtzeit-Live-Darstellung
- Live-Darstellung, Aufnahme, Back-Up, Wiedergabe und Netzwerk-Zugriff parallel möglich
- Individuelles Einstellen der Bildrate und Qualität für jeden einzelnen Kamerakanal
- Livebild-Zugriff und Alarmabruf per Mobiltelefon
- Steuerungsmöglichkeiten: Vorderes Bedienfeld, USB-Maus (nicht im Lieferumfang), Fernbedienung, per Client-Software sowie per Netzwerk und Internet.
- Automatische Email-Alarmfunktion bei Bewegungserkennung, Alarm-Relay-Auslösung und Verlust des Videosignals.
- Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Konfiguration und Menüsteuerung.
- Unterstützt 1-Kanal Audio-Aufnahme und -Wiedergabe
- Steckplatz für 1 SATA-Festplatte bis zu 1.000 GB
- Integrierte Dreh-Neige-Zoom-Kamerasteuerungsoption für PTZ-Kameras
- Unterstützt Datensicherung durch USB-Medien und Netzwerk
- 3G/ GPRS Handyzugriffe möglich

Kapitel 2 Lieferumfang



9. Schrauben zum Einbau der Festplatte

Kapitel 3 Steuerung

3.1 Steuerung an der Vorderseite



	Taste	Funktionsbeschreibung
1	ESC/ BACKUP	Ausgewählte Funktionen verlassen. Verlassen des Menüs
-		Back-Up Funktions-Menü auswählen
2	SEARCH	Such-Menü auswählen, verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Schalter um zu navigieren.
		Wählen Sie ENTER um auf die ausgewählte Aufnahme zuzugreifen
		Aktivieren der Bild-in-Bild-Darstellung, verwenden Sie die
3		Drücken Sie ENTER um die gewünschte Funktion auszuwählen
4	700M	Anschalten/Auschalten der 2x Zoom-Funktion.
4	2000	Drücken Sie ENTER um die Kanäle zu wechseln.
		Aktivieren der Automatischen Kanalweiterschaltung (Kanäle werden
5	AUTO	automatisch gewechseit.) Drücken Sie MENII um den Auto-Modus zu deaktivieren
6		Pokordor zojebnot auf
0		
1	LED DISPLAY- POWER	Rekorder ist eingeschaltet.
8	USB 2.0	Der USB 2.0 Anschluss kann zur Verwendung von USB-Mäusen oder
Ŭ	000 2.0	USB-Speichermedien benutzt werden.
9	REC	Start/ Stopp der Aufzeichnung.
10	PLAY	Wiedergabe
	MENU/ PAUSE	Auswahl des Hauptmenüs, verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Schalter
11	(MENU/ ■■)	um zu navigieren.
		Wiedergabe pausieren.
12	IR SENSOR	Infrarotsensor zur Steuerung per Fernbedienung
10	RIGHT DIRECTIONAL	Rechts-Schalter zur Menünavigation.
13	BUTTON/ FAST (►► / ►)	Schnell-Vorlauf Wiedergabe, Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
1.4	UP DIRECTIONAL	Aufwärts-Schalter zur Menünavigation.
14	BUTTON/ SLOW (▲ / I►)	Zeitlupen-Wiedergabe, Geschwindigkeiten: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x.

15	DOWN DIRECTIONAL	Abwärts-Schalter zur Menünavigation.
	BUTTON/ STOP (▼/■)	Wiedergabe Stoppen.
16	LEFT DIRECTIONAL	Links-Schalter zur Menünavigation.
16	BUTTON/ REWIND (◀ /◀◀)	Schnell-Rücklauf-Wiedergabe, Geschwindigkeit: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
17	ENTER/ MODE (MODE)	Schalter um zwischen Vollbild- und Vierfach-Bildanzeige zu wechseln.

DEUTSCH

3.2 Rückseitige Anschlüsse



Beschreibung			
MAIN MONITOR	1 BNC-Ausgang zum Anschluss des Hauptmonitors		
VIDEO IN	4 BNC-Eingänge zum Anschluss der Kameras		
AUDIO IN	1 RCA-Eingang zur Eingabe eines Audio-Signals		
NTSC / PAL SWITCH	Schalter zum Wechseln zwischen NTSC und PAL Format.		
LAN	Netzwerk-(Ethernet-)Anschluss.		
VGA	VGA-Ausgang zum Anschluss eines VGA-Monitors.		
EXTERNAL I/O	Externer I/O Anschluss (<i>Pin-Definition s.u.</i>) 485 Relay GND Alarm A B COM 1 2 3 4 NO NC		
AUDIO OUT	1 RCA-Ausgang zur Ausgabe eines Audio-Signals		

8

SPOT MONITOR	BNC-Ausgang zum Anschluss eines Monitors, welcher alle angeschlossenen
	Kameras als Sequenz ausgibt.
DC 12V	DC 12V-Anschlussbuchse
USB	USB Maus

3.3 Fernbedienung



DEUTSCH

Fernbedienung – Bes	schreibung der Tastenfunktion
0,3 REC	Aufnahme Start/ Stopp.
0,2 STATUS	Monitor Status
0,3 Kamera-Kanäle	Numerische Tasten zur Auswahl der Kamera-Kanäle
0,4 MUTE	Ein-/ Ausschalten des Audiokanals
	An-/Ausschalten des Bild-in-Bild-Modus
o,5 PIP	Verwenden Sie die Rechts-Links-Oben-Unten-Tasten, um im Menü zu
	navigieren und drücken Sie die Enter-Taste um den Menü-Punkt auszuwählen
0,6	Umschalten auf 4-teilige Mehrfachbild-Anzeige
0,7	Umschalten auf 13-teilige Mehrfachbild-Anzeige (nur bei AEON LE808/816)
	Umschalten auf 16-teilige Mehrfachbild-Anzeige (nur bei AEON LE816)
O,9	Umschalten auf 16-teilige Mehrfachbild-Anzeige
	Anschalten/Auschalten der 2x Zoom-Funktion.
0,10 ZOOM	Verwenden Sie die Rechts-Links-Oben-Unten-Tasten, um im Menü zu
	navigieren und drücken Sie die Enter-Taste um die Kanäle zu wechseln.
0,11 ESC	Exit-Taste
0,12 SEARCH	Such-Menü auswählen, verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Schalter um zu navigieren. Wählen Sie ENTER um auf die ausgewählte Aufnahme zuzugreifen
	Wiedergabe
0.14 MENU ≬ ∎	Anwählen des Menu.
	Pause der Wiedergabe.
0,15▲ ▶	Aufwärts-Schalter zur Menünavigation.
	Zeitlupen-Wiedergabe, Geschwindigkeiten: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x.
○,10 ►	Rechts-Schalter zur Menünavigation.
	Schnell-Vorlauf Wiedergabe, Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
0,17 ₽	Abwärts-Schalter zur Menünavigation.
	Wiedergabe Stoppen.
0,18◀ ≰◀	Links-Schalter zur Menünavigation.
	Schnell-Rücklauf-Wiedergabe, Geschwindigkeit: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
O,19 ENTER/ MODE	Schalter um zwischen Vollbild- und Vierfach-Bildmodus zu wechseln.
O,20 COPY	Öffnet das Copy-Menu
0,21 FREEZE	An-/Ausschalten der Live-Freeze-Funktion zum Einfrieren des Bildes.
	Aktivieren der Automatischen Kanalweiterschaltung (Kanäle werden
0,22 AUTO	automatisch gewechselt.)
0,23 PTZ	Start/ Stop PTZ-Steuerung.
O,24 LOCK	Sperrt / entsperrt die Tasten- / Menufunktionen.
0,25 OSD	An/Ausschalten der Bildschirm-Anzeige.
○,26 IRIS +	Iris-Öffnung für PTZ-Kameras.
0,27 IRIS -	PTZ Iris-Schließen.

DEUTSCH

⊖,28 ZOOM +	PTZ Einzoomen.
0,29 ZOOM -	PTZ Auszoomen
0,30 FOCUS +	PTZ einfokussieren
0,31 FOCUS -	PTZ ausfokussieren.
⊙,32 PRESET	Speicherbare PTZ-Kamerapositionen Drücken Sie PRESET und wählen sie zwei Ziffern aus um die aktuelle Kameraposition zu speichern. Drücken Sie Play und die eingespeicherte Ziffernkombination um die Kamera zur
0,33 TOUR	Aktiviert eine eingespeichterte PTZ-Tour.

3.4 Steuerung per Maus



Live-Modus

Vollbildanzeige einer Kamera	Bewegen	Sie	den	Zeiger	auf	das	gewünschte	Kamerabild	und
	doppelklic	ken S	ie die	linke Ma	ustas	te.			
Wechsel von der Vollbildkamera-Anzeige zur Mehrfachbild-Anzeige	Doppelklic	ken S	sie die	linke Ma	austas	ste.			

Maus-Steuerung – Menü-Modus		
Aufrufen des Menüs	Klicken Sie die rechte Maustaste	
Auswahl Menüoptionen	Bewegen Sie den Zeiger auf den gewünschten Menüpunkt und klicken	
	Sie die linke Maustaste	
Zurück zur letzten Seite	Klicken Sie die rechte Maustaste	

Erklärung der Menü-Symbole Bewegen Sie den Zeiger über dieses Symbol um sich die vier Hauptmenüfunktionen (Hauptmenü, Suche, Back-Up, PTZ-Steuerung) anzeigen zu lassen: Image: HAUPTMENÜ SUCHE

	BACKUP				
	PTZ STEUERUNG				
ef:	Aufnahme AN/AUS				
+	Wiedergabe				
	Bewegen Sie den Zeiger über dieses Symbol um sich die Darstellungsfunktionen (Pause, Bild-in-Bild, Zoom, Auto-Sequenz/ Sperren)				
	PAUSE, pausiert das LIVE-Bild				
	PIP, Bild-in-Bild-Modus				
	ZOOM, 2x Zoom des Kamerabildes				
	AUTO-Sequenz. Funktion zur automat. Kanalweiterschaltung				
	Sperrt und aktiviert den Passwort-Schutz				
	Vollbildanzeige einer Kamera. Klicken Sie auf das Bild, um die Kamera zu				
	wechseln.				
==	Vierfachbild-Anzeige.				

Erläuterung der Anzeige	
Ĭ	Aufnahme läuft
1	Live-Ton ist angeschaltet
Ŷ	Live-Ton ist ausgeschaltet
sh.	Bewegungserkennung auf diesem Kanal aktiviert.
9	Relay-Signal auf diesem Kanal aktiv.
	Videosignal-Verlust auf diesem Kanal festgestellt.

e de la	USB-Hardware erkannt.
L R	Internetverbindung des Rekorders aktiv.
÷	Automatische Bildweiterschaltung ist aktiviert.
2X	2X Zoom ist aktiviert.
Π	FREEZE/ Einfrieren des Bildes aktiviert.
ĉ	Sperre ist aktiviert.
(1)	PTZ-Steuerung ist aktiviert.
99%	
2009/12/24 15:42:33	

3.4.1 Netzwerk-Steuerung

Das Netzwerkinterface sieht bis auf die Netzwerksteuerleiste aus wie das DVR-Hauptmonitorbild. Im Netzwerkinterface steht Ihnen eine zusätzliche Leiste zur Verfügung. Diese hat folgende Funktionen:



36 %	4/1/2010 12:19:02
	VIDEO LOSS
12::19::00	2010/04/01 12:19:00 CH02
	CH04
	VIDEO LOSS
12819800	
	36 % 12:19:00 ≰(1) 13:19:00

Icon	Description
DHI DI	Niedrige Bildqualität (LQ)
	Hohe Bildqualität (HQ)
\mathbf{E} , \mathbf{E}	Vollbild
	Lokale Aufnahme starten
Ó	Schnappschuss
	Speicherpfad Einstellungen
	Symbolleiste öffnen / schliessen

3.5 Wiedergabe-Modus



Wenn Sie den Wiederhabemodus aktivieren, erscheint unten rechts im Bild obige Steuerleiste. Dieses Menü können Sie auch mit der Maus zu einer anderen Stelle bewegen.

Wiedergabe – Tasten zur schnellen Auswahl		
••	Schnellrücklauf Geschwindigkeiten : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x	
•	Schnellvorlauf Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x	
→	Wiedergabe/ Pause	
	Slowmotion/ Zeitlupe Geschwindigkeiten: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x	
	Stopp	
II+	Standbildweise Wiedergabe. Standbilder lassen sich durch Linksklick auf Symbol weiterklicken.	
	Vollbildanzeige einer Kamera. Klicken Sie auf das Bild, um die Kamera zu wechseln.	
	Vierfachbild-Anzeige.	

3.6 PTZ-Modus



Wenn Sie den PTZ-Modus aktivieren, erscheint im Bild obige Steuerleiste. Dieses Menü können Sie auch mit der Maus zu einer anderen Stelle bewegen.

PTZ – Steuerung per Fernbedienung		
▲ / SLOW	Bewegen des Objektivs nach oben.	
▼/■	Bewegen des Objektivs nach unten.	
44 / 4	Bewegen des Objektivs nach links.	
▶ / ►	Bewegen des Objektivs nach rechts.	
ZOOM +	PTZ einzoomen.	
ZOOM -	PTZ auszoomen.	
FOCUS +	PTZ einfokussieren.	
FOCUS -	PTZ ausfokussieren.	
IRIS +	PTZ-Iris öffnen.	
IRIS -	PTZ-Iris schließen.	
TOUR	Aktivieren einer voreingestellten PTZ-Tour.	
PRESET + NUMBER	Speicherbare PTZ-Kamerapositionen Drücken Sie PRESET und wählen sie zwei Ziffern aus um die aktuelle Kameraposition zu speichern.	
	Bewegen zu einer gespeicherten Kamera-Position	
PLAY + NUMBER	Drücken Sie PLAY und die gewünschte Zahl und die Kamera fährt die	
	gespeichterte Position an.	

ZOOM	Setzt die aktuelle PTZ Position als Endpunkt für die Auto-Rotaion.
PIP	Setzt die aktuelle PTZ Position als Startpunkt für die Auto-Rotaion.
FREEZE	Aktiviert Auto-Rotation.

PTZ – Symbolbeschreibung

X	X + I + I = + ZOOM + ZOOM + FOCUS + FOCUS + IRIS
	Bestätigen der ausgewählten Nummer.
►1	Speichern der gegenwärtigen Position als PTZ-Voreinstellung mit der angezeigten/ausgewählten Nummer.
L L	Auswahl der voreingestellten PTZ-Tour
-	Gleiche Funktion wie [PIP] Knopf. Setzt die aktuelle PTZ Position als Startpunkt für die Auto-Rotaion.
C	Gleiche Funktion wie [FREEZE]-Knopf. Aktiviert Auto-Rotation.
	Gleiche Funktion wie [ZOOM] Knopf. Setzt die aktuelle PTZ Position als
	Endpunkt für die Auto-Rotaion.
K ↑ X + → + k ↓ N	Steuerungspanel zur Live-Steuerung der PTZ-Kamera 360°
+ ZOOM -	PTZ ein- und auszoomen
+ FOCUS -	PTZ ein- und ausfokussieren
+ IRIS -	PTZ-Iris öffnen und schließen
Die folgenden Funktionen we	erden nur von bestimmten PTZ-Kameras unterstützt. Bitte konsultieren Sie
das Benutzerhandbuch Ihrer	PTZ-Kamera.
1	AUX 1. [AUTO] + 「1」
2	AUX 2. [AUTO] + 「2」
3	AUX 3. [AUTO] + 「3」
4	AUX 4. [AUTO] + [「] 4」
5	AUX 5. [AUTO] + 「5」
6	AUX 6. [AUTO] + 「6」
7	AUX 7. [AUTO] + [「] 7」
8	AUX 8. [AUTO] + 「1」

		[Backup] Symbol klicken für personalisierte Funktionen.
--	--	---

4.1 System Konfiguration



4.2 Festplatten-Installation

Schritt 1: Lösen Sie die 3 Schrauben auf den Kanten der Rückseite des Rekorders (Bild 1).



Schritt 2: Ziehen sie die obere Abdeckung des Gehäuses nach hinten ab (Bild 2).



Schritt 3: Schrauben Sie die Festplatte in der dafür vorgesehen Halterung fest. Verwenden Sie dafür die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (Bild 3).



Bild 3

<Hinweis> Das Gehäuse dient als passive Kühlung der Festplatte. Beachten Sie daher, dass dieses sehr warm werden kann.

Schritt 4: Setzen Sie die obere Abdeckung des Gehäuses wieder auf und ziehen Sie die Schrauben wieder fest (Bild 4). Wenn Sie die Bildschirmauflösung verändern möchten, überspringen Sie diesen Schritt.



<Hinweis> Verwenden Sie die BNC-auf-Cinch-Adapter (siehe Bild) für den Anschluss von Composite-Videosignalen mit Cinch-Anschluss.

4.2.1 Monitorauflösung einstellen

Schritt 1: Lösen Sie die 3 Schrauben auf den Kanten der Rückseite des Rekorders (Bild 1).



Schritt 2: Ziehen Sie die obere Abdeckung des Gehäuses nach hinten ab (Bild 2).



Schritt 3: Suchen Sie den in dem Bild markierten Schalter



DEUTSCH

Im Standardzustand, sind alle Schalter wie im Bild zu sehen oben (AUS) und der Rekorder gibt eine Auflösung von 1024x768 Pixeln am VGA-Ausgang aus. Wenn Sie die Auflösung ändern möchten, verwenden Sie die unten genannte Tabelle.

	1024x768	1280x1024	1440x900	1680x1024	1920x1200
1	AUS	AN	AUS	AN	AUS
2	AUS	AUS	AN	AN	AUS
3	AUS	AUS	AUS	AUS	AN

23

Kapitel 5 Betrieb und Menü-Einstellungen

5.1 Voreinstellungen



Um ins Hauptmenü zu gelangen müssen Sie sich zunächst als Administrator (Admin/ linker Menüpunkt) einloggen. Das vom Werk voreingestellte Passwort ist "123456". Weitere Informationen zum Ändern des Passworts und zum Hinzufügen weiterer Benutzer finden Sie im Kapitel 5.6 "Benutzer-Einstellungen"

Hauptmenü – Maussteuerung		
	Shift- bzw. Umschalttaste für den Wechsel zwischen Groß- und	
	Kleinschreibung	
.?123 / ABC	Wechsel zwischen Zahlen- und Buchstabentastatur.	
Esc	Verlassen des Einstellungsmenüs, zurück zum Start der Login-Eingabe.	
X	Löscht den letzten Buchstaben.	
Enter	Eingabe drücken um Login und Passwort zu verifizieren. Danach gelangen Sie ins Einstellungsmenü.	



Hauptmenü – Steuerung per Fernsteuerung, Frontbedienung und Maus	
	Tasten um seitwärts durch die Menüpunkte zu navigieren
▲ ▼	Tasten um auf-/abwärts durch die Menüpunkte zu navigieren
MENU	Speichert die vorgenommen Einstellung und kehrt in den Live-Modus
	zuruck.
ESC	Kehrt zur nächst höreren Menüebene zurück
ENTER	Ruft den Menüpunkt oder die virtuelle Tastatur auf.

5.2 Aufnahme-Einstellungen

	% 4/1/2010 12:44:25
Aufnahme E	instellungen
Speicher voll	überschreiben 🔍
1 2 3 4	
OSD Position X:	416
OSD Position Y:	< 552 ▶
OSD Anzeigeposition ändern	
Videodaten löschen nach (Stun	den) 🔍 🖂 24 🕨
Qualität & Framerate Einste	llungen
[MENU] OK; [ESC] Abbrechen	OK Abbrechen
2010/04/01 12:44:25	2010/04/01 12:44:25

Anzeige	Beschreibung	
HDD VOLL	 Wählen Sie STOP um die Aufnahmen bei voller Festplatte zu löschen, oder ÜBERSCHREIBEN, um nur die ältesten Aufnahmen bei voller Festplatte zu löschen. [Stopp] : Stoppt die Aufnahmen [Überschreiben] : Überschreibt der Reihe nach die ältesten Aufnahmen bei voller Festplatte 	
Zeitplan - Normale	Normale Aufzeichnung ein- oder ausschalten	
Aufzeichnung		
Zeitplan –	Bewegungsaufzeichnung ein- oder ausschalten	
Bewegungs-Aufzeichnung		
Zeitplan - Sensor	Sensoraufzeichnung ein- oder ausschalten	
Aufzeichnung		
	Aktiviert / deaktiviert die Vor-Alarm-Aufzeichung. Selbst wenn nicht	
Vor-Alarm aufzeichnen	aufgezeichnet wird, speichert das Gerät immer 10 Sekunden vor der	
	eigentlichen Alarmmeldung mit auf.	
Audio Aufzeichung	Audioaufzeichnung ein- oder ausschalten.	

Daten löschen nach	Löscht die Aufnahmen nach einer zu bestimmenden Zeit.		
Qualität & Framerate	Legen Sie die Auflösung und die Framerate für normale Aufzeichnungen		
Einstellungen	und Ereignisaufzeichnungen fest.		

5.2.1 Qualität & Framerate Einstellungen



Anzeige	Beschreibung			
Auflösung	Wählen Sie die Aufnahme-Qualität, diese gilt für alle Kanäle			
Aufnahmeart	Sie können die Qualität und die Framerate für jeden Kanal separat einstellen			
Num.	Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Aufnahmen für diesen Kanal.			
Qualität	Wählen Sie zwischen Niedrigste, Niedrig, Normal, Gut und Beste.			
FPS	Wählen Sie die Aufnahmegeschwindigkeit pro Kamera (FPS).			

DEUTSCH

5.3 Ereignis Einstellungen



Anzeige	Beschreibung	
Warnungsdauer (Sekunden)	Wählen Sie die Alarmdauer (0 Sekunden nicht möglich). Drücken Sie ◀ ► um die Zeit zu verändern.	
Bewegungs Einstellungen	Hier können Sie die Bewegungserkennung näher definieren	
Sensor Einstellungen	Hier können Sie den Sensoralarm pro Kanal einstellen	

5.3.1 Einstellung der Bewegungserkennung

	2	-	36%		4/1/201 12:46:3
		Bewegun	gs Einstel	lungen	
Aufnahme	dauer na	ch Alarm(Se	ek):		< 5 ▶
Mopup 🖸	bei Bewe	gung			
1 2	34				
Maktiv Empfind	lichkeit:	VIDE	010	ISS_	◀ 5 ▶
Be	wegungsb	ereich eins	tellen		
	FEOCI AI	handhan			Abbrachar
IMENOJ OK;	LESCI A	obrechen		OK	Abbrecher
			201	10/04/01	1 12:46:

Anzeige	Beschreibung				
Bewegungserkennung	Haken Sie das Kästchen wenn die Bewegungserkennung für alle Kanäle				
aktivieren	eingeschaltet werden soll.				
Vollbild bei Bewegungserkennung	Bei gesetztem Haken, wird die Kamera, in der die Bewegung erkannt wird, im Live-Modus automatisch auf Vollbild geschaltet.				
1 2 3 4	Wählen Sie die Reiter, um jede Kamera seperat einzustellen.				
Bewegungserkennung für	Haken Sie das Kästchen um den Kanal für Bewegungserkennung				
diesen Kanal aktivieren	auszuwählen.				
Gegenstandsgröße	 Ziehen sie den weißen Schieber nach rechts oder links oder bewegen Sie ihn mit den ◄ ► -Tasten, um die Göße des beweglichen Objekts einzustellen. Je niedriger der Wert, desto höher die Empfindlichkeit: Wert von 1-7 = Aufnahmestart bei kleinen bis mittleren Objekten Wert von 8-15 = Aufnahmestart bei mittleren bis großen Objekten 				
Empfindlichkeit	 Ziehen sie den weißen Schieber nach rechts oder links oder bewegen Sie ihn mit den ◄ ► -Tasten, um die Empfindlichkeit einzustellen. Je niedriger der Wert, desto höher die Empfindlichkeit: Wert von 1-7 = Aufnahme bereits bei geringen bis mittleren Bewegungen. Wert von 8-15 = Aufnahme erst bei mittleren bis starken 				

	Bewegungen.
Motion Area Setup	Wählen Sie diese Funktion, um den Bewegungsbereich einzustellen.

5.3.1.1 Einstellung des Bewegungsbereichs



Um den Bewegungsbereich einzustellen wird das Bild in ein Raster von 16x12 Feldern unterteilt. Mit Hilfe dieser Felder kann der Bereich eingegrenzt werden, in dem die Bewegung erkannt werden soll. Per Werkseinstellung ist für jeden Kanal das gesamte Bild als Erkennungsbereich definiert, dh. das gesamte Raster ist transparent. Markieren Sie bestimmte Bereiche mit roten Feldern, wird in diesen Bereichen keine Bewegungserkennung vorgenommen. Nur im transparenten Bereich des Rasters wird demnach Bewegung erkannt.

Anzeige	Beschreibung					
LOCK / ZOOM	Wählen Sie "alle vorwählen", um das gesamte Bild als					
	Erkennungsbereich auszuwählen (Raster wird transparent).					
MUTE / PIP	Wählen Sie "Mute/PIP" um keinen Bereich des Bildes für die					
	Bewegungserkennung auszuwählen (Raster wird rot markiert.)					
STATUS	Sie können mit dem Mauszeiger auch Bereiche selbst auswählen (linke					
	Maustaste gedrückt halten und Maus diagonal nach links unten					
	bewegen) und so gewünschte Bereiche rot oder transparent markieren:					
	- Um Felder transparent zu markieren, muss unter Status "vorwählen"					
	ausgewählt sein					
	- Um Felder rot zu markieren, muss unter Status "vorwählen"					
	ausgewählt sein					
ENTER	Drücken Sie ENTER, um den Status zu bestätigen					
MENU	Drücken Sie "Fertig", um die Einstellungen abzuspeichern, und in das					
	übergeordnete Menü zurückzukehren.					
ESC	Wählen Sie "Abbrechen", um das Menü unverändert zu verlassen.					

5.3.2 Einstellung der Sensor-Funktion

SENSOR SETUP	
💋 Sensor Detection	
Sensor Popup	
No. Polarity	
1 Low	
2 Low 🔽	
3 Low	
4 LOW 🗸	

Anzeige	Beschreibung					
Sensor-Erkennung	Wählen Sie diese Funktion um die Sensor-Funktion für alle Kanäle					
	auszuwählen.					
Sensor-Popup	Bei gesetztem Haken wird die Kamera im Live-Modus automatisch auf					
	Vollbild geschaltet, wenn ein Sensor-Alarm für einen Kanal erkannt wird,					
Sensor-Polarität	Drücken Sie die ▼-Taste um zwischen hoher oder niedriger Polarität für					
	die Sensorerkennung je Kanal zu wählen. Wählen Sie AUS um die					
	Sensorerkennung je Kanal auszuschalten.					
	Niedrig: Sensor wurde nicht angesteuert. Standardstatus:					
	ausgeschaltet (N.O.→N.C.).					
	Hoch: Sensor wurde angesteuert. Standardstatus:					
	eingeschaltet (N.C.→N.O.).					
	Aus: Sensor ist deaktiviert, und wird nicht an- oder					
		ausgeschaltet.				

5.4 Einstellung der Timer-Funktion

8888	4	- 11 36 S		4/1/2010 12:47:41
		Zeitplan Eins	tellungen	
< <	1/5 🔉 🔊	Normal	Bewegung	Sensor
	0:00 - 24:00	Sonntag		
0ఓ日 0	0:00 - 24:00	Montag		
<u>0 & </u> 0	0:00 - 24:00	Dienstag		10
	0:00 - 24:00	Mittwoch		
	0.00 - 24.00	Donnerstag		
O払口 0	0:00 - 24:00	Freitag		
0 ද 🗋 0	0:00 - 24:00	Samstag		
0200	0:00 - 24:00	Feiertag		
012 0	0:00 - 24:00	Feiertag B	instellungen	
IMENUI O	KE TESCI AN	nechen	0	K Abbrechen
0	- Grand Mark			
	2010/0	4/01 12:47:40		2010/04/01 12:47:

DEUTSCH

Außer der manuellen Aufnahme steht Ihnen die Timer-Funktion zur Verfügung. Sie können den Timer nach Zeit, Wochentag und Datum sowie einer Urlaubsfunktion einstellen. Zudem können Sie für die Einstellung zwischen normaler Aufnahme, Bewegungserkennung und Sensor-Erkennung auswählen.

Anzeige	Beschreibung		
Seite	Drücken Sie die ▼-Taste um die Seite auszuwählen. Jede der 5 Seiten verfügt über 10 Timer-Einstellungen.		
Urlaubsseinstellung	Einstellung für Urlaubstage für Zeiträume bis zu 50 Tage.		
Ereignis-Einstellung	Einstellung für Normal/ Bewegung- / Sensor-Erkennung		

5.4.1 Einstellung der Aufnahme per Timer

	2	-	36 %		4/1 12:	/2010 49:08
	Aktiviere A <mark>Aktiviere B</mark> Aktiviere S	ufnahme ewegung ensorzei	zeitplan szeitplan			
03 03 03 03 E	tartzeit: ndzeit: Sonntag	51150126	a oo a 24 Montag	▶ : < 00 ▶ ▶ : < 00 ▶ ➡ Dienstag): 10
0 % 0 % 0 % 0 %	Mittwoch Samstag		Donnerstag Feiertag	Freitag	brechen	
	2010/	04/01 12	:49:10		2010/04/01	12:49:10

Drücken oder klicken Sie auf eine Timer-Einstellung. So gelangen Sie in das Einstellungs-Menü für die Aufnahme. Hier können Sie detailliert nach Datum, Uhrzeit und Ereignis einstellen.

5.4.2 Urlaubs-Einstellungen

	đ	-	36	%	1					4/1/2010 12:49:52	
		Feie	rtag Eir	nstel	lung	jen					
10/50 Januar		1 12 23	2 3 13 14 24 25	4 15 26	5 16 27	6 17 28	7 18 29	8 19 30	9 20 31	10 11 21 22	
Februar		1	2 3 13 14	4 15	5 16	6 17	7 18	8 19	9 20	10 11 21 22): 55
März		23 1 12	24 25 2 3 13 14	26 4 15	27 5 16	28 6 17	<mark>29</mark> 7 18	8 19	9	10 11 22	
(MENU) OK; (ESC] Ab	23 breche	24 25 n	26	27	28	29	30 0 K	31	Abbrechen	
	2010/0	4/01 12	:49:55						2010 LQ	0/04/01 12:49):55

Hier können Sie bis zu 50 Urlaubs- oder Feiertage per Datum individuell bestimmen, und für diese Tage spezielle Aufnahmekonditionen deffinieren.

5.5 Kamera-Einstellungen

Anzeige	Beschreibung				
1 2 3 4	Für jeden Kamera-Kanal gibt es einen Menü-Reiter, in denen die Einstellungen für jeden Kanal einzeln vorgenommen werden.				
Kamerabild verstecken	Markieren Sie diese Funktion, um das Kamerabild im Live-Modus (auch via Netzwerk) zu verstecken.				
Helligkeit	Ziehen Sie den weißen Schieber nach rechts oder links oder bewegen Sie ihn mit den ◀ ► -Tasten, um die Helligkeit Ihrer Kamera einzustellen. Die Werteskala reicht von 1 bis 255. Der voreingestellte Wert ist 128.				
Kontrast	Ziehen Sie den weißen Schieber nach rechts oder links oder bewegen Sie ihn mit den ◀ ► -Tasten, um den Kontrast für Ihre Kamera einzustellen. Die Werteskala reicht von 1 bis 255. Der voreingestellte Wert ist 128.				
Farbsättigung	Ziehen Sie den weißen Schieber nach rechts oder links oder bewegen Sie ihn mit den ◄ ► -Tasten, um die Farbsättigung für Ihre Kamera einzustellen. Die Werteskala reicht von 1 bis 255. Der voreingestellte Wert ist 128.				
Chroma (U)	Verändert den Farbwert (Gelb)				
Chroma (V)	Verändert den Farbwert (Rot)				
Name	Hier können Sie für jeden Kanal einen Namen vergeben.				
Lautstärke	Hier können Sie die Lautstärke für jeden Kanal bestimmen.				

WICHTIG!

Wenn Sie "Kamerabild verstecken" aktivieren, kann der jeweilige Nutzer das Kamerabild nicht sehen. Achten Sie bei der Vergabe der Nutzerrechte darauf.

5.6 Benutzer-Einstellungen

		Konto	Einstellun	gen	
Nein	Benutzername	Kennwort	t		
21	Neo			Recht	e deffinieren
2	Trinity			Recht	e deffinieren
23	USER3			Recht	e deffinieren
1	USER4			Recht	e deffinieren
			Kennwor Neu bestätiger	t:	
W	echseln		Adminis	trator Kenn	wort ändern
IMENU 1	OK: [ESC] Abb	rechen		OK	Abbreche

Die Benutzer-Einstellungen werden verwendet, um individuelle Benutzer-Rechte für verschiedene Verwender einzurichten, die den Rekorder per Netzwerk verwenden möchten. Der voreingestellte Benutzer ist ein Administrator-Zugang mit den folgenden Zugangsdaten:

10 🖬 💽 🗖

0

Benutzername:	admin
Passwort:	123456

Anzeige	Beschreibung					
	Nach einer Minute ohne Aktion schaltet der Rekorder automatisch in den Live-Modus. Die "Automatisch sperren"-Funktion kann unterschiedlich eingestellt werden.					
Automatisch Sperren	Funktion Einstellung	Autom. Abmelden	Tastensperre			
	Feststelltaste	0	0			
	Entsperrtaste	0	×			
	Funktion abschalten	×	×			
1,2,3,4	Markieren Sie das Kästchen, um einen Nutzer freizuschalten.					
Passwort	Tragen Sie ein Passwort für jeden Benutzer ein. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten.					
C)					
---	---					
C						
9	?					
)					
_						

Rechte deffinieren	Hier gelangen Sie zu den Einstellungen für die Benutzerrechte.
Adminnasswort ändern	Hier können Sie das Passwort des Administrators ändern.
	Gerät zum Reset an Lupus-Electronics eingeschickt werden. Hierfür
	werden Gebuhren berechnet!

WICHTIG!

- 1. Nach einer automatischen Benutzerabmeldung, wird der Funktionszugriff eingeschränkt auf Funktionen wie: Bild einfrieren, Bild-in-Bild, ein- und auszoomen, Kanalwechsel sowie einige weitere Funktionen. Wenn Sie auf Einstellungen, Suche, Back-Up, Aufnahme und weitere Funktionen zugreifen möchten, müssen Sie sich zunächst als Benutzer anmelden.
- 2. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, sind Fernsteuerung und Maus deaktiviert zudem ist der Zugriff von außen beschränkt. Zur erneuten Aktivierung muss das Passwort eingegeben werden.

5.6.1 Einstellungen der Benutzer-Rechte



Die Benutzer-Einstellungen sind so gestaltet, um bis zu vier individuellen Nutzern bestimmte Rechte zu gewähren, wie Zugriff zum Einstellungs-Menü, Netzwerk-Einstellungen, PTZ-Kontrolle, Wiedergabe, System-Einstellungen, Back-Up sowie Wiedergabe-Masken.

5.7 Netzwerk-Einstellungen



Anzeige	Beschreibung
Тур:	Modus der Netzwerk-Verbindung: DHCP, LAN und ADSL.
Webserver-Einstellung	Hierüber können Sie den Internet-Zugriff von außen auf den Rekorder
	über HTTP freischalten.
DDNS-Einstellung	Hierüber können Sie DDNS-Server einrichten.
Email-Einstellung	Hierüber wird die Email-Benachrichtigungsfunktion eingestellt.

5.7.1 Einstellung des Verbindungsmodus

Unterstützt werden DHCP, LAN und ADSL, um eine Netzwerkverbindung herzustellen.

5.7.1.1 DHCP

DHCP SETUP	
Applications Setup	
Туре:	DHCP

Wenn Sie das DHCP-Protokoll auswählen, wird eine IP-Adresse automatisch von Ihrem DHCP-Server vergeben (z.B. von Ihrem DSL- oder Kabel-Router). Diese Methode wird bei Verwendung einfacher Internet-Verbindung per Router empfohlen.

5.7.1.2 LAN



Bei Anbindung über ein LAN-Netzwerk müssen folgende Informationen eingetragen werden.

Anzeige	Beschreibung								
ID Adrosso	Vergebene IP-Adresse durch Ihren Router oder								
IF-Aulesse	Internet-Service-Provider								
Subnet Meek	Vergebene IP-Adresse der Subnet Mask durch Ihren Router oder Ihren								
Subliet Mask	Internet-Service-Provider								
Gateway	IP-Adresse des Routers								
DNC	Vergebene DNS-Adresse durch Ihren Router oder Ihren								
DN2	Internet-Service-Provider. (WICHTIG: Um die DDNS-Funktion zu								

5.7.1.3 ADSL

Wenn Sie ADSL als Verbindungsoption bestimmen möchten, wählen Sie unter "Typ" den Punkt "ADSL" aus.

ADSL SETUP	
Applications Setup	
Туре:	ADSL 🔻
User Name:	
Password:	

Anzeige	Beschreibung
Benutzer Name	Geben Sie hier den Benutzer Namen ein, den Sie von Ihrem
	Internet-Provider erhalten haben.
Password	Geben Sie hier das Passwort ein, das Sie von Ihrem Internet-Provider
	erhalten haben.

5.7.2 HTTP-Einstellungen, Internet-Zugriff

	HTT	P SETUP				
🜠 Enable HTTP S	erver	No.	Quality		FPS	3
Port		1	Normal		3	I.
Port.		1	Normal		3	
◀ 80 ►		V 2	Normal		3	I.
		V 3	Normal		3	E
		14	Normal		3	I.
		V 5	Normal		3	I.
		V 6	Normal		3	I.
Dual Stream:	48/60	7	Normal		3	I.
Auto		Z 8	Normal		3	P
MENULLOK (ESCL)	Cancel		ОК	С	anc	el

Anzeige	Beschreibung
HTTP Server Ein	Setzen Sie einen Haken, um den HTTP-Server zu aktivieren. Dies ist
	notwendig, wenn Sie auf Ihr Überwachungssystem per Internetbrowser
	zugreifen möchten.
Port	Bestimmen Sie einen gültigen Port, der Wert kann zwischen 1 und 65000
	liegen. Der voreingestellte Port ist 80.
Quality and	d Frame Rate Setup for Network Transmission
No.	Setzen Sie einen Haken um die Netzwerkübermittlung zu aktivieren.
Qualität	Wählen Sie hier zwischen den angegebenen Qualitätsstufen aus.
FPS	Wählen Sie die Bildübermittlungsrate (1~30FPS).
Auto	Die maximale FPS-Anzahl wird auf die Kanäle aufgeteilt
Diese Einstellungen beziehe	n sich ausschließlich auf die Netzwerkübertragung mit der Einstellung
"LQ" (low quality). Dadur	ch kann bei einer niedriegen Übertragungsrate oder schlechter
Internetanbindung eine niedrig	gere Auflösung und Bildrate übermittelt werden.
Die Einstellung "HQ" übern	immt die selben Einstellungen wie im Aufnahmemenu des Rekorders
eingerichtet.	

5.7.3 DDNS-Einstellungen

				9/26/20	80
a transmission			U	3:09:24	- 10
	i-dvr				
.i-dvr.net					
0001					
456					
		ОК		Cancel	

Anzeige	Beschreibung
DDNS Ein:	Diese Funktion muss immer dann ausgewählt werden, wenn Sie über
	Internet außerhalb Ihres Netzwerkes auf den Rekorder zugreifen möchten
	und Ihr Internet-Provider dynamische IP-Adressen vergibt.
DDNS-Server:	Geben Sie einen DDNS-Dienst Ihrer Wahl ein (z.B. DYNDNS.ORG,
	NO-IP.ORG, CUSTOM.COM). Bitte beachten Sie, dass Sie sich bei den
	DDNS-Anbietern vorher registrieren müssen.
Hostname:	Geben Sie hier die volle Serveradresse ein. (z.B. ihrname.dyndns.org)
Benutzername:	Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für den DDNS-Dienst ein.
Passwort:	Geben Sie hier das Passwort für den DDNS-Dienst ein.

IR 6 🛋

p

ic O

DDNS SETUP Calculation DDNS DDNS Server: Host:

User Name:

Password:

[MENU] OK; [ESC] Carcel

Hinweis: Geben Sie die DDNS-Daten nicht im Router und Rekorder gleichzeitig an. Wenn Sie sich via Router ins Internet einwählen, geben Sie die DDNS Daten im Router ein.

5.7.4 Einstellungen für Email-Benachrichtigung

MA	IL	SE	τu	P										
🚺 E	nabi	le E	-mai	l No	tifi	catio	n							
SMT	P Si	erve	r:			smt	p.pc	hom	8.00	n.tw	1			
User	Na	me:				icat	chts	v						
Pass	wor	rdt				****	****							
Send	ler I	E-ma	ail:			icat	chts	v@p	chor	ne.co	om.tv	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Re	cein	rer l	3-m:	ail:		[ster	en.)	∕in@	leat	chine	.com		П
								Tri	nner	Eve	nte			

Sie können automatische Email-Alarmierungen für bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel bei Bewegungserkennung, Verlust eines Videosignals oder Sensoralarm.

Anzeige	Beschreibung
Email-Alarm Ein	Haken Sie das Kästchen, wenn Sie per Email von Alarmauslösungen
	benachrichtigt werden wollen.
SMTD Sonvor	Geben Sie hier Ihren gewünschten SMTP-Server an (z.B.
Sivil P Server	mailout.ihrserver.de)
Benutzernamen	Geben Sie hier Ihren Email-Benutzernamen ein.
Password	Geben Sie hier Ihr Email-Passwort ein.
Sender E-mail	Geben Sie hier die Email-Adresse ein, die als Absender des Alarms
	erscheinen soll. (z.B. Absender@ihrserver.de)
	Geben Sie hier die Empfänger-Email-Adressen ein, an die der Alarm
E-mail address	gesendet werden soll (z.B. empfaenger@ihrserver.de). Sie können bis
	zu 10 Empfänger-Adressen bestimmen.
	Wählen Sie hier die Ereignisse, die einen Email-Alarm auslösen sollen.
Alarm-Ereignisse	Möglich sind Bewegungserkennung, Verlust eines Videosignals oder
	Sensoralarm

5.8 PTZ & RS-485 Einstellungen

4	98		06:29
PTZ & RS-485 SETUP			
1 2 3 4			
Enable PTZ			
Protocol:		Pelco-P	
PTZ ID:			
Baud Rate:		9600	
RS-485 ID:			
RS-485 Baud Rate:		9600	T
Protocol:		Li-Lin	V
MENU] OK: [ESC] Cancel		OK	Cancel

Mit dem LUPUSTEC 800 Rekorder können Sie auch Ihre PTZ-Kamerafunktionen steuern. Um die PTZ-Steuerung einzurichten, müssen Sie Ihre Kamera zunächst durch ein RS-485 Steuerungskabel mit dem RS-485 Eingang Ihres Rekorders verbinden.

Anzeige	Beschreibung
PTZ Ein	Haken Sie das Kästchen, um die PTZ-Steuerung zu aktivieren.
Protokoll	Wählen Sie das von Ihrer Kamera unterstützte Protokoll aus. Der
	Rekorder unterstützt PELCO-P, PELCO-D, KND, Li-Ling, LG und
	Samsung
PTZ ID	Klicken oder drücken Sie ◀ ► um eine PTZ ID zu vergeben. Sie können
	einen ID-Wert von 1 to 64 eingeben.
Baud Rate	Wählen Sie eine Baudrate aus: 2400, 4800 oder 9600

5.9 System-Einstellungen

	System Einstellu	ingen	
DVR Name:	H264 DVR		
DVR Lage:			
Sprache:		Deutsch	
Fernbedienungs II	D:		< 0
Auto-Sperre:		sper	ren
Monitor Ein	nstellungen	ໄຫຍໃສ	607
Datum/Uhrze	eit einstellen	froig	jobon
Geräte Ein	stellungen	sper	ren
Spotmonito	r einstellen		
	hbmacham	OK	Abbrac

La 🔲 🖸 🖬 💿

Anzeige	Beschreibung
DVR Name	Der Name des Rekorders wird gezeigt, wenn ein Benutzer über
	Netzwerk oder Internet zugreift.
DVR Standort	Der Standort des Rekorders wird gezeigt, wenn ein Benutzer über
	Netzwerk oder Internet zugreift.
Sprache	Klicken oder drücken Sie ▼ um die OSD-Sprache auszuwählen.
Fernbedienungs ID	Nummer der Fernbedienung (beim Betrieb mehrerer DVR's nötig)
Monitor Einstellungen	Einstellung des Monitors
Datum/Uhrzeit einstellen	Datum und Uhrzeit einstellen
Maus&Relais Einstellungen	Einstellung von Alarmton und Relais
Spotmonitor einstellen	Einstellung des Spot-Monitors
	Nach einer Minute ohne Aktion schaltet der Rekorder automatisch in den
Auto-Sperre	Live-Modus. Tritt dies ein, können Sie für Netzwerknutzer mit der
	"Auto-Sperre"-Funktion folgende Aktionen auslösen:

Funktion	Autom. Abmelden	Tastensperre
ctiv	nein	nein
eben	nein	ја
ren	ja	ja

5.9.1 Monitor Einstellungen

Einstellung

inaktiv freigeben sperren



Anzeige	Beschreibung
OSD	Ein- und Ausschalten des OSD
Rekorder-Status	Ein- und Ausschalten der Rekorder-Status-Anzeige
Datum und Uhrzeit	Ein- und Ausschalten der Anzeige von Datum und Uhrzeit
Kanal Name	Ein- und Ausschalten der Anzeige des Rekorder-Namens
Rand-Einstellungen	Einstellung der Farbe für die Umrandungen im Live- und Wiedergabe-Modus. (Schwarz, dunkelgrau, hellgrau und weiß)

5.9.2 Datums und Uhrzeit Einstellungen

Hour Format:	08:46:05 PM
Date Format:	1/31/2008
Date/Time Position:	Тор
Time Zone Setup Internet Time Setup	
internet rime vetup	

Anzeige	Beschreibung
Stundenformat	12 Stunden oder 24 Stunden.
Datumsformat	MM-TT-JJ/TT-MM-JJ/TT-MM-TT
Position der Anzeige	Wählen Sie die Position der Anzeige auf dem Bildschirm.

Datum & Zeit ändern	Einstellung des Datums und der Uhrzeit.
Time Zone Setup	Einstellung der Zeitzone und der Sommerzeit.
Internet Time Setup	Einstellung für die Abgleich mit der Internetzeit.

5.9.2.2 Einstellung der Zeitzone



Anzeige	Beschreibung
Zeitzone wählen	Wählen Sie Ihre Zeitzone ausgehend von der GMT-Zeitzone (London,
	England) von GMT- 13 bis GMT+ 13.
Sommerzeit	Schalten Sie die Sommerzeit ein oder aus.

5.9.2.3 Synchronisation mit Internetzeit

	17:58:3
INTERNET TIME SETUP	
Automatically Synchronize	
Saruar	
time.nist.gov	Update Now
MENU] OK; [ESC] Carcel	OK Cancel

Synchronisieren Sie Ihren Rekorder mit einem Internetzeit-Server

Anzeige	Beschreibung
Automatisch abalaichan	Haken Sie das Kästchen, um die Zeiteinstellung mit dem Internet zu
Automatisch abgleichen	synchronisieren.

DEUTSCH

5.9.3 Einstellung für Alarmton und Relais



Anzeige	Beschreibung
Tastentöne	Ein- und Auschalten Alarmton/Relais
Polois/Soboltor Vorbindung	Stellen Sie das Relais-Signal auf Normal Close (N.C.) or Normal Open
Relais/Schaller verbindung	(N.O.).
Alarmtondauer	Stellen Sie die Alarmzeit ein von 1-999 Sekunden.
Alarmton	Ein- und Ausschalten des Alarmtons bei Alarmauslösung durch Sensorerkennung, Bewegungserkennung und Verlust des Videosignals.
Alarmrelais	Ein- und Ausschalten des Relaissignals bei Alarmauslösung durch Sensorerkennung, Bewegungserkennung und Verlust des Videosignals.

5.9.4 Einstellung des Spotmonitors



Der AEON 800 bietet Ihnen 2 Möglichkeiten der Video-Ausgabe: Die eine Möglichkeit ist der Hauptvideo-Ausgang, die andere Möglichkeit ist der Spot-Monitor-Ausgang: Der Spotmonitor-Ausgang blendet fortlaufend alle Kamerakanäle hintereinander in einer Endlosschleife kurz ein. Die Intervallzeit kann von Ihnen bestimmt werden. Um diese Funktion zu nutzen, müsssen Sie einfach nur einen Monitor an den Spot-Monitor-Ausgang des Rekorders anzuschließen.

DEUTSCH

Anzeige	Beschreibung		
	Die Bildabfolge kann in drei Modi erfolgen:		
	Manuell: Sie können einzelne Kanäle für die Spotmonitorfunktion		
Spotmonitor	auswählen.		
Spotmonitor	Sequenz: Diese Funktion zeigt alle Kanäle der Reihenfolge nach.		
	Ereignis: Spotmonitor zeigt automatisch den Kanal bei einer		
	Bewegungserkennung.		
Intervall (Sek.)	Hier können Sie die Intervallzeit, d.h. die Dauer einer Kameraanzeige bis zur nächsten Weiterschaltung, festlegen.		
Kanal ohne Kamerasignal	Hier können Sie einstellen, ob ein Kanal ohne Kamerasignal von der		
überspringen	Abfolge übersprungen werden soll.		

5.10 Erweiterte Einstellungen



rungsmenü zu	
nungen, bevor	
e im Rekorder	S.
laken Sie die	P
ie "Start". Nach	
Initialisierung	

Anzeige	Beschreibung
HDD formatieren	Wählen Sie diesen Punkt, um ins Festplatten-Initialisierungsmenü zu
	gelangen. Bitte stoppen Sie alle laufenden Aufzeichnungen, bevor
	Sie diesen Menüpunkt aufrufen. Im Menü sind die im Rekorder
	installierten Festplatten mit Ihren Daten angezeigt. Haken Sie die
	Festplatte, die Sie initialisieren wollen an, und drücken Sie "Start". Nach
	erfolgreicher Initialisierung erscheint die Anzeige: "Initialisierung
	erfolgreich!"
USB formatieren	Hiermit können Sie einen USB-Wechseldatenträger initialisieren: Wählen
	Sie den Menüpunkt aus, und wählen Sie "Ja" um das Laufwerk
	vollständig zu löschen. Nach erfolgreicher Initialisierung erscheint die
	Anzeige: "Initialisierung erfolgreich!"
System zurücksetzen	Setzt das System auf die Werkseinstellungen zurück.
Logbuch löschen	Löscht alle Logbucheinträge.
DVR Einstellungen auf USB	Sie können alle Einstellungen Ihres Gerätes als "sdvr.config"-Datei auf
exportieren	einem USB-Wecheldatenträger speichern.
DVR Einstellungen von USB	Sie können Ihre gespeicherten Einstellungen wiederherstellen, indem
importieren	Sie die "sdvr.config"-Datei vom USB-Medium wieder in den Rekorder
	laden.
Firmware Update	Upgraden Sie den Rekorder per USB.
	Während dem Upgrade müssen alle Aufzeichnungs- und
	Back-Up-Maßnahmen eingestellt werden.
	Nachdem das Upgrade vollständig ist, startet das System
	automatisch neu.

WICHTIG: WÄHREND DES UPGRADES DARF DER REKORDER NIEMALS AUSGESCHALTET ODER VOM STROMNETZ GETRENNT WERDEN, AUCH DARF DER USB-DATENTRÄGER IN KEINEM FALLE WÄHREND DES VORGANGS ENTFERNT WERDEN, DA DAS GERÄT ANSONSTEN IRREPARABEL BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

5.11 Status

		SI	atusmenu	
Versi	on:			1.0.2 build 8
IP:				192.168.0.1
MAC:				00:17:4F:02:15:2
HDD	Status:			
Nein	Speicher	in Betrieb	Status	formatieren
1	320.07GB	36 %	In Betrieb	2010/02/18
	320.07GB	36%	In Betrieb	2010/02/18

LQ	0	•	0
			_

Anzeige	Beschreibung			
Version	Aktuell verwendete Firmware Version			
	Gegenwärtig verwendete IP-Adresse. Falls keine Verbindung zum			
IP-Adresse	Netzwerk besteht erscheint die Anzeige "NETWORK DISCONNECT".			
MAC-Adresse	MAC-Addresse des Rekorders			
Speicher	Kapazität der im Rekorder befindlichen Festplatte			
davon belegt	Belegter Speicherplatz der Festplatte in %.			
	In Betrieb: Die Festplatte wird zum Aufzeichnen verwendet.			
Statuc	OK / Fehler: Die Festplatte unterstützt kein übliches Format (WICHTIG:			
Status	Bitte formatieren Sie Ihre neu installierte Festplatte vor dem ersten			
	Gebrauch).			
Formatiert am	Letztes Formatierungsdatum			

Kapitel 6 Suche & Back-Up

6.1 Dateisuche & Einstellungen

	4	-	36%	4/1/2010 13:46:04
		Datei	isuche & Wiedergabe Logbuch	
		Datei	suche & Wiedergabe	
[ESC] Schlief	Sen			Schließen
			2010/04	/01 13:45:49
				IQ 🗖 🖬 🖬 🖬

Anzeige	Beschreibung	
Logbuch	Hier gelangen Sie zur Ereignis-Suche	
Dateisuche & Wiedergabe	Hier gelangen Sie zur Suche via Datum & Zeit	

6.1.1 Ereignis-Suche

	31	36 %	13:47
		Logbuch	
Krite	erien		
Datum/Zoit		Ereignisart	lmfo
2010/04/01	12:57:25	Videoverlust	C H01
▶2010/04/01	12:57:22	Bewegung erkannt	CH01
>2010/04/01	12:56:43	Bewegung erkannt	CH01
▶2010/04/01	12:56:22	Bewegung erkannt	C H01
▶2010/04/01	12:55:21	Bewegung erkannt	C H01
2010/04/01	12:30:45	Netzwerklogin	Admir
2010/04/01	12:27:08	Netzwerklogout	Admir
2010/04/01	12:04:10	Videoverlust	C H01
ESCI Schließer	1		Schließe

2010/04/01 13:46:54

••••••••

Der LE800 Rekorder kennzeichnet die Aufnahmen nach Typ, Zeit und Kanal. Gibt es Videoaufzeichnungen zu einem Ereignistyp, wird auf der linken Seite ein Wiedergabe-Symbol **>**. Einfach das Symbol per Maus oder Fernbedienung klicken oder drücken und schon wird die Aufzeichnung abgespielt.

Anzeige	Beschreibung
Kriterien	Auswahl von einem oder mehrerer Suchkriterien.
Seite	Aktuelle Seite der Ereignis-Liste.
Datum/Uhrzeit	Ereignis-Datum/Uhrzeit
	Ereignis-Typen:
	Videoverlust
	Bewegung erkannt
Ereignis Typ	Sensorerkennung
	Netzwerklogin
	Netzwerklogout
	Power Ein

	Tasten gesperrt	
	Tasten entsperrt	
	Festplattenspeicher voll	
Kanal	Der Kanal, auf dem das Ereignis registriert wurde.	

6.1.1.1 Einstellung der Such-Kriterien

. 4	-	36%	4/1/2010 13:48:37
Von: Bis: Bewegung e Videoverlust <mark>Netzwerklog</mark> HDD Voll	rkannt } out	Sensoralar Sensoralar Sensoralar Sensoralar Sensoralar Sensoralar Sensoralar Sensoralar Sensoralar	2000/01/01 00:00:00 2000/01/01 00:00:00 rm ogin on on
CH01	🛃 CH02	CH03	CH04
			OK Abbrechen n
		2010/0	4/01 13:48:24

Im Normalfall sind auf einem Rekorder sehr viele Ereignisse gespeichert. Deshalb kann man den LUPUSTEC 800 nach bestimmten Suchkriterien durchforsten und sich so die Suche erheblich vereinfachen. Außerdem kann eine Suche mit Startzeit und Endzeit zusätzlich eingeschränkt werden. Nur Ereignis-Typen und Kanäle die angehakt sind, werden bei der Suche berücksichtigt.

	1 =			<mark>36 %</mark>					4/1/2010 13:49:00
			Ze	itsuo	:he				
		20	10		/ [4			
	S	м	т	w	т	F	s		
					01	02	03		
	04	05	06	07	08	09	10		
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30			
[ESC] Schließen								,	Schließen
					201	107	04/	01 1	3:48:4
								LO	

Mit der Zeitsuche können Sie nach einem spezifischen Zeitpunkt oder Zeitintervall in den Aufzeichnungen suchen und anschließend wiedergeben. , you can search for a specific time of the recording data to playback. Wenn ein Datum eine Aufzeichnung enthält ist es rot umrandet (s. Bild oben). Der Rekorder startet mit der Wiedergabe des ausgewählten Datums. Der Kalender wird gezeigt, wenn man auf die Anzeigen zu Jahr und Tag klickt.



Wenn Sie auf ein rot-umrandetes Datum klicken, wird ein gelber Zeitstrahl angezeigt, welcher die Aufnahme im Zeitverlauf darstellt. Sie können nun mit der Maus und dem Regler auf dem Zeitstrahl navigieren oder über das Panel (Stunde/ Minute/ Sekunde) eine spezifische Zeit eingeben. Anschließend klicken Sie "Fertig" und der Rekorder zeigt ihnen die Aufnahme zum gewünschten Zeitpunkt.

6.2 Back-Up Einstellungen

Sie können jederzeit von einer gewünschten Aufnahme ein Back-Up erstellen: Schließen Sie ein USB-Wechseldatenträger an den Rekorder an. Das Format für die Back-Up-Daten sind sogenannte IRF-Dateien, die durch die Programme "DVRemoteDesktop.exe" oder "iCMS" wiedergegeben werden können.



Anzeige	Beschreibung		
Von	Startzeit der Backup-Aufnahme		
Bis	Endzeit der Backup-Aufnahme		
Gerät	Wählt ein USB-Medium als Datenträger aus.		
Freier Speicher	Freier Speicher des USB-Mediums		
Aktualisieren	Aktualisiert die Speicherkapazität		
Berechnen	Berechnet die Größe der Backup-Datei.		
Stort	Startet das Back-Up. Vergewissern Sie sich das Sie ausreichend Speicherplatz für		
Start	das gewünschte Back-Up auf Ihrem USB-Medium zur Verfügung haben.		

WICHTIG: WÄHREND DES BACK-UPS DARF DER REKORDER NIEMALS AUSGESCHALTET ODER VOM STROMNETZ GETRENNT WERDEN, AUCH DARF DER USB-DATENTRÄGER IN KEINEM FALLE WÄHREND DES VORGANGS ENTFERNT WERDEN, DA DAS GERÄT ANSONSTEN IRREPARABEL BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

DEUTSCH

Kapitel 7 Technische Spezifikationen

	VIDEO SY	STEM	NTSC/ PAL wählbar
	EINGÄNG	Ξ	4-KANAL BNC
LOOP			NEIN
VIDEO	VIDEO VIDEO OUTPUT		1-KANAL BNC
	SPOT OU	TPUT	1-KANAL BNC
	VGA OUT	PUT	1-KANAL VGA
	INPUT		1-KANAL RCA
AUDIO	OUTPUT		1-KANAL RCA
	SENSOR		4 INPUTS/ 1 OUTPUT
TERMINAL	RS-485 IN	TERFACE	PTZ-Steuerung untertützt
	MAUS		USB-Maus unterstützt
CONTROL	IR CONTRO	OLLER	JA
STORACE	DEVICE		Unterstützt 1x SATA Festplatte
STORAGE	DVD WRIT	ER	NEIN
	DARSTELI	LUNG	Quad- und Singledisplay
DISPLAY	ZOOM		2X
	OSD		Grafisches OSD
	KOMPRES	SION	H.264
			720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
	AUFLUSU	NG	720x576, 720x288, 360x288 (PAL)
	FRAME	NTSC	60, 120, 120FPS
	RATE	PAL	50, 100, 100FPS
	QUALITÄT		Höchste/ Hoch/ Normal/ Niedrig/ Niedrigste
			Manuell, Timer, Ereignis (Bewegungserkennung, Sensor, Video
RECORDING	AUFINATIW		Verlust)
	BEWEGUN		Bewegungserkennungs-Bereiche für jede Kamera individuell
	FRKENNU	NG	einstellbar
			Empfindlichkeit: 5 Stufen
	PRE-ALARM		16 MB
	POST-ALARM		16 MB
	WASSERZEICHEN		NEIN
	SUCH-MO	DI	ZEIT; EREIGNIS
PLAYBACK	GESCHWINDIGKEIT		Normal, REW&FF[2x/4x/8x/16x/32x/64x], Von-Bild-zu-Bild, Pause
	INTERN		Festplatte

EXTERN	NEIN
--------	------

EXTERN		NEIN				
	KOMPRESSION		H.264			
NETZWERK	INTERFACE		Explorer, Remote Programm, iCMS			
	PROTOKOLLE		TCP/ IP, SMTP, HTTP, DHCP, DDNS, PPPoE			
	INTERN		NEIN			
DACKUD	EXTERN		USB 2.0 (1 Port am Front Panel) : USB Flash Driver			
BACKUP	NETZWERK		YES			
	BACKUP DATEI		H.264 KOMPRESSION			
MONITORING	Software Watchdog					
RECOVERY	Auto-Reboot By Watchdog					
FIRMWARE UPGRADE	USB 2.0 Port (1 Port at Front Panel)					
	English/ Traditional Chinese/ Italian/ Japanese/ Portuguese/ Spanish/ German/ French/					
MULTI-SPRACHEN	Russian/ Simplified Chinese/ Polish					
ABMESSUNGEN	188mm (B) x 54mm (H) x209mm (L)					
STROMVERSORGUNG	DC 12V					

Kapitel 8 Netzwerk-Zugriff

8.1 Software Installation und Einstellungen

Schritt 1 : Geben Sie die IP-Adresse des Rekorders in Ihren Browser ein.



Schritt 2: Ein kleines Fenster öffnet sich. Geben Sie hier Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Der voreingestellte Benutzername ist auch hier admin und das Passwort ist 123456. Weitere Hinweise zu den Benutzer-Einstellungen finden Sie im Kapitel "5.6 Account Setup".



DEUTSCH

Schritt 3: Startfenster des Remotezugriffs

🔆 🗢 🖉 http://192.168.4.31/	
🚖 🚔 🚥 BBC NEWS	
🏉 DVR	
Internet Explorer 6, 7, 8	
Download DVR Remote Desktop (Wir	ndows XP, Windows Vista, Windows 7)
JPEG viewer	
Download Record File Player (Window	vs XP, Windows Vista, Windows 7)

Internet Explorer 6, 7, 8:

Für Verbindungen mit dem Internetexplorer in entsprechender Version. Voller Funktionsumfang

Download DVR Remote Desktop (Windows XP, Windows Vista, Windows 7): Läd die DVR Remote Desktop Anwendung herunter. Voller Funktionsumfang

JPEG viewer: Liveübermittlung der Kamerabilder in einem. (für alle anderen Browser geeignet)

Download Record File Player (Windows XP, Windows Vista, Windows 7): Läd den Player herunter, mit dem Sie aufgenommene Daten (.irf) wiedergeben können.



Schritt 4: Und schon sind Sie in Ihren Rekorder eingeloggt.

Internet Explorer



DVR Remote Desktop

8.2 Nutzung der Software

Sie werden feststellen, dass die Benutzeroberfläche die gleiche bedienungsfreundliche Oberfläche ist, die Sie bereits kennengelernt haben.



8.2.1 Aufzeichnung über Netzwerk-Zugriff



Klicken Sie auf das Aufzeichnungssymbol und Sie können zwischen 3 Optionen wählen (manuelle Aufzeichnung Ein/Aus, Lokale abspeichern..., Schnappschuss [F2]). Mit der ersten Option können Sie die manuelle Aufzeichnung am Rekorder starten oder beenden, Lokale Aufzeichnung gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt auf die Festplatte Ihres PCs aufzunehmen und mit der 3. Option können Sie ein Screenshot des aktuellen Bildes machen.

8.2.2 Sperren



Ein Klick auf das Schloss-Symbol sperrt den Netzwerk-Zugang, um wieder zugreifen zu können müssen Sie erneut Benutzername und Passwort eingeben.

8.2.3 Vollbild-Darstellung



Ein Klick auf das Vollbild-Icon genügt und Sie haben echte Vollbild-Darstellung.

8.2.5 Netzwerk-Back-Up



Wählen Sie eine Back-Up Funktion um die Daten vom Rekorder auf Ihrem PC zu speichern.

Hinweis: alle weiteren Menupunkte sind mit der OSD-Steuerung direkt am Gerät identisch.

Kapitel 9 Handy-Zugriff

Sie können aus dem Internet nicht nur über den PC zugreifen, sondern auch mit Ihrem Handy alle Kameras Live überwachen. Wie Sie die nötigen Programme installieren und verwenden, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Für den erfolgreichen zugriff benötigen Sie ein Windows mobile 5.0 oder Symbian Mobiltelefon.

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Zugriff bereits mit dem PC über das Internet funktioniert und im Hauptmenu -> Netzwerk -> HTTP Einstellungen -> "Enable HTTP Server" aktiviert ist.

9.1 Installation und Bedienung des Symbian Programms

Geeignet für: Nokia, SonyEricsson...etc.

System Voraussetzungen:

Ihr Telefonanbieter muss GPRS/ 3G unterstützen.

Ein Handy mit GPRS/ 3G Protokoll und Java cldc1.0/midp 2.0 Umgebung.

9.1.1 Programminstallation

Bitte befolgen Sie folgende Punkte um das Programm zu installieren:

Schritt 1: Sie müssen das Programm "DVRH264.jar" auf Ihrem Handy installieren. Hierzu kopieren Sie die Datei von der CD auf Ihr Handy oder laden sich die Datei über unseren Server über folgende Adresse herunter: http://www.lupus-electronics.de/file/800/.

Schritt 2: Das Programm "DVRH264.jar" sollte sich nach dem Download automatisch installieren.



9.2 Bedienung des Handy-Programms

Nach der Installation, sollte das Programm nicht schon bereits automatisch gestartet worden sein, finden Sie in Ihrem Programmordner das DVR-Prgramm: "**H264 MIDIet**".

Wählen Sie "Menu" im rechten unteren Bereich Ihres Handy-Bildschirms. Hier sehen Sie 4 unterschiedliche Befehle: Login (Verbinden) Add (Hinzufügen) Modify (Ändern) und Delete (Löschen).

9.2.1 Hinzufügen eines DVR

Um sich mit einem Rekorder verbinden zu können, müssen Sie die DVR-Informationen eingeben. Suchen Sie "**Add**" im "Menu" und geben Sie hier die Rekorder IP-Adresse, Port Nummer, Benutzernamen und Passwort ein. Drücken Sie "**Add**" um die Eingaben zu speichern.



9.2.2 Mit dem DVR

Verwenden Sie "LOGIN" verbinden. Wenn Sie

verbinden

um sich mit dem DVR zu mehrere DVR's eingegeben

haben, werden diese nach Ihrem Namen sortiert. Wählen Sie einen davon aus um die Verbindung herzustellen

Eine Bestätigung, dass Ihr Handy Verbindung mit dem Internet aufbaut könnte auftauchen und muss bestätigt werden. Die Kosten für die Datenübertragung können Sie Ihrem Handyvertrag nachlesen.

Es dauert ein Wenig, bis die Verbindung aufgebaut wurde. Dies hängt von der Netzwerkauslastung und der Übermittlungsgeschwindigkeit ab. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Live-Bilder sehen.







PS. Live Bilder werden nicht dargestellt, wenn die Aufnahme am Rekorder deaktiviert wurde.

9.2.3 Die Zugangsdaten eines DVR ändern

Verwenden Sie "Modify" um die Login Informationen eines DVR zu ändern.

Tall		B
Exist	ting Record	
1:adr	nin	
Size/	Available : 999869	10
	Menu	
	1 Login	
	2 Add	
	3 Modify	
	4 Delete	
-		
Exit		Menu



Tatl	ABC	
Edit Data		
IP:		
225.242.1	131.112	
PORT:		
80		
ACCOUNT	T:	
admin		
PASSWO	RD:	

Back	+	OK

9.2.4 Einen DVR aus der Liste löschen

Mit "**Delete**" können Sie einen DVR aus der Liste löschen, wenn dieser nicht weiter benötigt wird. Wählen Sie einen DVR aus der Liste aus und drücken Sie "**Delete**".

Taul	ABC 📖
Existi	ng Record
1:adm	in
2:user	,
SizeA	Menu
	1 Login
	2 Add
	3 Modify
	4 Delete
E×it	Menu

9.3 Live Monitoring / Überwachung

Dieser Abschnitt beschreibt die Live-Ansicht der Kamerabilder über Ihr Mobiltelefon.

9.3.1 Im Bild scrollen

Sie können die Tasten des Telefons verwenden, um in einem größeren Kamerabild hinund herzuscrollen.

Кеу	Action
2	Scroll Up / hoch
4	Scroll Left / links
6	Scroll Right / rechts
8	Scroll Down / runter

9.3.2 Einstellung der Bildqualität

Wählen Sie "Quality" unter "Menu". Hier können Sie zwischen 5 Qualitätsstufen wählen: Low, Normal, Middle, High und Highest.

₽attl		
and the second	Menu	
and the second second	Quality	-
	Single	
Section 1995	🔺 Multi	
	↓ Size	
16 6	🖌 Rotate	
a france	🖌 Alarm	18
133453	T & P SHANNES	1516
Cancel	1	Menu



Ψ.	atl		
s	Quility	Menu	2.3
0	Low	Quality	0:2
0	Normal	Single	0.8
	Middle	Multi	-
0	Hight	Size	0.3
5	Hightest	Rotate	0.2
	Cancel	Alarm	nur file
1	2 3 4 3 0 1 0	a witterst	11516
Cancel Menu			

9.3.3 Kanalanzeige

Wählen Sie "Single" unter "Menu", um alle Kanäle aufzulisten, die verfügbar sind.



PS. Live Bilder werden nicht dargestellt, wenn die Aufnahme am Rekorder deaktiviert wurde.

9.3.4 Bildgröße



Die Bildgröße ist von Telefon zu Telefon unterschiedlich. Daher können Sie über "Size" unter "Menu" zwischen "Original" oder "Fit Screen" die Darstellungsgröße verändern.

Item	Description
Original	Das Bild wird in seiner Originalgröße angezeigt.
Fit Screen	Das Bild wird auf die Bildschirmgröße angepasst.

9.3.5 Bild rotieren



Das Live Bild kann auch um 90 Grad gedreht werden. Wählen Sie hierzu "**Rotate**" unter "Menu".

9.3.6 Alarm



Dieses Programm ermöglicht nicht nur die einfache Live-Überwachung Ihrer Kamerabilder, sondern informiert Sie auch im Alarmfall über Bewegungserkennungen, Sensor-Auslösungen oder Kameraausfälle.

Wählen Sie "Alarm" unter "Menu" um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

ltem	Description
*	Motion detected / Bewegungserkennung
*	Sensor triggered / Sensorauslösung
	Video loss / Videoverlust

9.2 Installation und Bedienung des Windows Mobile Programms

Wir bieten Ihnen zwei Programme für das Windows Mobile Betriebsystem an: Mit JPEG Kompression und H.264 Kompression. Das mit H.264 kann Video- und Audiosignale übertragen.

System Voraussetzungen:

Mobiltelefon: Windows mobile System 5.0 oder höher.

Das Mobiltelefon muss folgendes unterstützen: GPRS / 3G / Wifi... etc.

9.2.1 Installation des Client-Programms

Bitte führen Sie folgende Schritte aus, um das Überwachungsprogramm zu installieren (mobile phone, PDA ...etc).

Schritt 1: Installieren Sie die Datei "Jrviewer.CAB" und "H264Pocket.CAB" auf Ihr Mobiltelefon. Hierzu kopieren Sie die Datei von der CD auf Ihr Handy oder laden sich die Datei über unseren Server über folgende Adresse herunter: http://www.lupus-electronics.de/file/800/.

Schritt 2: Installieren Sie "Jrviewer.CAB" und "H264Pocket.CAB", es werden zwei Verzeichnisse "Jrviewer" und "H264Pocket" erstellt. Es sollte sich nach dem Download automatisch installieren.





9.2.2 Bedienung des PDA-Programms

Nach der Installation der Programme finden Sie diese unter "Jrviewer" und "H264Pocket".

Diese ermöglichen den Live-Zugriff auf Ihren DVR. Drücken Sie "OK" um das

Befehlsmenu aufzurufen; schauen Sie sich folgende Tabelle für weitere Informationen an.

ltem	Function	Description
Add	Add login DVR	Geben Sie Name, IP Addresse, Port, Benutzernamen, und
		Passwort ein und drücken Sie dann " OK "
Login	Logon DVR	Wählen Sie einen DVR aus der Liste und drücken Sie " OK "
		PS. Live Bilder werden nicht dargestellt, wenn die Aufnahme
		am Rekorder deaktiviert wurde.
		Es dauert ein Wenig, bis die Verbindung aufgebaut wurde.
		Dies hängt von der Netzwerkauslastung und der
		Übermittlungsgeschwindigkeit ab
Modify	Modify Login DVR	Wählen Sie einen DVR und drücken Sie "Modify" und dann "OK"
		um zu speichern.
Delete	Delete Login DVR	Wählen Sie einen DVR und drücken Sie "Delete" um den DVR zu
		löschen.

Das Menu des **Jrviewer**



Das Menu des **H264Pocket**



9.2.3 Live Monitoring / Überwachung

Dieser Abschnitt beschreibt die Live-Ansicht der Kamerabilder über Ihr Mobiltelefon. Mit "View" öffnen Sie das Befehlsmenu. Sie können nun den Kanal wählen, Bildgröße ändern, Qulität ändern, die Statusanzeige ein- oder ausschalten, Alarm,Vollbildanzeige....etc

9.2.3.1 jrviewer Bedienung während der Live-Überwachung





Item	Function	Description
Channel 1~16	Display for CH 1~16	Wählen Sie 1-16 um den jeweiligen Kanal anzuzeigen
Screen	Size of image	Original : Originale Bildgröße anzeigen
		Stretch : Auf Vollbild vergößern
		Fit: Passt die Bildgröße an das Display an
Quality	Quality	Ändert die Qualität der Bildübertragung. Je höher die Qualität, desto langsamer die Übermittlung.
Status Bar		Grafische Symbole zeigen den Status des DVR an. Außerdem sehen Sie anhand dieser, ob eine Bewegungserkennnug, ein Sensoralarm oder ein Kameraverlust aufgetreten ist.
	Status Bar	Icon Description
		Motion Detect
		Sensor Trigger
		V-Loss
Alarm	Alarm	Bei einem Ereignis kann Alarm ausgelöst werden. Diese Funktion kann hier aktiviert oder deaktiviert werden.
9.2.3.2 Bedienung während der Live-Überwachung mit H264 Pocket



ltem	Function	Description				
Channel 1~16	Display for CH 1~16	Wählen Sie 1-16 um den jeweiligen Kanal anzuzeigen				
		Grafische Symbole zeigen den Status des DVR an. Außerdem sehen Sie anhand dieser, ob eine Bewegungserkennnug, ein Sensoralarm oder ein Kameraverlust aufgetreten ist.				
	Status Bar	Icon Description				
Status Bar		Motion Detect				
		kan Sensor Trigger				
		V-Loss				
Alarm	Alorm Alorm Bei einem Ereignis kann Alarm ausgelöst werde					
	Aidilli	kann hier aktiviert oder deaktiviert werden.				
Full Screen	Full screen display	Wählen Sie diese Funktion um das Bild im Vollbild	anzuzeigen			

ANHANG

1. Systemvoraussetzungen für die Client-Software

CPU: Intel Pentium 4 oder höher. Betriebssystem: Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server. RAM: 512MB oder höher. Grafikkarte: (Funktion mit Anderen Grafikkarten wird nicht garantiert).

Marke	Chipsatz
3DLabs	Wildcat VP
	Wildcat Realizm
ATI	Radeon R200 (8500-9250)
	Radeon R300 (9500-9800, X300-X600)
	Radeon R420 (X700-X850)
	Radeon R520 (X1300-X1950)
	Radeon R600 (HD 2400-HD 2900)、Radeon R600 (HD 3xxx)
	Radeon R700 (HD 4xxx)
	Radeon R8xx
Intel	Intel GMA 900, 950, 3000, 3100
	Intel GMA X3000
	Intel GMA X3100, X3500
Matrox	
Matrox	
NVIDIA	GeForce 3 series
	GeForce EX series
	GeForce 6 series GeForce 7 series GeForce 8 series GeForce 9 Series
	GeForce 200 Series
	Quadro FX 1700
	GeForce 300 Series
	GT300 Series
S3 Graphics	DeltaChrome
	GammaChrome
	Chrome S2x series
	Chrome 400 Series
SiS	Xabre-Series
	Mirage 2
	Mirage 3、Mirage 3+
	Mirage 4

XGI	Volari V3 series (except V3XT)	D
	Volari V3XT	Ē
	Volari V5 series	C
	Volari V8 series	
	Volari 8300	S
	Volari XP10	

2. Handy Modellunterstützung

Betriebssystem	Systemvoraussetzungen	Marke
Windows Mobile	Ihr Handyprovider muss GPRS oder 3G	HP iPAQ 612C
	unterstützen.	GSmart MS800
	Dee Hendy hen ätigt Windows Mehile 5.0 oder	Dopod 585
	böher	Dopod CHT9100
		Dell X50V
		ASUS
		i-Phone
Symbian	Ihr Handyprovider muss GPRS oder 3G	Nokia N9X
	unterstützen.	Nokia N73
		Sony Ericsson K618i
	Das Handy benotigt GPRS oder 3G und Java cldc	Sony Ericsson K750i
		Sony Ericsson S700
		Sony Ericsson W810i
Blackberry	Ihr Handyprovider muss GPRS oder 3G unterstützen.	Blackberry
Apple	Rufen Sie mit Safari folgende URL auf: http://lhreDVRAdresse.dyndns.org/Mobile.html	IPhone

<Hinweis> Die aufgelisteten Handymodelle wurden getestet und eignen sich für den Zugriff. Dies schließt jedoch nicht aus, dass andere Handy's funktionieren.

3. Kompatible USB-Geräte

Adata C801 2G/ 4G/ 8G Apacer 2G (black) KINGMAX DataTraveler 4G KINGSTON DTI 512M (white) KINGSTON DTI 4G (white) PNY 4G Pqi U230 512M (white) Pqi 8G (white) PRETEC 4G (silver)

74

SanDisk U3 1G (red) Slicon Power 4G Sony 2G/ 4G Sony MicroVault4G (black) Transcend V20 2G Transcend V10 1G/ 4G Transcend V30 16G TOSHIBA 4G (U3)

<Hinweis> Die aufgelisteten Geräte wurden getestet und eignen sich für den Betrieb. Dies schließt jedoch nicht aus, dass andere USB-Geräte funktionieren.

Kapitel 10 Internet Zugriff

Anleitung für den Zugriff auf Kameras oder Rekorder via Internet

Notwendige Voraussetzungen:

- a. Rekorder oder Kamera mit dem Router (z.B. Telekom Speedport) korrekt verbunden
- b. Rekorder oder Kamera bereits über das Netzwerk zugreifbar
- c. Netzwerkadressbezug des Rekorder oder der Kamera via DHCP (nicht manuell)

Möchten Sie über das Internet auf die Live-Bilder und Aufnahmen zugreifen, müssen Sie diesen Zugriff in Ihr Netzwerk zunächst erlauben.

Wenn Sie mit Ihrem PC bereits vor Ort zugreifen können, fehlt nur noch die Einrichtung des Routers.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

I. Öffnen Sie das Router (z.B. Telekom Speedport) Konfigurationsmenü

- II. z.B. Über die Internet-Explorer-Adresse: http://192.168.2.1
- III. Gehen Sie in das Menü Netzwerk
- IV. Suchen Sie das Menü "Portweiterleitung" oder auch "NAT" bei anderen Routern.
- V. Erstellen Sie eine neue Portweiterleitung (TCP/IP, Webserver). Hierzu müssen Sie den Port (Standard 80) sowie die IP-Adresse (oder den automatisch vergebenen Namen) des Rekorders oder der Kamera eingeben. Den Port und die IP-Adresse sehen Sie in den Netzwerkeinstellungen (bzw. Status) der Kamera oder des Rekorders.
- VI. Registrieren Sie sich auf folgender Webseite:

http://www.dyndns.com/

- 1. Klicken Sie auf "Create Account" um sich ein kostenloses Konto einzurichten.
- Gehen Sie dabei wie folgt vor:
 a. Username: Geben Sie einen Benutzernamen an.

<u> </u>	http://www.dyndns.com/						✓ [€]₇	Google	
🚖 🏟 💽 Dyr	nDNS Dynamic DNS, E-Mail De	livery and Other					<u>a</u> -	- 🔊 - 🖶	• 🔂 網頁
DynDNS							DynDNS.c	com > Dynec	:t → DynT
	O Dynl	DNS			User:	Lost F	Pass:	Account	Login
		About	Services	Account	Su	pport	News		
	HAVE DNS Introducing our new	S, WILI	data center	EL	n more	New t Take a to DNS for 3 DNS for 3 MailHo Ensure re	o DynDNS? our and see what v services static and dynamic op Services eliable mail delivery	ie do IP addresses	

- b. E-mail Address: Geben Sie eine Email-Adresse an. Ihnen wird eine Bestätigungsmail zur Freischaltung des Kontos zugesandt.
- c. Password: Geben Sie ein Passwort an.

Create Your DynDNS Account								
Please complete the form to create your free DynDNS /	Account.							
- User Information								
Username:								
E-mail Address:	Instructions to activate your account will be sent to the e-mail address provided.							
Confirm E-mail Address:								
Password:	Your password needs to be more than 5 characters and cannot be the same as your username. Do not choose a password that is a common word, or can otherwise be easily guessed.							
Confirm Password:								
- About You (optional)								
Providing this information will help us to better understa	and our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs. Thanks							
for your help!								

3. Bitte lesen und akzeptieren Sie die AGB's. Haken Sie "I agree to the AUP" und "I will only create one (1) free account", um zu bestätigen, dass die Angaben korrekt sind, die AGB's gelesen wurden und dass Sie ausschlieslich einen kostenlosen Account erstellen werden.



Next Step

After you click "Create Account", we will create your account and send you an e-mail to the address you provided. Please follow the instructions in that e-mail to confirm your account. You will need to confirm your account within 48 hours or we will automatically dele your account. (This helps prevent unwanted robots on our systems)

Create Account

4. Ist das Konto erstellt, sehen Sie folgendes Bestätigungsfenster.







5. Um das Konto zu aktivieren, bestätigen Sie den Link in der erhaltenen Email.

Account Confirmed

The account test has been confirmed. You can now login and start using your account.

Be informed of new services, changes to services, and important system maintenance/status notifications by subscribing to our <u>mailing</u> Once there, you may subscribe to the Announce list by checking the appropriate box and clicking the "Save Settings" button.

- <u>Create a dynamic DNS host with your own domain name</u>
- Create a dynamic DNS host within our domains
- Use our MailHop mail services
- <u>Register a domain name</u>
- 6. Loggen Sie sich nun mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ein.
- 7. Nach dem Login klicken Sie auf "My Service".

🔿 Dyn[DNS		Logged In User: sunm <u>My Services</u> - <u>My Cart</u> - <u>L</u>	
	About Services	Account Support N	ews	
My Account	Account Summary fo			
My Services				
Account Settings	My Services	Billing	Account Settings	
Billing My Cart	View, modify, purchase, and delete your services.	Update your biling information, complete a purchase, and view invoices.	Update your e-mail address, s preferences, and delete your account.	
<u>0 items</u>	My Zones	View Shopping Cart	Change E-mail Address	
0	Add Zone Services	Active Services	Change Password	
Search	My Hosts	Order History	Change Username	
	Add Host Services	Billing Profile and Vouchers	Contact Manager	
Search	Account Upgrades	Renew Services	Mailing Lists	
	MailHop Outbound	Auto Renew Settings	Move Services	
	Network Monitoring	Sync Expirations	Preferences	
	SSL Certificates		Close Account	
	Recursive DNS			

8. Klicken Sie dann auf "Dynamic DNS'.

	About	Services	Account	Support	News				
Serv	vices								
We offer managen monitorin	Ve offer you superior domain name services (DNS), high quality domain Why DynDNS - why you should choose us nanagement, world-class e-mail services, web redirection, and network Technology Overview - a peak behind the curtain nonitoring. All of our services include free technical support by e-mail or Technology Overview - a peak behind the curtain								
phone v reading a	phone where you speak to a highly trained engineer rather than a call center reading a script off of a screen.								
DNS	Services								
				Ę	Recursive DNS Resol	ver ver			
<u>[</u>	Dynamic DN	<u>S</u>	Custom DNS	<u>Recu</u>	rsive DNS	Secondary DNS			
A free with	e DNS service for dynamic IP addr	r those Our d esses. mana	ynamic and static DN gement tool for you own domain.	IS Ensure DNS	resolution for you 5 queries.	r Add reliability to your ow nameservers.			



- 9. Klicken Sie dann "Get Started" um eine neue Dynamic-Host Adresse einzugeben.
- 10. Geben Sie einen Namen an und wählen Sie eine Hostnamen-Endung wie zum Beispiel: meinDVR.homeip.net oder meinserver.dyndns.org
- 11. Im Menü Host-Services sehen Sie dann alle eingerichteten Hostnamen. Insgesamt können Sie 3 kostenlose Adressen erstellen.

About Se	rvices Accou	unt Support	News	
				Add New Hostname - Host Updat
Host Services				
Hostname	Service	<u>Details</u>		Last Updated
ipcam.dnsdojo.org	Host	192.168.3.209	De	ec. 27, 2007 1:22 AM
Hostname:	IPCAM	. dnsdojo.org	*	
Wildcard:	Yes, alias "*.ho	ostname.domain" to same set	ttings.	
Service Type:	 Host with IP ad 	ddress		
	O WebHop Redire	ect		
	🔘 Offline Hostnar	me		
			0	
IP Address:	219.87.138.195	\rightarrow		
	Use auto detected IP add	tress 219.87.138.195.		
	TTL value is 60 seconds.	Edit TTL.		
Mail Routing:	Yes, let me co	nfigure Email routing.		
		Cru	eate Host	>

Aktivieren Sie Ihren frisch erstellen kostenlosen Hostnamen.

		.com					Logged In L My Services - My Ca	lser: akann ert - <u>Log Ou</u>
		About	Services	Account	Support	News		
y Account	Free	e Services	Checkout					
Services	0							
count Settings	Once y	ou nave confirme	ed the contents of y	our cart your servic	es will be instantly	activated.		
ing				Service			Period	Price
:tive Services rder History lling Profile	Dyn mei	amic DNS Hosts inhostname.dynd	s ins.org				-	\$0.00
arch]						Items Sub-Total:	\$0.00
Search						A	ctivate Services >>	er .
							TESTED DAILY	ECURE 24-APR
		@ 1999-7	009 Dynamic Network 9	ionvices Inc Legal Net	Deitere Deliet	0.1.1		

- 12. Kehren Sie nun in das Router-Menü zurück und suchen Sie im Menu Netzwerk einen Punkt namens DDNS oder Dynamisches DNS
- 13. Geben Sie hier nun Ihren Benutzernamen, Passwort und Ihren Hostnamen ein, den Sie bei dyndns.org eingerichtet haben.
- 14. Nun sollte der Rekorder von Außen über Ihre Adresse z.B. http://meinhostname.dyndns.org erreichbar sein.

DEUTSCH

LUPUS-Electronics[®] GmbH

Lise-Meitner-Str.20, D-76829 Landau Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20 E-Mail: info@Lupus-Electronics.de www.Lupus-Electronics.de