

LUPUSNETED Security over IP

LE 200 WLAN

LE 200 Version 1.4

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Haftungsausschluss	3
Wichtige Sicherheitshinweise	5
Sollten Sie Fehler feststellen	6
Bestimmungsgemäßer Einsatz	6
Die ersten Schritte	7
Die Kamera mit Ihrem Router verbinden	7
Verbindung zur Kamera herstellen	12
Das Livebild Hauptfenster	17
Erläuterung der Symbole	17
Split-Screen	
Modus-Wahl	
Spiegeln / Flip	
PT Steuerung / Schwenken / Neigen	
Kamerabewegung, Preset, IR-LED-Licht, Farbanpassung	
Live-Bild an-/ausschalten, Mikrofon & Lautsprecher aktivieren / deaktivieren	20
Standbild, manuelle Aufnahme, Vollbild	20
Schnellzugriff auf die Aufnahmen der SD-Karte	21
Das Einstellungen Menü	22
Assistent	22
Status	25
Einstellungen	27
Netzwerk	
Video	
Alarm	42
Aufnahme	
PTZ	
Firewall	50
System	51
Verbindung mit der Handy APP herstellen	54
Wie binde ich das Bild in meine XT Smarthome Alarmanlage ein?	55
FAQ – Häufig gestellte Fragen:	57
Angaben ohne Gewähr Irrtümer und Änderungen vorbehalten.	

Vielen Dank für den Kauf der LUPUSNET HD 200 Kamera. Bevor Sie die Kamera in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise aufmerksam und sorgfältig durch. Die Beachtung dieser Anleitung ist zwingend notwendig um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an LUPUS-Electronics. LUPUSNET HD 200 Kamera wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut, die geltenden Anforderungen nach europäischen und nationalen Richtlinien werden erfüllt. Konformitätserklärungen erhalten Sie auf Anfrage oder finden Sie zum Download unter www.lupus-electronics.de

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes auch bei Weitergabe an Dritte.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. LUPUS-Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir jederzeit dankbar.





Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen einen elektrischen Schlag auslösen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsinstruktionen in den Benutzerhandbüchern und -unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DÜRFEN SIE DAS GERÄT ZU KEINER ZEIT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

RoHS

Sämtliche von LUPUS-Electronics GmbH bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut "bleifrei" und ohne sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.



Dieses Gerät wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach Teil 15 der FCC Regularien für eine Klasse digitaler Geräte festgestellt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gesundheitsschädlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß dem Benutzerhandbuches installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.

CE

Hiermit erklärt die LUPUS-Electronics GmbH, dass sich das Gerät LUPUNET HD – LE 200 (Art.No. 10200, EAN 4260195433113), in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Konformität:

Die Konformitätserklärung ist zu beziehen unter: LUPUS-Electronics GmbH Otto-Hahn-Str. 12

76829 Landau



Warnung

Bei Schäden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und/ oder Sachschäden, die auf unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen entfällt jeder Garantieanspruch!

Diese LUPUSNET HD Kamera wurde mit einem hochwertigen Gehäuse ausgestattet. Bitte beachten Sie dennoch bei der Verwendung folgende Sicherheitsbestimmungen:

Das Gehäuse der Kamera darf zu keinem Zweck geöffnet werden, eine Öffnung ist für Sie und andere gefährlich und führt zu sofortigem Garantieverlust.

- Schließen Sie die Kamera nur mit der dafür vorgesehenen Stromspannung an. Betreiben Sie die Kamera nur mit dem dafür vorgesehenen Netzteil.
- Die Steckdose muss sich an einem leicht zugänglichen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort im Innenbereich befinden
- Behandeln Sie die Kamera behutsam, starke Vibrationen oder Stöße können die Kamera beschädigen.
- Die Anlage darf keiner direkten Sonneneinstrahlung oder starken Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern unmittelbar ausgesetzt werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Anlage, ein Mindestabstand von 20 cm nach allen Seiten muss eingehalten werden.
- Installieren Sie die Kamera nicht in der N\u00e4he von starken elektrischen Leitungen. Dies k\u00f6nnte die \u00fcbertragungsqualit\u00e4t beeintr\u00e4chtigen. Setzen Sie das Ger\u00e4t keinen unmittelbaren Magnetfeldern aus.
- Installieren Sie die Kamera nicht direkt auf Aluminium oder Eisen ohne den Fuß der Kamera mit einer Gummierung von dem Untergrund zu isolieren. Die Funkübertragung könnte gestört werden.
- Die Kamera darf nicht in feuchten, sehr kalten oder sehr heißen Umgebungen aufgestellt oder installiert werden. Beachten Sie die max. Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.
- Kinder sind von diesem Produkt und anderen damit verbundenen elektrischen Geräten jederzeit fernzuhalten. Die Kamera enthält Kabel, die zu Strangulierungen führen und kleine Teile, die verschluckt werden können. Kabel müssen fachmännisch verlegt werden, so dass Sie nicht geknickt oder anderweitig beschädigt werden können. Montieren Sie die Kamera außer Reichweite von Kindern. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese können für spielende Kinder zu einer Gefahr werden.
- Zur Reinigung der Oberfläche der Kamera verwenden Sie ein halbfeuchtes Tuch und reiben Sie die Oberfläche anschließend trocken. Reinigungsmittel können die Oberfläche der Kamera beschädigen.
- In Deutschland ist es nicht legal Audiosignale seiner Mitmenschen aufzuzeichnen.

Sollten Sie Fehler feststellen

Falls Fehler auftreten sollten, ziehen Sie den Strom der Kamera und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Weitere Benutzung erhöht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Kamera ist für die Gebäudesicherung vorgesehen. Die Kamera ist nur im Innenbereich einsetzbar. Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.



Entsorgungshinweise<u>:</u> Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Dieses Produkt enthält einige Softwareprogramme, die unter die GPL-Lizenz für freie Software fallen.

Dieses Produkt enthält Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/oder Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Den Quellcode dieser Programme senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. Der GPL- und/oder LGPL-Code, der in diesem Produkt verwendet und angeboten wird, steht UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG und unterliegt dem Copyright eines oder mehrerer Autoren. Für weitere Details siehe auch den GPL- und/oder LGPL-Code dieses Produktes und die Nutzungsbestimmungen von GPL und LGPL.

Den kompletten Lizenztext können Sie über http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html einsehen. Eine inoffizielle deutsche Übersetzung finden Sie unter: http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html

Die ersten Schritte

Um die Kamera möglichst schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen zu können, lesen Sie sich bitte die folgenden Seiten genau durch. Wir werden Sie Schritt für Schritt durch die Installation führen.

Die Kamera mit Ihrem Router verbinden

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel mit der Kamera (LAN) und Ihrem Router (LAN). Dies ist auch dann nötig, falls Sie Ihre Kamera später per WLAN betreiben möchten.



Router

Die Anschlüsse werden wie folgt beschrieben:

DC 5V - Stecken Sie hier das mitgelieferte Netzteil an.

- Stecken Sie hier das mitgelieferte LAN-Kabel in die Buchse der Kamera und verbinden es mit Ihrem Router / Netzwerk.

MicroSD – Hier können Sie optional eine MicroSD Karte einsetzen (8GB, 16GB, 32 GB – nicht im Lieferumfang).

ANT – Schrauben Sie hier die mitgelieferte Antenne an.

WPS – Sollte Ihr Router WPS unterstützen, können Sie durch Drücken des WPS Knopfes an der Kamera und am Router die Kamera direkt mit Ihrem WLAN verbinden.

AUDIO OUT – Falls Sie den in der Kamera integrierten Lautsprecher nicht verwenden möchten, können Sie hier einen externen Lautsprecher anschließen.

AUDIO IN - Falls Sie das in der Kamera integrierte Mikrofon nicht verwenden möchten, können Sie hier ein externes Mikrofon anschließen.

Schnell-Installation per mobilem Endgerät (Android / Apple - IOS)

Sofern Sie die LE 200 ausschließlich per mobilem Endgerät (Smartphone / Tablet basierend auf Android / IOS) betreiben möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Ausgangslage: Sie haben bereits die Kamera per Netzwerkkabel / WPS-Funktion erfolgreich mit Ihrem Router verbunden.

Anschließend laden Sie sich die <u>kostenlosen App "LUPUSNET HD-Lite"</u> aus dem entsprechenden App-Store herunter und starten diese.

0	*	\$ 🖸 🗊 1	10:21 📄
Geräte Lis	te		
\cap	目記	認	\bigcirc
			Ð
	=	111	
Video	IPC	Media	Mehr

Sie sollten sich nun in dieser Übersicht befinden.

Nun klicken Sie auf das RR-Code Symbol und scannen den QR-Code Ihrer Kamera, der sich auf dem Boden Kamera befindet.

9	"	\$````	1	10:22
Gerate Info:				
Geräte Namen:				
*Geräte UID:	J3K.	7K5J0	GUDT	VP547
*Benutzerna me:				
Passwort:				
ОК			Abbrec	hen
ρ				\oplus
	Ξ	333	2	•••
Video	ъС	Mec	lia	Mehr

Nach dem erfolgreichen Scannen des QR-Codes kommen Sie nun auf diese Übersicht.

• •	}1	\$\$ 🖸 👔	. 10:22			
Geräte Info	D:					
Geräte Namen:	LE 2	200				
*Geräte UID): J3K	J3K7K5JGUDTVP547				
*Benutzern me:	a adm	nin				
Passwort:						
ОК		Ab	brechen			
ρ			\oplus			
	Ξ	1111				
Video	IPC	Media	Mehr			

Hier können Sie unter "Geräte-Namen" Ihrer Kamera einen Namen zuweisen.

Die Geräte UID entspricht dem gescanntem QR Code.

Als "Benutzername" tragen Sie nur "admin" ein und lassen das Passwort frei.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK".



Nach der Eingabe gelangen Sie automatisch auf wieder in die IPC Übersicht.

Klicken Sie nun auf das angelegte Profile.

Abhängig von Ihrem verwendetem Betriebssystem, erscheint nun folgende Eingabemaske:

Unter Android geben Sie, wie im Bespiel-Bild dargestellt, einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort.

Unter Apple/IOS schieben Sie zunächst die Regler für "Namen ändern" und "Passwort ändern" nach rechts und tätigen dann Ihre Eingabe.

Wichtige Hinweise:

Der neue Benutzername darf nicht "admin" sein.

Die maximale Länge des Benutzernamens ist 20; Unterstützt werden Zahlen, Buchstaben und Symbole: _ - @ \$ *

Die maximale Passwort-Länge ist 12, einschließlich Zahlen, Buchstaben und Symbole ~ ! @ % ^ * () _ + { } : "| <> ? ` - ; ' \ , ./

<u>Android</u>

0) 📧 🗑 🚡 📶 💼 10:23
Ändern Sie Be	nutzernamen und Passwort
Neuer Benutzername:	
Neues Passwort	
Bestätigen:	
ок	Abbrech
- 9	10:23 🖻 👔 🕼 🛤
Neuer Benutzername:	le200
Benutzername: Neues	
Passwort	
Bestätigen:	
ок	Abbrech
qwer	tzuiop
a s d	fghjkl
↑ y ×	c v b n m 🕶
123	Deutsch OK

IPhone / Apple IOS

SIM fehlt 훅		13:46	*
< Video	ano	nymous	ок
Name:	ad	min	
Passwort:			
Name änder	n		
Passwort än	dern		
Neuer Name	:	LE200	
Neues Passw	/.:	••••	
Bestät.:		••••	
Ändern Sie Benutzerna	Passv men	vort und den	
-	≣	نعود	
Video	IPC	Media	Mehr



Nachdem Sie erfolgreich einen neuen Benutzernamen & Passwort vergeben haben, klicken Sie nun unter "IPC" auf das angelegte Profil.

Nun verbindet sich Ihr mobiles Endgerät mit der Kamera.

Wichtige Hinweise:

Diese Schnell-Installation ist ausschließlich für das Betreiben per mobilem Endgerät gedacht.

<u>Eine Portfreischaltung und die Erstellung eines DDNS-</u> <u>Accounts, um die Kamera von unterwegs aus erreichen zu</u> <u>können, entfällt.</u>

Sofern Sie die Kamera in unsere XT1 / XT2-Plus Alarmanlage einbinden möchten, gehen Sie gemäß nachfolgender Anleitung vor (vgl. Verbindung unter Windows / MAC OS)

Verbindung zur Kamera herstellen unter Windows

Legen Sie nun die mitgelieferte CD in Ihr Laufwerk. Ein Autostart Menü öffnet sich. Wählen Sie in diesem den "IP-Finder" aus. Dieser zeigt Ihnen alle LUPUS-Kameras in Ihrem Netzwerk an.

LUPUS IP Finder						
itei Auswahl Hilfe						
Geräteliste				() ()	Geräteinstellunge	
Name LE200	IP Adresse 192.168.0.37	MAC Adresse	Firmware 1.5.2.11	FW A	TD-Addresse	192 168 0 37
					IF Addresse	
					Port	
					Subnetzmaske	255 , 255 , 255 , 0
					Gateway	255 , 255 , 255 , 127
					DNS 1	192 , 168 , 0 , 1
					DNS 2	
					Name	LE200
					Firmwareversion	1.5.2.11
					Se	ende Einstellungen
		search		•		

Hinweis Lupus IP Finder:

Der IP-Finder listet alle mit Ihrem Netzwerk verbundenen Kameras auf. Die Einstellungen der gewählten Kamera können oben rechts verändert werden. Wir empfehlen DHCP (Werkseinstellung).

Per Doppelklick auf die gefundene Kameraadresse öffnet sich automatisch Ihr Standardbrowser (in unserem Beispiel Firefox) und folgendes Fenster wird angezeigt:



Da Sie die Verbindung zur Kamera von diesem PC das erste Mal herstellen, müssen die nötigen Steuerelemente für den Browser installiert werden. Sie finden folgende Meldung im oberen Bereich:



Klicken Sie im rechten Bereich dieser Meldung auf "Erlauben":

		×
2 ☆ 自		
Weiterhin <u>b</u> lockieren	<u>E</u> rlauben	×

Danach wird folgendes Fenster angezeigt. Klicken Sie hier auf "Erlauben und Entscheidung merken"



Hinweis:

Sollten Sie den Internet Explorer verwenden erscheint eine Meldung im unteren Bereich.

Verbindung zur Kamera herstellen unter MAC OSX

Hinweis MAC-/Apple-User:

Da der Lupus IP Finder ausschließlich für Windows konzipiert ist, gibt es zwei Möglichkeiten via MAC die Kamera IP herauszufinden:

- 1) Nachdem Sie die Kamera via LAN-Kabel an Ihren Router angeschlossen haben, begeben Sie sich via Browser auf Ihren Router und öffnen dort die Netzwerk-Übersicht. Hier sollte nun die Kamera gelistet sein.
- 2) Die andere Möglichkeit besteht darin, sich aus dem itunes App Store die kostenlose App "LanScan" herunterzuladen und zu installieren. Die App funktioniert ähnlich, wie der Lupus IP Finder. Es werden sämtliche Geräte gelistet, die sich in Ihrem Netzwerk befinden.

>		Highlights To	p-Hits Kategorien Ei	inkäufe Updates		Qlanscan	. 0)	NSMOOTH &	
	LanScan LanScan is a free any subnet: the la	(d+) simple and efficient cal one, or any public	t IPv4 network scanner tha ic subnet that you configur	it discovers all active de re.	evices on			LanGran	
\odot	Features:				Mahr	R	m	edit Scan from 192	. 168.0.37 to 192.168.0.
	Nous Euplitic	non von Vorsio	0.2.1		Lan your Sca	n Edit Hostname	Clear Results		
	+ Fixed a crash v	hen two successive	scans are quickly launche	d	IP addr	ess I	MAC address	Hostname	Vendor
Installiert *	+ Fixed a crash v	hen filtering results a	and content was updated a	at the same time	192,168.	.0.37 00:6	52:6e:57:10:1f		
manner					Mehr				
-		1		94					
+ 14		Landican		23					
		Laniform (a): Son Her 1833.51 to 15	DIMM Q Incom						
5.31	Constanting of the second seco	Landon (m) Sarker 1933 (1 to 1) m matana 19 gitter Jack	NAMANI G Incore West						
5	€ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Laniform (a): Soor Han Hall Sali In of Fermiore 14 gathering, Lease Call	New Q Incom West The Gas Cace Sectors						
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Laniban (a) Saar Inge Salaki In tu Inge Salaki In tu Inge Salaki (salaki Cari Salaki (salaki (NUM Q. Server Media Tel Gan Caso System Caso System						
	Interprete Interpret Interpret Interpret	Landban Gen Seat New Will All You Management (1) Carl Stranger, Lance Carl (2) Carl (2) Carl (2) Carl (2) Carl (2) Carl	SINAM Characteristics						
	C C C UP and factors Cold and and and and and and and and and an	Landonan (m) Saar New Hall La tu H (m) Saar New Hall La tu H (m) Saar Saar Saar (1997) (m) Saa	NEROM Querrow Manake Elife Gara Cisco Sparses Casas Sparses Casas Sparses Casas Sparses Sparse Sparses Sparse Sparses Sparses Sparses Sparses Sparses Sparses Sparses Sparse Sparses S	-					
	Comparison (1997)	Landous in fraction 1823 (1 to 1 in fraction 1823 (1 to 1 in fraction 1923 (1 to 1 in fraction 1923 (1 to 1) in fraction 192	NUM Constant In Grap Carlo Statem Carlo Stat	-					
	Control Control State State State State State State State State State State State State State	Landoan (a) Ban-tan (3.3.3.1.9.1) (b) Santaria (b) Santaria (c) Sant	NERIAM CLINICS Wate RE Gas Cito Sates Cito S	-		•			
1	Comparison Compar	Lundono Terre Marcine Marcine Marcine Marcine Marcine Marcine Jacobie Marcine Jacobie	NERON Conservation of the second seco	-	enl	•			
X	Comparison of the second	Latitus meneral 2021 to 1 meneral 2021 to 1 meneral m	HERM Question Here Constants Co	-	en1	•			
N	Control C	Lundono Con Des Alla (1 e o d Martine Con	AND	-	en1	tanScan Pro	_		
X	Construction (Construction) Construction (Construction) Construction (Construction) Construction Constructin Construction Constructin Construction Construct	Lankaer (m) Ber Hen (H. 2014) 14 (1 (m) Ber Hen (H. 2014) 14 (1 (m) Ber (m) Ber	Constant	-	en1	CanScan Pro Derrespongramme			
X	Control (Control (Contro) (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (Contro)	Lectors Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Contro	NEXT C LOUGH		en1	LanScan Pro Dienstprogramme	_		
1. Contraction of the second s	Comparison of the second	Landow (m) San two (SLAR) is to many set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the	Sama The Sama Sa	-		2) LanScen Pro Dienstprogramme			
		Lectors (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b	INTERNA INT	-	en1	LanScan Pro Derrelipiogramme	_		
		Landow	IBM C and a second seco	-	en1	2) Zančen Po Denstpopyrame			
		Lucious	NEMATION CONTRACTORS	-	en1	er Tañscen Pro Densbogramme			
		Lution	NEXT C DEC	-	en1	•) ****CarScan Po Derstpogramme			

→ <u>Hinweis: Die App steht in keiner Verbindung zu der Lupus Electronics GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr</u>.

Bitte beachten Sie, dass der nach der IP-Adresse den Port 88 mit einem Doppelpunkt noch im Browser anzuhängen ist

→ Beispiel: 192.168.0.37:88

Hinweis:

Bitte verwenden Sie bei der Erstinstallation den Safari-Browser. Rufen Sie die IP-Adresse der Kamera mit dem Zusatz des Ports <u>**.:88**</u>" (wie oben im Beispiel) auf und bestätigen die Meldung mit dem Klick auf "Vertrauen".

K	Safari	Abl	age B	earbeiter	n Darst	ellung	Verlauf	Lesezeich	en Fenster	Hilfe				(2 1	* (;	· •) •	Do. 10:33	1 9	Ξ
			0.0.0	1.000		ALC: N	15-625	1000	14 A 18 A 19	1 Martine - Martine	IDCom Client		The second	10000		1616		\$ 4	-	
		8			l- 🙆 19	2 168 0 3	7-88				ircam chent								C Re	ender
	00	00	m III	Apple	iCloud F	Facebook	Twitter	Wikipedia	Yahoo News	▼ Beliebt ▼			a fe manager affine			100	1782.E		0	+
									7	Möchten Sie der W In "H264 IPC web j Sie können in den Safar welchen Websites Sie ve Niemals für diese	ebsite "192.10 Ilugin" zu ver -Einstellungen ir trauen, dieses PI Website	58.0.37" v wenden? n Bereich "Si lug-In zu ver Veri	ertrauen, das Plug icherheit" verwalten, rwenden. trauen Späte	g-						
										Username Passwort Stream Sprache	admin Haupt-Stream Deutsch	n +								
									_				Anmelden	-						
	11 - NALES - 11																			
				-	-	¥ (20	9					800		-					

Einrichtung des Zugangs (Wahl des Benutzernamens und Passworts)

Beim ersten Aufruf auf die Kameraoberfläche ist noch kein Benutzer / Passwort vergeben. Klicken Sie auf "Anmelden" und legen Sie dann einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort an.

Passwort	-		
1 0350010	-		
Stream	Haupt-Stream	<u>•</u>	
Sprache	Deutsch	•	

Es folgt die Maske, in der man sich einen neuen Benutzernamen / Passwort einzurichten hat:

Username	admin
Neuer Benutzername	test
Neues Passwort	•••••
Security-Level	
Passwort bestätigen	•••••

Erst anschließend ist es möglich sich in die Kamera einzuloggen.

Hinweise:

- Es ist nicht möglich sich zu diesem Zeitpunkt ein Benutzerkonto mit dem Namen "Admin" anzulegen.
- Die maximale Länge des Benutzernamens sind 20 Zeichen. Unterstützt werden Zahlen, Buchstaben und Symbole wie: _ - @ \$ *
- Die maximale Passwort-Länge sind 12 Zeichen, einschließlich Zahlen, Buchstaben und Symbole wie: ~! @ # % ^ *()_ + { } : "/ <> ?`-;'\,./
- Nachträglich ist es möglich weitere Nutzer unter Einstellungen -> Benutzerkonten anzulegen oder den Namen der bisher erstellten Benutzernamen abzuändern

Das Livebild Hauptfenster

Sofern Sie die benötigten Plugins erfolgreich installiert haben, sollten Sie nun das Live-Bild der Kamera und dieses Menü vor sich haben.



Erläuterung der Symbole

Rechts oben finden Sie die Navigationssymbole:



In diesem Menü befinden Sie sich zur Zeit.



Unter diesem Menüpunkt können Sie sämtliche Einstellungen der Kamera vornehmen.



Hier befindet sich der Schnellzugriff auf die Aufnahmedateien der SD-Karte.

Links neben dem Kamerabild finden Sie folgende Menüpunkte:

Split-Screen



Sofern Sie mehrere Kameras der gleichen Serie – LUPUSNET LE 20x – besitzen, können Sie sich diese über den Split-Screen anzeigen lassen (vgl. Mehrfachbilder).

Modus-Wahl



Sie haben die Auswahl zwischen:

50Hz – diese Frequenz sollte in der Region Europa und China ausgewählt werden, wenn die Kamera im Innenbereich montiert ist.

60 Hz - diese Frequenz sollte in der Region USA und Kanada ausgewählt werden, wenn die Kamera im Innenbereich montiert ist.

Wählen Sie "Outdoor Modus", wenn die Kamera unter natürlichen Lichtbedingungen installiert ist wie z.B. im Außenbereich.

Hinweis:

Die LE 200 ist nicht wetterfest und daher nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Spiegeln / Flip

□ Spiegeln □ Flip

Sollten Sie, bedingt durch eine Installation an einer Decke / Wand, das Bild seitenverkehrt oder auf dem Kopf dargestellt bekommen, können Sie es mit diesen beiden Funktionen regulieren, sodass das Bild original getreu angezeigt wird.



Über die Pfeile können Sie bequem per Mausklick Ihre Kamera steuern. Klicken Sie auf das Viereck in der Mitte, fährt die Kamera automatisch in die zentrale Position.

Kamerabewegung, Preset, IR-LED-Licht, Farbanpassung



Unter "Kamerabewegung" können Sie voreingestellte Routen abfahren lassen (vgl. PTZ -> Automation).

Unter "Preset" können Sie voreingestellte Punkte anfahren lassen und neue Punkte hinzufügen. Fahren Sie dafür eine gewünschte Position an, klicken auf das "+" Symbol und vergeben einen Namen (vgl. PTZ -> Automation).

Unter "IR-LED-Licht" können Sie die IR Ausleuchtung der Kamera verwalten. Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten.

- Auto: Die IR-Ausleuchtung wird automatisch aktiviert wenn es dunkel wird.
- **Manuell:** Sie können die IR-Ausleuchtung manuell "Ein" bzw. "Aus" schalten unabhängig von den Lichtbedingungen.
- Zeitplan: Im Menü Video -> Nachtsicht können Sie einen Zeitplan definieren von wann bis wann die IR-Ausleuchtung aktiviert sein soll.

Unter "Farbanpassung" können Sie sich das Live-Bild mit Schiebereglern nach Ihren Wünschen von 0 (Minimum) bis 100 (Maximum) einstellen.

Zur Auswahl gibt es folgende Optionen: Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe. Umso weiter der Schieberegler nach rechts. Stellen Sie die Kamera wieder auf "Standard" sind alle Werte wieder Auf dem Standardwert 50.

Live-Bild an-/ausschalten, Mikrofon & Lautsprecher aktivieren / deaktivieren

▶ **||** <u></u>¥× **4**×

Mit dem "Play-Button" können Sie die Live-Wiedergabe starten.

Mit dem "Pause-Button" können Sie die Live-Wiedergabe stoppen.

Die Kamera besitzt ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher.

Sie können daher, sofern Sie ein Mikrofon an Ihrem PC haben, bzw. über die App eine Ansage tätigen, die die Kamera über den integrierten Lautsprecher wiedergibt. Umgekehrt können Sie durch das in der Kamera verbaute Mikrofon alle Geräusche in der Kameraumgebung (bis zu 5 Metern) an Ihren PC, Tablet oder Handy übermitteln. Sie müssen lediglich auf das entsprechende Symbol klicken, sodass das "X" verschwindet. Somit ist sogar eine Kommunikation per PC, Tablet oder Handy mit einer in Kameranähe befindlichen Person möglich.

- Der Lautsprecher der Kamera ist aktiviert und es kann mit einem externen Mikrofon, von Ihrem PC aus oder via App per Tablet oder Handy, eine Sprachwiedergabe über den Lautsprecher der Kamera erfolgen.
- Der Lautsprecher der Kamera ist deaktiviert.
- Das integrierte Mikrofon der Kamera ist aktiviert und es wird das Audiosignal, welches die Kamera empfängt (bis zu einer Entfernung von ca. 5 Metern), wiedergegeben.



Das integrierte Mikrofon ist deaktiviert.

Standbild, manuelle Aufnahme, Vollbild



Mit diesem Symbol ermöglicht das Abspeichern eines Schnappschusses (Standbilds).

Über dieses Symbol können Sie eine manuelle Aufnahme tätigen. Es erscheint ein grüner Punkt

unten rechts in der Ecke des Live Bildes und das Icon verändert sich in

Das nochmalige Drücken dieses Buttons stoppt die Aufnahme. Die Videodatei wird standardmäßig auf Ihrer Festplatte unter C:\IPCamRecord abgelegt. Diesen Pfad können Sie unter Einstellungen -> Aufnahme -> Speicherort ändern.

Drücken Sie diesen Button, um das Kamera Live-Bild im Vollbild-Modus anzeigen zu lassen. Mit einem Doppelklick oder der ESC-Taste können Sie den Vollbildmodus wieder beenden.

Schnellzugriff auf die Aufnahmen der SD-Karte

Um eine Aufnahme wiederzugeben, klicken Sie auf dieses Symbol

Danach befinden Sie sich auf folgender Übersichtsseite:



Über die folgenden 3 Punkte können Sie die Datensuche einschränken:



Wählen Sie zunächst das Verzeichnis aus, auf dem Sie die Aufnahmen abgespeichert haben.

Geben Sie an, ob die Aufnahmen eines Tages (Auswahl Kalender) oder eines ganzen Monats aufgelistet werden sollen.

Hier geben Sie den Typ der Aufzeichnung an und klicken Sie dann auf das

Symbol Symbol sum die Aufnahmen entsprechend Ihrer Auswahl zu suchen.

Per Doppelklick lassen sich nun die aufgelisteten Aufnahmen abspielen. Sofern Sie den Haken bei "**Wiedergabe**" setzen, werden alle Suchergebnisse hintereinander abgespielt.

Das Einstellungen Menü

Klicken Sie im Livefenster auf das Symbol



oben rechts um in das Einstellungen-Menü zu gelangen.

Assistent

Assistent	Assistent
Assistent	Assistent - Start-
Status	
Einstellungen	Dieser Assistent führt Sie durch die grundlegenden Einstellungen der Kamera.
Netzwerk	Im Menü links können Sie jederzeit alle Einstellungen ändern.
Video	
Alarm	weiter
Aufnahme	
PTZ	
Firewall	
System	
	-

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme startet zunächst der Einrichtungs-Assistent, über den Sie die grundlegenden Einstellungen Ihrer Kamera vornehmen können:

Name der Kamera

ELECTRO		ve oʻ
Assistent	Assistent	
Assistent	Schritt 1 von 4 - Ka	mera-Name
Status		
nstellungen		LupusCam
etzwerk	Kamera-Name	Die maximale Lange des Geratenamens betragt 20 Zeichen, unterstutzt werden
deo		Buchstaben, Zahlen und Symbole wie ""
arm		zurück weiter
ufnahme		
ντz		
irewali		
system	-	
irewali System		
irewaii System		
arewaii System		
rrewaii System		
irewaii System		
irewaii System		
rrewaii		
rrewaii System		
rrewaii System		
irewan		

Hinweis: Die maximale Länge des Namens beträgt 20 Zeichen. Es werden Buchstaben, Zahlen und Symbole unterstützt.

Zeiteinstellungen:

Assistent		Assistent	
Assistent	Schritt 2 von 4 - Kan	nera-Zeit	
Status	Zeitzone	(GMT +01:00) MEZ: Brüssel, Paris, Berlin, Ror 🔽	
Netzwerk	Mit NTP-Server synchr		
Video	NTP-Server		
Alarm	NTD Server öffnen		
Aufnahme	NTP-Server onnen	time_nist_gov	
РТZ	2017-3	2015-1-7	
Firewall	PC-Zell		
System	Datumsformat	JJJJ/MM/TT	
	Zeitformat	12-Std.	
	DST benutzen 🗹		
	Verbleibende Zeit	60 V Minute	
		zurück weiter	

Hinweis: Wir empfehlen die Synchronisation über einen Internet-Zeitserver (z.B. ntp0.fau.de) und zusätzlich sollten Sie "DST" (Deutsche Sommerzeit) anhaken und "60 Minuten" angeben.

WLAN-Einstellungen:

Assistent			Assistent			
Assistent	Schritt 3 von 4 - WLA	N				
Status	Lists gafundanar	Access Roints	Suchen	SSID		
Einstellungen		Access-Follits	Contract	Verschlüsselung	Keine	
Netzwerk	SSID (Netzwerk-Name)	verschlusselung	Qualitat	Dio maximalo L ä	nao dos Passwor	te cind 63
Video				Zeiskan sineski	- 01:	us sind 03
Alarm				Zeichen, einschi	ieisiich Zahieh, Bu	Ichstaben
Aufnahme				und Symbole ~ ! (2)#%^*()_+{	}:" <>?
PTZ	_				-;'./	
Firewall						
System						
	-					
			zurück weiter			

Klicken Sie auf "Suchen", um alle erkannten WLAN-Netze aufzulisten.

Wählen Sie danach Ihr Netzwerk per Mausklick aus und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Die Kamera ist nun mit Ihrem WLAN verbunden. (vgl. Netzwerk->WLAN)

Wenn Sie jetzt das Netzwerkkabel ziehen, wird nach spätestens 60 Sekunden die Kamera vom IP-Finder **mit einer anderen IP-Adresse** angezeigt.

IP-Adresse

Die Kamera steht standardmäßig auf DHCP (die IP-Adresse wird direkt vom Router vergeben).

Sollten Sie eine feste IP-Adresse vergeben wollen, stellen Sie sicher, dass der Gateway / DNS-Server auch mit den Angaben Ihres Routers übereinstimmt (vgl. Netzwerk->IP Adresse)!

		Assistent	
Assistent	Schritt 4 von 4 - IP-Adı	resse	
Status	IP über DHCP beziehen 🗌		
Einstellungen	IP-Addresse	192.168.200.101	
Video	Subnet-Mask	255.255.0.0	
Alarm	Gateway	192.168.178.1	
Aufnahme	Primärer DNS-Server	192.168.178.1	
PTZ	Sekundärer DNS-Server	192 168 178 1	
Firewall		102.100.110.1	
System		zunick Fartin	
		Zuluck	

Hinweis: Wir empfehlen DHCP.

Status

Im Menü Status finden Sie alle wichtigen aktuellen Statusinformationen sowie die Liste vergangener Ereignisse (Logbuch).

Geräteinformationen

Unter Geräteinformation finden Sie z.B. die Firmware- /System- /Plug-In-Version Ihrer Kamera.

Assistent		Geräteinformation	
Status			neu laden
Geräteinformation	Bezeichnung	FC2403P	~
Gerätestatus	Kamora Nama	Luna Cam	
Aktive Nutzer	Kamera-Name	Lupuscam	
Log	Kamera-ID	00626E529724	
Einstellungen	Datum & Zeit	2015/01/07 10:00:39	
Netzwerk	System Version	1.5.2.11	
Video	Firmware Version	2.21.1.128_p1	
Alarm	Plug-In Version	3004	
Aufnahme			
PTZ			
Firewall			
System			

Gerätestatus

Unter Gerätestatus finden Sie eine Kurzübersicht über folgende Einstellungen:

Assistent	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Gerätestatus	
Status			neu laden
Geräteinformation	Alarm Status	dealthviert	
Gerätestatus		activity of the second s	
Aktive Nutzer	Aufzeichnungsstatus	Keine Aufnahme	
Log	Status SD-Karte	SD Karte erkannt	
Einstellungen	Freier Speicher (SD-Card)	3.5GB	
Netzwerk	Belegter SD-Speicher	3.7GB	
Video	NTP-Status	inaktiv	
Alarm	DDNS Status	inaltiv	
Aufnahme	DDNG-Olalus	Indicuty	
PTZ	UPnP-Status	deaktiviert	
Firewall	WLAN-Status	Nicht verbunden	
System	IR LED-Status	Aus	

Aktive Nutzer

Unter aktive Nutzer, finden Sie eine Auflistung der aktiven Verbindungen zur Kamera.

ASSISTERIT		Aktive Nutzer	
Status			neu laden
Geräteinformation	Username	IP Addrosso	
Gerätestatus	Oscinanc	ii -nuuresse	
Aktive Nutzer	admin	62.225.106.234	
Log			
Einstellungen			
Netzwerk			
Video			
Alarm			
Aufnahme			
PTZ			
Firewall			
Firewall System	*		
Firewall System			
Firewall System			
Firewall System			
Firewall			
Firewall			
Firewall			

Log

Unter Log finden Sie eine Übersicht der kompletten Systemereignisse

neu laden

Kamera-Name

Sollten Sie nachträglich den Kameranamen ändern wollen, können Sie dies unter diesem Menüpunkt vornehmen.

Assistent	P	Kamera-Name
Status		Speichern neu laden
Einstellungen		LunusCam
Kamera-Name	Kamera-Name	Die maximale Länge des Gerätenamens beträgt 20 Zeichen unterstützt werden
Kamera-Zeit		Buchstaban, Zahlan und Sumbelo vio "
Benutzerkonten		Buchstaben, Zanien und Symbole wie
Menhachbilder		
Netzwerk		
Video		
Alarm		
Aufnahme		
PIZ		
Firewall		
P1Z Firewall System		
PTZ Firewall System		
PIZ Firewall System		
PIZ Firewall System		
PIZ Firewall System		
PTZ Firewall System		
PIZ Firewall System		

Kamera-Zeit

Unter Kamera-Zeit können Sie ebenfalls nachträglich Datum und Uhrzeit einstellen.

Assistent		Kamera-Zeit
Status		Speichern neu laden
Einstellungen	Zeitzone	(GMT +01:00) MEZ: Brüssel, Paris, Berlin, Ror
Kamera-Name Kamera-Zeit	Mit NTP Server synchr	
Benutzerkonten	NTD Capital	
Mehrfachbilder	NTP-Server	
Netzwerk	NTP-Server öffnen	time_nist_gov
Video		2015-1-7
Alarm	PC-Zelt.	
Aufnahme	Datumaformat	
PTZ	Datumsionnat	
Firewall	Zeitformat	12-Std.
System	DST benutzen	
	Verbleibende Zeit	60 💙 Minute

Benutzerkonten

Im Menü "Benutzerkonten" können Sie insgesamt acht Benutzer anlegen. Zur Auswahl stehen Ihnen drei unterschiedliche Berechtigungen:

Administrator: Hat die volle Kontrolle über die Kamera, sowie sämtliche Einstellungen.

<u>Operator</u>: Kann das Kamerabild steuern über die PT Steuerung (Schwenken / Neigen), Standbilder abspeichern und über den Play / Pause Button das Videobild an- / ausstellen.

<u>Gast-Login</u>: Der Gast kann nur das Livebild sehen, das Bild ein- / ausstellen über den Play /Pause, sowie ein Standbild abspeichern. Er kann die Kamera nicht steuern.

Assistent	-		Benutzerk	conten	
Status	-				neu laden
Einstellungen	Nr	Username	Berechtigung	Username	
Kamera-Name	1	admin	Administrator	Perochtigung	Gast Login
Kamera-Zeit	-	aumin	Administrator	berechtigung	
Benutzerkonten	2	ор	Operator	1	Benutzernamen ändern
Mehrfachbilder	3			[Passwort ändern
Vetzwerk	4				
/ideo	5				
Alarm					
Aufnahme	6				
νīΖ	7				
Firewall	8				
System					
	Die maximale Die maximale	e Länge des Benutzernan e Passwort-Länge ist 12,	mens ist 20; Unterstützt werder einschließlich Zahlen, Buchsta	n Zahlen, Buchstaben um ben und Symbole ~ I @ :	d Symbole: @ \$ * # % ^ * () _+ {}: " <> ? ` - ; ' .

Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie mit der Maus auf eine freie Zeile. Anschließend geben Sie rechts den neuen Benutzernamen, sowie das neue Passwort und die Passwortbestätigung ein. Das dargestellte Security-Level zeigt Ihnen an, wie sicher Ihr gewähltes Passwort ist. Zum Abschluss des Vorgangs drücken Sie auf "Hinzuf.".

Wenn Sie den Benutzernamen eines bereits vorhandenen Benutzers ändern möchten, klicken Sie auf diesen und setzen den Haken "Benutzername ändern". Unter "Username" wird der Punkt "Neuer Benutzername" erscheinen. Hier können Ihren gewünschten Benutzernamen eintragen und auf "Ändern" klicken".

Analog zur Änderung des Benutzernamens können Sie auch das bereits bestehende Passwort ändern. Hier wird zuerst nach dem vorhandenem Passwort und danach nach dem neuen Passwort und der Bestätigung gefragt.

Mehrfachbilder

Assistent		Mehrfachbilder	
Status			
Einstellungen		FC5411P(192.168.0.114)	
Kamera-Name			
Kamera-Zeit	Kameras über LAN.		
Benutzerkonten			neu laden
Mehrfachbilder	1. Kamera	Diese Kamera	
Netzwerk	2. Kamera	Keine	
Video	3. Kamera	Keine	
Alarm	4. Kamera	Keine	
PT7	5 Kamera	Keine	
Firewall	6 Kamera	Keine	
System	7 Kamera	Keine	
	. Kamera	Koine	
	o. Kamera	Keine	
	9. Kamera	Keine	
	Hinweis: Wenn Sie auf di	e Kamera über das Internet zugreifen wollen, müssen S	ie hier eine DDNS Adresse angeben.
	Bsp.: http://name.pw@ka	mera.lupus-ddns.de:10100	
	Die maximale Länge des	Gerätenamens hetränt 20 Zeichen, unterstützt werden I	Buchstaben, Zahlen und Symbole wie "-

Sollten Sie mehr als eine LUPUSNET – LE 200/ 201 / 202 / 203 betreiben, können Sie hier bis zu neun Kameras dieser Typen einbinden und sich in der Live-Übersicht anzeigen lassen.

Alle erkannten Kameras finden Sie in der Übersicht. Zum Hinzufügen klicken Sie auf die nicht ausgegraute Kamera. Es werden automatisch alle Felder ausgefüllt. Ggf. müssen Sie den Benutzername / Passwort angleichen

Assistent	Mehrfachbilder-		
Status			-
Einstellungen		EC5411P(192168.0.114)	
Kamera-Name		LupusCam(192.168.0.126)	
Kamera-Zeit	Kameras über LAN.		
Benutzerkonten			neu laden
Mehrfachbilder	1. Kamera	Diese Kamera	
Netzwerk	2 Kamera	EC5411P(192 168 0 114)	
Video	Densishaan		
Alarm	Dezeicrinung	H264	
Aufnahme	Kamera-Name	FC5411P	
PTZ	Host	192.168.0.114	
Firewall	HTTP-Port	88	
System	Media-Port	88	-
	Username	admin	
	Passwort	••••	
		Löschen	
	<u>3. Kamera</u>	Keine	

Netzwerk

Im Menü Netzwerk können Sie alle Einstellungen und Funktionen wie E-Mailversand oder FTP-Upload einstellen.

IP-Adresse

Unter dem Menüpunkt "IP-Adresse" können Sie die IP-Einstellungen der Kamera verwalten. Im Auslieferungszustand steht die Kamera auf DHCP – die IP Adresse wird so automatisch vom Router bezogen. Sie können auch eine feste IP Adresse vergeben, sofern Sie dies wollen. Stellen Sie aber bitte sicher, dass der Gateway und der DNS Server mit den Daten Ihres Routers übereinstimmen, sonst kann es u.a. zu Problemen bei dem E-Mail Versand kommen.

Assistent		IP-Adresse	
Status			Speichern neu laden
Einstellungen	IP über DHCP beziehen		
Netzwerk	IP-Addresse	192 168 200 101	
IP-Adresse	Subnet-Mask	255 255 0 0	
PPPoE	Gateway	192 168 178 1	
DDNS	Primärer DNS-Server	192 168 178 1	
UPnP	Colcuptions DNC Conver	132.100.170.1	
Port	Sekulidalel DNS-Server	192.168.178.1	
E-Mail			
FTP Server			
P2P			
Video			
Alarm			
Aufnahme			
PTZ			
Firewall			
System			

WLAN

Um die Kamera mit Ihrem WLAN zu verbinden, klicken Sie zunächst auf "Suchen". Hiernach werden alle verfügbaren WLAN-Netzwerke gelistet.

Wählen Sie nun Ihr persönliches Netzwerk aus und geben in der Zeile "Passwort" Ihr Router-WLAN-Passwort ein und klicken anschließend auf "Speichern".

Zur Überprüfung, ob die Kamera jetzt erfolgreich mit Ihrem Router per WLAN verbunden ist, trennen Sie nun das Netzwerkkabel der Kamera und starten Sie den "Lupus-IP-Finder", da Ihre Kamera einen neue IP-Adresse zugewiesen bekommen hat, sofern Sie die Kamera auf DHCP gesetzt haben. Falls Sie eine feste IP Adresse vergeben haben sollten, ändert sich diese nicht.

Hinweis: Bis die Kamera nach dem Ziehen des LAN-Kabels gefunden wird, können bis zu 60 Sekunden vergehen.

Assistent	WLAN			
Status				Speichern neu laden
Einstellungen				
Netzwerk	Liste gefundener	Access-Points	Suchen	
IP-Adresse	SSID (Netzwerk-Name)	Verschlüsselung	Qualität	Verschlüsselung WPA/WPA2
WLAN	LUPUS-HQ	WPA/WPA2	.atl	Passwort
PPPoE	Seiten: 1			Die maximale Länge des Passworts sind 63
DDNS				Zeichen, einschließlich Zahlen, Buchstaber
UPnP				und Symbole ~ ! @ # % ^ * () + { } : " < >
Port				· · · · · /
E-Mail				1009 A 9 (408)
FTP Server				
P2P				
Video				
Alarm				
Aufnahme				

PPPoE

Auf dieser können Sie die Point-to-Point-Protocol over Ethernet Einstellungen vornehmen.

Assistent	1	PPPoE
Status		Speichern neu laden
Einstellungen	PPPoE aktivieren	
Netzwerk		
IP-Adresse		
WLAN	PPPoE-Konto	
PPPoE		
DDNS		
UPnP	PPPoE-Passwort	
Port		
E-Mail		
FTP Server		
P2P		
Video		
Alarm		
Aufnahme		
PTZ		
Firewall		
System		

Hinweis: Diese Funktion wird nur benötigt, wenn sich die Kamera selbst ins Internet einwählen soll. Normalerweise macht dies Ihr Router.

DDNS

Unter dem Menüpunkt DDNS können Sie einen DDNS Account hinterlegen, damit Sie Ihre Kamera auch von unterwegs immer im Blick haben. Neben den großen Anbietern DynDns.com & no-ip.com bietet auch Lupus Electronics einen <u>kostenlosen</u> DDNS-Dienst an.

Um sich einen DDNS-Account bei Lupus Electronics einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie zunächst auf unsere Internetseite <u>http://www.lupus-electronics.de/</u> und erstellen Sie sich einen Account unter "Mein Konto".



Nach erfolgreicher Aktivierung und Login finden Sie nun den Punkt "Lupus DDNS" unter "Mein Konto". Klicken Sie auf "Lupus DDNS". Sie werden nun auf die Seite <u>http://my.lupus-ddns.de</u> weitergeleitet.

Persönliche In	formationen	
Mein Konto	 » Meine Kontoinformationen anzeigen oder ändern » Adressbucheinträge anzeigen oder ändern » Mein Passwort ändern 	
- Meine Bestellur	ngen	
W	» Meine bisherigen Bestellungen anzeigen	
- E-Mail Benachri	ichtigungen	
\bigcirc	 » Newsletter abonnieren oder abbestellen. » Meine Produktbenachrichtigungen anzeigen oder ändern. » Benachrichtigungen für Produktbewertungen ändern. 	
Lupus DDNS	> Lupus-DDNS in neuem Fenster öffnen	

Hier müssen Sie sich erneut registrieren. Es ist wichtig, dass Sie dieselbe E-Mail Adresse zur Registration nutzen.

🕉 my.lupus-ddns.de/regist	er.php		
Home Anmelden	Bitte verwenden	Sie selbe E-Mail Adresse wie in Ihrem Kundenkonto im Online-Shop auf <u>www.lupus-ele</u>	ectronics.de
Registrieren Passwort vergessen	Benutzername:	FreiWählbar	
Aktivierungs E-Mail erneut senden	Passwort:		
	Bestätigen:		
	E-Mail:	IhreE-MailAdresse	
	Captcha Code:	33eb0	
	Hier eintragen:	;aptchaCode eintragen	
	Registrieren		

Nach erfolgreicher Registrierung & Aktivierung können Sie sich nun unter "DNS" einen Hostname anlegen.

Home	Aktive DNS-Adressen:	
DNS DDNS Updater	Host IPv4 IPv6 Aktion	
Einstellungen Abmelden	Neue DNS-Adresse hinzufü	igen:
Abmelden	IhrHostn .lupus-ddns.de	Hinzufügen

Hinweis: Um mit diesem Hostnamen über das Internet auf die Kamera zugreifen zu können, müssen Sie noch in Ihrer Router-Konfigurationsseite eine Port-Weiterleitung (NAT) erstellen. In diesem Menü können Sie einen frei wählbaren "Öffentlichen Port" (z.B. 10000) angeben, die IP-Adresse der Kamera (z.B. 192.168.178.20) sowie den "Internen Port" der Kamera (z.B. 88).

DDNS

Nach erfolgreicher Einrichtung des DDNS Accounts, können Sie nun die Daten in der Kamera hinterlegen.

Maalatent		DDNS
Status		Speichern neu laden
Einstellungen	DDNS aktivieren 🔽	
Netzwerk	DDNS-Server	
IP-Adresse	Hostname	
WLAN	riodulatic	
PPPOE		Ihr DDNS Konto X
LIPPE	DDNS-Benutzemame	Die maximale Lange des Benutzernamens sind 20; Unterstutzt werden Zahlen, Buchstabe
Port		und Symbole: @ \$ *
E-Mail		•••••
ETP Server	DDNS-Passwort	Das Passwort darf maximal 12 Zeichen enthalten, die Zeichen "& =" werden nicht unterstüt
P2P		~!@#\$%^*()_+{}:" <>?`-;'./
Video		
Alarm	-	
Aufnahme		
PTZ		
Firewall		
Contraction of the second s		
System		

UPnP

Sofern Ihr Router über die UPnP-Funktion verfügt und aktiviert ist, können Sie in der Kamera ebenfalls diese Funktion aktivieren. Hier wird die Portweiterleitung automatisch erstellt.

rs tellungen werk			Speichern	neu laden
tellungen werk				
werk	LIPhP aktivieren	Naia	1991	
	or in anaveren	Inem		
dresse				
N				
θE				
S				
p				
ail				
Server				
D /				
ñ				
ahme				
vall				
em				

Port

In diesem Menüpunkt können Sie die verschiedenen Ports der Kamera einstellen.

HTTP-Port: Unverschlüsselter Port der Kamera.

HTTPS-Port: Verschlüsselter SSL Port.

ONVIF-Port: Sofern Sie einen Rekorder unserer LUPUSTEC Serie (z.B. LE 914 / LE 918 / LE 926) verwenden, bzw. eine Synology-NAS-Station oder einen Fremdhersteller Rekorder, der über ONVIF-Einbindung verfügt, können Sie die Kamera über diesen Port mit dem entsprechendem Aufnahmegerät verbinden.

		Port	
Status			Speichern neu laden
Einstellungen	HTTP-Port	00	
Netzwerk	in the one	00	
IP-Adresse	HTTPS-Port	443	
WLAN	ONVIF-Port	888	
PPPoE			
DDNS			
UPnP			
Port			
E-Mail			
FTP Server			
P2P			
Video			
Alarm			
Aufnahme			
PTZ			
Eirowall			
System			

Hinweis: Wir empfehlen die Standardports nicht zu verändern.

E-Mail

Unter "E-Mail" können Sie Ihre E-Mail Adresse hinterlegen, um sich im Fall einer erkannten Bewegung eine E-Mail samt Anhang (vgl. Alarm->Bewegungserkennung) schicken zu lassen.

SMTP Server: Tragen Sie hier den SMTP-Server Ihres E-Mail Anbieters ein.

Beispiele:

GMail -> "smtp.gmail.com", Yahoo -> "smtp.mail.yahoo.com", T-Online -> "securesmtp.t-online.de", Hotmail -> "smtp.live.com"

SMTP-Port: Je nach Anbieter müssen Sie Port 465 (TLS / SSL) oder 587 (STARTTLS) eingeben. Dazu wählen Sie bitte im unteren Drop-Down-Menü die entsprechende Verschlüsselung aus.

Hinweis: Sollten Sie die Daten Ihres E-Mail-Anbieters nicht kennen, hilft eine Suche über Google wie zum Beispiel "smtp yahoo einrichten".

Die von 1&1 gehosteten Anbieter gmx.net, web.de und 1&1 selbst, können keine Anhänge verschicken.

Daher empfehlen wir Ihnen einen der, unter "Beispiele" genannten Anbieter.

<u>Sofern Sie T-Online verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie das E-Mail Passwort verwenden -></u> Kundencenter -> E-Mail-Passwort einrichten via www.t-online.de.

ssistent	E-Mail	
atus		Speichern neu laden
nstellungen		
etzwerk	Aktivieren M	
-Adresse	SMTP Server	SMTP Sever Ihres E-Mail Anbieters
LAN		SMTP-Server-Adresse. Unterstützt Buchstaben, Zahlen und "@
PPoE	SMTP Port	587
DNS		Keine
PnP	Transport Layer Security	G-Mail unterstützt nur TLS auf Port 465 und STARTTLS auf Port 587 oder 25. Hotmail
ort		unterstützt nur STARTTLS auf Port 587 oder 25.
Mail	Login benötigt	
P Server		Ibra E-Mail Adrosso
2P	SMTD Reputzermane	Die maximale Länge des Beputzernamens ist 63: Unterstützt werden Zahlen
leo	Sivi I P-Denuizerinane	Die maximale Lange des Dendizemaniens ist 00, Onterstützt werden zamen,
ann		Buchstaben und Symbole @ 5
fnahme	SMTP-Passwort	
Z		Die maximale Länge des Passworts ist 16, unterstützt nicht die Zeichen "& ="
ewall	E Mail Abcondor	Ihre E-Mail Adresse Test
stem	E-Mail-Absender	
	-	Ihre E-Mail Adresse
	Easter English	Die meningen bei beine des Enseferenze beträch (2). Unterstütet werden Zehlen

FTP

Sofern Sie einen FTP haben, können Sie diesen auch als Speichermedium benutzen.

Assistent		FTP Server
Status		Speichern neu laden
Einstellungen		
Netzwerk		
IP-Adresse	FTP-Server	Beispiel: np://192.168.1.103/dir
WLAN		Die maximale Länge der Adresse ist 127, unterstützt nicht die Zeichen "& ="
PPPoE	Port	21
DDNS	FTP Mode	PASV
UPnP		
Port	Lisemame	L Die maximale Länge des Benutzernamens ist 63. Unterstützung von Zahlen. Buchstaben
E-Mail	oodinamo	und Sumbola @ \$* #I
FTP Server		
P2P		
Video	Passwort	Die maximale Länge des Passworts sind 63 Zeichen, einschließlich Zahlen, Buchstaben und
Alarm	-	Symbole ~! @ # \$ % ^ * () _ + { } : " <> ? ` - ; ' \ , . /
Aufnahme	Test	
PTZ	-	
Firewall		
System		

P2P

Via P2P können Sie sich mit einem mobilem Endgerät direkt mit der Kamera verbinden -> vgl. Seite 8.

ssistent		P2P		
Status			Speichern	neu laden
instellungen		E7MT8EC6M6ED IC6MUDV1		
letzwerk		LTMT02C0M3ER3G0M0RTT		
P-Adresse	P2P aktivieren 🖄	-		
WLAN	P2P-Port	59966		
PPOE				
DDNS				
JPnP				
Port				
E-Mail				
FTP Server				
p2p				
/ideo				
larm				
Aufnahme				
чz				
irewall				
System				

Video

Qualität

Unter dem Menüpunkt "Qualität" können Sie sowohl den "Hauptstream", als auch den "Substream", und deren Unterkategorien – "Maximal", "Mittel", "Niedrig", bzw. einen "Benutzerdefiniertes" Profil hinterlegen.

Assistent	Qualität			
Status			Speichern	neu laden
Einstellungen	Haunt-Stream-Finstellungen	,		
Netzwerk	Verbesserte Nachtsicht 🔽	I		
Video				
Qualität	Quantat	Maximai		
Bildschirmmenü	Autiosung	720P		
Maskierung	Bitrate	2M	•	
Schnappschuss	Einzelbilder/sec.	30	•	
Nachtsicht	Keyframe-Abstand	30		
Alarm	Variable Bitrate	Ja		
Aufnahme	Sub-Stream-Video-Einstellu	ngen		
PTZ	Qualität	Maximal		
Firewall	Auflösung	720P	_	
System	Bitrate	512K	-	
	Finzelbilder/sec	10		
	Keyframe_Abstand	20		
	Keyname-Abstand	30		
	Kompression	MJPEG	<u> </u>	

Hinweis: Sofern Sie die neuste Firmware auf Ihrer Kamera installiert haben, können Sie den Sub-Stream auf die Kompression "MJPEG" bequem per Drop'n'Down Menü umstellen. Dies ist wichtig, um den Live-Stream in der XT1 / XT2 wiedergeben zu können.

OSD

Geben Sie in diesem Menüpunkt an, ob Sie in der Live-Ansicht und in den Aufnahmen die Uhrzeit und den Kameranamen eingeblendet haben möchten.



Maskierung

In diesem Menü können Sie bis zu vier Bereiche des Bildes ausblenden lassen, sodass diese Bereiche weder aufgezeichnet werden, noch im Live-Bild zu sehen sind (Privatzonenmaskierung).



Wählen Sie zunächst im Drop Down Menü "Ja" aus und danach auf "Bereich definieren". Jetzt können Sie mit der linken Maustaste bis zu vier Bereiche ziehen. Haben Sie die gewünschten Bereiche markiert, klicken Sie auf "OK" und anschließend auf "Speichern".



Im Live-Bild und in der Aufzeichnung wird nun der markierte Bereich ausgeschwärzt.



Schnappschuss

In diesem Menü können Sie einen Zeitplan erstellen, nach dem ein Schnappschuss getätigt wird und auf einem FTP-Server oder auf der SD-Karte abgespeichert werden kann.

Assistent				 		-	Schr	napps	sch	uss	ő.			 		
Status											(Speic	hern	neu	aden	
Einstellungen	Qualit	ät		M	ttol	_										
Netzwerk				[mil	llei											
/ideo	Bilder	speicnei	n aut	FT	Р						~					
Qualität	Zeitplan	aktivierer														
Bildschirmmenü	Aufnal															
Maskierung																
Schnappschuss						07		10 11		13 10		16 17				
Nachtsicht	alle			4 00												
Alarm	Di No															
Aufnahme	Mi															
יזב	Do															
irewall	Fr															
System	Sa															
	So															

Nachtsicht

In diesem Menü können Sie manuell festlegen, zu welcher Uhrzeit die IR-Strahler der Kamera aktiviert werden sollen.

Assistent		Nachtsicht	
Status			Speichern neu laden
Einstellungen	IR-I ED Zeitnlan		
Netzwerk			
Video	Ausschaltzeit hinzufügen		
Qualität		Hinzut.	
Bildschirmmenü			
Maskierung			
Schnappschuss			
Nachtsicht			
Alarm			
Aufnahme			
PTZ			
Firewall			
System			

Bewegungserkennung

Assistent								Be	We	egu	ins	erk	ke	nnı	Ing								_
Status																	Speic	hern		<u> </u>	neu la	aden	
Einstellungen	Aktiviert																						
Netzwerk	Sensi	oilität				Ho	ch									I							
Video	Ninch															5							
Alarm	Nacn-	Alarm-Pa	use			105	6	_						_	×	1							
Bewegunserkennung						Sign	altön	ie 🗹				PC	C-So	und 🗹]								
Aufnahme						E-Ma	ail se	nden															
PTZ						Stan	dbild	aufn	ehme	en 🗆				AI	arm-Z	eitinte	ervall	2s 🗸					
Firewall	Aktion	ausführe	en:			Bitte	stell	en Si	e der	Cap	ture-Si	heich	ieror	tein									
System																							
						Auth	anm	e 💌															
						Bitte	stell	en Si	e den	Vide	o-Spe	icher	pfac	lein									
						Bev	wegu	ngsbe	reich														
									(e z	eitplan												
	alle	00 0	1 03	2 03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	4 1	5 16	5 17	18	19	20	21	22	23
	Mo																				٠		
	Di																						
	Mi																						
	Do																						
	-																						

In diesem Menüpunkt können Sie die Bewegungserkennung definieren und Einstellungen tätigen, die im Falle einer erkannten Bewegung ausgeführt werden sollen.

Setzen Sie zunächst den Haken bei "Aktiviert".

Definieren Sie eine "**Sensibilität**" (Hoch – sehr niedrig). Je höher die Sensibilität desto eher lösen auch kleine Bewegungen einen Alarm aus.

Die "**Nach-Alarm-Pausen**"-Dauer gibt an, ab wieviel Sekunden die nächste Bewegung erkannt werden kann.

Sofern die Kamera einen Signalton bei einer erkannten Bewegung abgeben soll, setzen Sie den Haken bei "Signaltöne".

Möchten Sie auch einen Signalton am PC erhalten, sofern Sie das Kamera-Live-Bild im Browser geöffnet haben, setzen Sie den Haken bei "**PC-Sound**".

Des Weiteren kann die Kamera Ihnen im Falle einer erkannten Bewegung eine E-Mail schicken, welche als Anhang drei Bilder enthält. Um diese Funktion zu aktivieren, setzen Sie den Haken "**E-Mail senden**" und stellen Sie sicher, dass Sie die E-Mail Adresse unter "Netzwerk" korrekt eingerichtet haben.

Wenn Sie bei einer Bewegungserkennung auch die Aufzeichnung auf dem angegebenen Videopfad starten möchten, setzen Sie einen Haken bei "**Aufnahme**".

Im unteren Teil des Menüpunkts können Sie einen "**Zeitplan"** erstellen, nachdem sich die Bewegungserkennung richtet. Möchten Sie, dass rund um die Uhr die Bewegungserkennung aktiviert ist, klicken Sie auf "**alle**". Nun sind alle Kästchen orange. Sie können natürlich auch bestimmt Zeitpunkte per Mausklick deaktivieren, sodass die Kästchen ausgegraut werden. Für diese Zeit ist die Bewegungserkennung nicht aktiv.

Bewegungsbereich

Den Bewegungsbereich stellen Sie ein, in dem Sie das Symbol Bewegur sehen Sie dann folgende Maske:

 Image: Constraint of the constr

Sie können nun die gewünschten Bewegungsbereiche per Mausklick markieren, bei denen eine Aufnahme ausgelöst werden soll. Klicken Sie anschließend auf "OK" und "Speichern", um die Einstellungen zu übernehmen.

Bewegungsbereich

klicken. Hiernach

Speicherort

Wählen Sie hier das Speichermedium aus, auf dem, im Falle einer Bewegungserkennung, die Aufnahme abspeichert werden soll.



Als "Aufnahmeort" können Sie zwischen SD-Karte und FTP wählen.

Zusätzlich können Sie auch noch unter "Speicherort" einen Pfad auf Ihrem PC hinterlegen. Hier werden dann die Aufnahmen abgelegt, die per Bewegungsmaskierung ausgelöst werden, sowie die manuellen Aufnahmen.

Alarm Aufnahme

Definieren Sie hier die Zeiten für den Voralarm und die Aufnahmedauer für die Aufzeichnung auf der SD-Karte.



Lokale Aufnahme

Hier definieren Sie die Aufnahmedauer der Videosequenz, die auf Ihrer Festplatte, bei einer Bewegungserkennung, gespeichert wird.

Assistent	1	Lokale Aufnahme	1
Status			Speichern neu laden
Einstellungen	Lokalaufnahme aktivieren 🖌		
Netzwerk			
Video	Aumanmedauer	30s	
Alarm			
Aufnahme			
Speicherort			
Alarm Aufnahme			
Lokale Aufnahme			
Zeitplan Aufnahme			
SD Karte verwalten			
PTZ			
Firewall			
System			

Assistent	·					Zeit	pla	n A	ufr	nah	m	e a	uf	SC)-1	(ar	te						
Status															ſ	So	eiche	ern			neu la	aden	
Einstellungen							_	_		_		_		_	C		_	-			-	_	
Netzwerk	Aufnahm	ie-Zeit	tplan a	aktivierei	1 🗹																		
Video	Zeitau	fnahn	nen al	ktivierer	1	N	ein								•	-							
Aiarm																							
Aufnahme	Einzel	bilder	/sec.			30)								-	~							
Speicherort	Bei vo	llem S	Speict	ner		Ü	bersch	reiber	n							-							
Alarm Aufnahme	Audio-	Aufna	ahme			N	ain									ন							
Lokale Aufnahme	Otroop					1									-								
Zeitplan Aufnahme	Suean	н				IH:	aupt-S	tream	16 							~							
SD Karte verwalten								(C) A	ufnal	hme-2	Zeitpl	an be	arbe	eiten								
PTZ	alle	00	01	02 03	04	05 (06 07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Firewall	Mo																						
System	Di																						
	Mi																						
	Do																						
	Fr																						
	Sa																						
	So																						

Zeitplan Aufnahme (für SD-Karten Aufzeichnung)

Neben der bewegungsgesteuerten Aufnahme können Sie auch eine zeitgesteuerte Aufnahme aktivieren. Diese kann nur auf eine SD-Karte oder auf einem FTP-Server erfolgen.

Setzen Sie zunächst den Haken bei "**Aufnahme-Zeitplan aktivieren**" und wählen im Drop-Down Menü bei "Zeitaufnahme aktivieren" "Ja" aus.

Wählen Sie nun unter "Einzelbilder/sec" aus, mit wie vielen Bildern pro Sekunden die Videodatei erstellt werden soll.

Nehmen Sie die Einstellung vor, was "**bei vollem Speicher**" passieren soll. Sofern Sie "Überschreiben" auswählen, werden die ältesten Daten auf der SD-Karte überschieben. Bei der Auswahl "Stopp" werden keine weiteren Aufzeichnungen ausgeführt.

Geben Sie an, ob eine "Audio-Aufnahme" erfolgen soll.

Wählen Sie zwischen dem "Haupt-/Nebenstream" aus, welcher der beiden als Aufzeichnungsstream dienen soll.

Markieren Sie nun die entsprechenden Zeiträume per Mausklick, in der eine zeitgesteuerte Aufnahme erfolgen soll.

Hinweise: Je mehr Bilder pro Sekunde ausgewählt werden, desto größer wird die Datei. Sofern Sie die Audio-Aufnahme aktivieren, erhöht sich die Größe der abgespeicherten Datei.

SD-Karte verwalten

Hier finden Sie Informationen über den Speicherplatz Ihrer SD-Karte und können zusätzlich über den Button "SD Card Management" auf die eingesetzte SD-Karte zugreifen.



Klicken Sie auf "SD Card Management" und es erscheint folgender Login-Screen:



Melden Sie sich nun per "admin" und dem dazugehörigen Passwort an und Sie erhalten mit Ihrem Windowsexplorer Zugriff auf die Ordner / Dateien der SD-Karte.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, sofern Sie von einem PC aus dem selben Netzwerk in dem sich auch die Kamera befindet, zugreifen.

PTZ

PTZ Geschwindigkeit

Geben Sie in diesem Menü die Schwenk-/Neigungs-Geschwindigkeit der Kamera an.



Automation

Im folgenden Menü können Sie Touren programmieren, die Sie im "Live-Bild" Fenster über "Kamerabewegungen" auswählen können.

Assistent			Automation		
Status					neu laden
Einstellungen	Zeiteinetellung	Anarki Dun	haitana 🕅		
Netzwerk	Zeiteinstellung	Anzani Duro	ingange		
Video	Anzahl Durchgänge	12	Durchgänge		
Alarm		Speichern			
Aufnahme	Kameratour	Vertikale		Hinzuf	öschen
PTZ	Tumbratou	Verukale			operenent
PTZ Geschwindigkeit	Preset-Punkte			Tour	
Automation				Preset-Punkte	e Verweilzeit
Start Optionen	TopMost	1 D		TopMost	0 Sekunde
Firowall	Allerunterste			Allerunterste	e 0 Sekunde
Evotom	Ganz links		Llinzuf	8	
system	Guizicona		i inizui.		
			Löschen		
		1	Nach oben		
			Nash unten		
			Nach unten		

Um eine Tour zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Bestimmen Sie zunächst unter "Zeiteinstellung" die Art der Tour. Sie können entweder eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen der Tour hinterlegen ->"Anzahl Durchgänge" oder die Tour für eine bestimmte Zeit -> "Dauer" laufen lassen.
- Wählen Sie dann unter "Dauer" entweder die gewünschte Anzahl der Durchgänge aus bzw. die Dauer in Minuten und klicken Sie anschließend auf "Speichern".
 Hinweis: Sollten Sie die Dauer "unbegrenzt" auswählen, kann dies zu einer geringeren Lebensdauer der PT-Steuerung führen, da diese sich ununterbrochen bewegen wird.
- 3. Klicken Sie jetzt auf "Hinzufügen" und vergeben einen Namen für die Tour und drücken Sie anschließend auf "OK".
- 4. Wählen Sie nun in der Spalte "Preset-Punkte" die gewünschten Punkte aus, die die Kamera anfahren soll und klicken auf "Hinzufügen", sodass die Punkte auf der rechten Seite unter "Tour" gelistet werden und klicken sie dann auf "Speichern".

Hinweis: Sie können im "Live-Bild" Menü unter "Preset" neue Punkte anlegen, die dann auch zur Auswahl stehen. Es müssen immer mindestens zwei Punkte hinterlegt werden.

Start Optionen

In diesem Menü können Sie definieren, wie sich die Kamera nach einem Neustart verhalten soll. Sie können folgende Optionen auswählen:

"Deaktivieren" -> die Kamera bleibt in der Position des Neustarts.

"Home Position" -> die Kamera fährt in die zentrale Position, oder Sie wählen einen vordefinierten Punkt aus.



Firewall

IP-Filter

Wenn Sie z.B. im internen Netzwerk für bestimmte PCs / mobile Endgeräte den Zugriff auf die Kamera blockieren möchten, oder nur für Ihren PC / mobiles Endgerät den Zugriff erlauben wollen, können Sie dies über den IP-Filter realisieren.

Wählen Sie die entsprechende Methode "Eingetragene IP-Adresse blockieren" bzw. "Zugriff nur durch diese IP-Adresse" aus und hinterlegen die entsprechenden IP-Adressen.

Status Speichern neu laden Firewall aktivieren ☑ Firewall aktivieren ☑ IP-Filter Eingetragene IP-Adressen blockieren ✓ Narm IP-Adresse:1 Inorte and in the set of the	Assistent		IP-Filter		
Firewall aktivieren ☑ IP-Filter Eingetragene IP-Adressen blockieren ☑ Narm IP-Adresse:1 I IP-Adresse:2 I IP-Adresse:3 I IP-Adresse:4 I IP-Adresse:5 I IP-Adresse:6 I IP-Adresse:7 I IP-Adresse:8 I	Status			Speichern	neu laden
Herzwerk IP-Filter Eingetragene IP-Adressen blockieren ✓ Narrn IP-Adresse:1 III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Einstellungen	Firewall aktivieren 🗸			
Aideo IP-4 med Eingeträgene IP-Adressen blockleren Name IP-Adresse:1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Netzwerk	ID Eilter	Circulations ID Advance blacking		
Name IP-Adresse:1 Image: Comparison of the set of	Video	IF-I IIICI	Eingeträgene IP-Adressen blockleren		
Nufiahme IP-Adresse:1 I PTZ IP-Adresse:2 I IP-Adresse:3 IP-Adresse:3 I IP-Adresse:4 I I IP-Adresse:5 I I IP-Adresse:6 I I IP-Adresse:7 I I IP-Adresse:8 I I	Alarm				
PTZ IP-Adresse:2 Image: Comparison of the set of	Aufnahme	IP-Adresse:1			
Fitter IP-Adresse:3 iP-Adresse:4 IP-Adresse:4 iP-Adresse:5 IP-Adresse:5 iP-Adresse:6 IP-Adresse:6 iP-Adresse:7 IP-Adresse:1 iP-Adresse:8 IP-Adresse:1	PTZ	IP-Adresse:2			
IP-Filter IP-Adresse:4 I ip-Adresse:5 I I iP-Adresse:6 I I iP-Adresse:7 I I iP-Adresse:8 I I	Firewall	IP-Adresse:3			
Bystem IP-Adresse:5 IP-Adresse:6 IP-Adresse:7 IP-Adresse:8	IP-Filter	IP-Adresse 4			
IP-Adresse:5 IP-Adresse:6 IP-Adresse:7 IP-Adresse:8 IP-Ad	System	ID A L	1		
IP-Adresse:6 IP-Adresse:7 IP-Adresse:8		IP-Adresse:5			
IP-Adresse:7 IP-Adresse:8		IP-Adresse:6			
IP-Adresse:8		IP-Adresse:7			
		IP-Adresse:8			

Sicherung

Unter dem Punkt "Sicherung" können Sie ein Backup der Kamera-Einstellungen vornehmen und diese auch über dasselbe Menü wieder einspielen.

Assistent	Sicherung
Status	Bitte führen Sie ein Backup durch, bevor Sie ein Kamera-Update starten.
Einstellungen	Backup
Netzwerk	
Video	Ihre Einstellungen können mit Einspielen der Backup-Datei wiederhergestellt werden.
Alarm	Pfad: Durchsuchen starten
Aufnahme	
PTZ	Hinweis:
Firewall	1. Alle derzeitigen Einstellungen werden gelöscht, wenn Sie eine Konfigurationsdatei laden. Im Falle einer beschädigten
System	Importdatei muss die Kamera resettet werden.
Sicherung	2. Trennen Sie die Kamera in dieser Zeit nicht vom Stroml Ihre Kamera wird danach automatisch neu gestartet, sobald die
System aktualisieren	Wiederberstellung abgeschlossen ist
Patch-Installation	
Werkseinstellungen	
Neustart	

System aktualisieren

Über diesen Menüpunkt können Sie die neuste Firmware für Ihre Kamera installieren. Die aktuelle Firmware finden Sie immer freizugänglich auf unserer Internetseite <u>www.lupus-electronics.de</u> bei der entsprechenden Kamera hinterlegt. Trennen Sie während des Updates auf keinen Fall die Verbindung.

Assistent	1	Sys	tem aktualisieren-		
Status		Durchsuchen	System aktualisieren		
Einstellungen	Status				
Netzwerk		vetom Liporado Prozone: Dio IP	Kamera wird pach dem Llograde auto	maticch pou gostartet	
Video	3	ystem-opgrade-Prozess. Die iP	-Kamera wird nach dem opgrade auto	matisch neu gestartet.	
Alarm					
Aufnahme					
PTZ					
Firewall					
System					
Sicherung					
System aktualisieren					
Patch-Installation					
Werkseinstellungen					

Hinweis: Updates führen Sie auf eigene Gefahr durch. Schäden, die durch fehlgeschlagene Updates verursacht werden, sind kein Fall der Gewährleistung / Garantie.

Patch Installation

Über diesen Menüpunkt können Sie den neusten Patch (Sprachdatei, OSD, WebGui) für Ihre Kamera installieren. Den aktuellen Patch finden Sie, immer freizugänglich, auf unserer Internetseite <u>www.lupus-electronics.de</u> bei der entsprechenden Kamera hinterlegt.

llungon			atch-installati	on		
llungon		Durchsuchen	installieren			
nungen	Patch Deinst.					
erik	Status					
	Dial	Kamara wird neu apatart	st schold die lostellation / [ainstallation shassables	non int	
	Die	Kamera wird neu gestan	et, sobaid die installation / t	veinstallation abgeschios	sen ist.	
hme						
all						
n						
rung						
m aktualisieren						
-Installation						
einstellungen						
art						

WICHTIG – Anleitung zur Durchführung einer System-Aktualisierung / Patch Installation

Sofern Sie ein Update durchführen möchten, muss sichergestellt werden, dass die Kamera per LAN-Kabel an Ihrem Router angeschlossen ist. Verwenden Sie auch unbedingt einen PC, der ebenfalls per LAN-Kabel an Ihrem Router angeschlossen ist.

- Verwenden Sie auf keinen Fall eine WLAN-Verbindung!
- <u>Trennen Sie während des Update Prozesses auf keinen Fall die LAN-Verbindung oder die</u> <u>Stromversorgung!</u>
- Updates werden auf eigene Gefahr durchgeführt!

Werkseinstellungen

Sofern Sie Ihre Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, klicken Sie auf "Werkseinstellungen".

ACHTUNG: Hierbei gehen sämtliche getätigte Einstellungen verloren!

			NZ.	Ø	1
Assistent		Werkseinstellungen			
Status	Werkseinstellungen	Klicken Sie hier, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.			
Einstellungen					
Netzwerk					
Video					
Alarm					
Aufnahme					
PTZ					
Firewall					
System					
Sicherung					
System aktualisieren					
Patch-Installation					
Werkseinstellungen					
Neustart					

Hinweis:

Um einen Hardware-Reset durchzuführen drücken Sie auf der Unterseite der Kamera, z.B. mit einem schmalen Schraubenzieher, den Reset-Button für zwei Sekunden. Anschließend bootet die Kamera neu und steht wieder auf Werkseinstellung.

Neustart

Über dieses Menü können Sie Ihre Kamera neu starten. Der Neustart dauert ca. eine Minute. Danach ist Ihre Kamera wieder einsatzbereit.



Verbindung mit der Handy APP herstellen

Suchen Sie, je nachdem welches Betriebssystem Ihr Smartphone nutzt, im Google Play Store (Android) bzw. im App Store (iOS) die "*Lupusnet HD Lite"* App und installieren Sie sie. Die App ist ausschließlich für den Zugriff auf die LUPUS LE 20X Kameraserie geeignet. Beim ersten Zugriff sehen Sie folgenden Startbildschirm:





Drücken Sie auf + und fügen Sie Ihre Kamera hinzu.

φ.	🕲 💎 🔟 🖻 10:45			
ок	Abbrech			
*Geräte Typ:	Hohe Auflösung 👻			
Geräte Namen:	Wählen Sie den Kamerana			
* IP Adresse	•			
http:// Die IP	Adresse der Kamera			
Stream	Neben- Stream 👻			
*Http Port:	http Port der Kamera			
Media Port:	HD Model: Media - Port er			
ρ				
Video	IPC Media Mehr			
\bigtriangledown	0 .			

- Der Geräte Type sollte auf "Hohe Auflösung" stehen.
- Der Geräte Namen ist beliebig wählbar.
- Als IP-Adresse geben Sie Ihre lokale IP-Adresse oder für den Zugriff über das Handy eine feste Router IP-Adresse bzw. DDNS Namen an.
- Als Stream lassen Sie die Einstellung bitte auf "Neben- Stream" stehen.
- Als Port geben Sie den Port der Kamera an (Standardmäßig 88).

Wie binde ich das Bild in meine XT Smarthome Alarmanlage ein?

Hinweis: <u>Sofern Sie die neuste Firmware auf Ihrer Kamera installiert haben, können Sie den Sub-Stream</u> auf die Kompression "MJPEG" bequem per Drop'n'Down Menü umstellen. Dies ist wichtig, um den Live-<u>Stream in der XT1 / XT2 wiedergeben zu können -> vgl. Video -> Qualität</u>

Ansonsten finden Sie im nachfolgendem Text, die Anleitung, wie Sie den Stream manuell per Hand umstellen.

Um das Livebild Ihrer LE200 in der LUPUSEC XT Smarthome Alarmanlage sehen zu können, greifen Sie zunächst per Browser (z.B. Firefox) auf die Kamera zu. Mit folgendem Befehl stellen Sie zuerst den Substream von H.264 auf MJPEG um. Ändern Sie in diesem Link entsprechend Ihre IP-Adresse, Port, Benutzernamen und Passwort ab.

Link zur Stream-Umstellung:

http://IP-AdresseLE200:PORTNUMMER/cgibin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=BENUTZER&pwd=PASSWORT

Gleichen Sie den Befehl gemäß Ihrem Benutzernamen und Passwort an

Beispiel:http://192.168.1.10:88/cgibin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=BENUTZER&pwd=PASSWORT

Hinweis: Sollten Sie Sonderzeichen in Ihrem Passwort / Benutzernamen verwenden, müssen Sie diese via URL Encoder anpassen. <u>Es empfiehlt sich für die Stream-Umstellung ein Passwort ohne Sonderzeichen temporär zu verwenden</u>

Sofern Sie den Befehle korrekt angeglichen haben und die Umstellung erfolgreich war, erhalten Sie folgende Rückmeldung im Browser:

CGI_Result result 0 /result /CGI_Result

Um das Bild in den Kameraeinstellungen der XT Anlage darzustellen bauen Sie die URL folgendermaßen auf:

http://IP-AdresseLE200:PORTNUMMER/cgibin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=BENUTZER&pwd=PASSWORT

Um das Bild von unterwegs über das Internet ebenfalls sehen zu können, verwenden Sie statt der lokalen IP (192.168.xxx.xxx) Ihre DDNS Addresse:

Bsp.: http://le200.lupus-ddns.de:88/cgibin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=Benutzer&pwd=Passwort

Kamera zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Sie finden auf dem Boden eine kleine Auskerbung. Hier befindet sich die Reset-Taste.

Um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste im laufenden Betrieb solange, bis die Kamera einen Signalton von sich gibt.

Hinweis: Hierbei gehen sämtliche Einstellungen verloren – inkl. Benutzername und Passwort.

Sie müssen nun wieder, wie auf Seite 11 beschrieben vorgehen und einen neuen Benutzernamen und Passwort vergeben.

Passwort		
Stream	Haupt-Stream	
Sprache	Deutsch	•

Geben Sie hierfür den Benutzernamen "admin" ein und klicken auf "Anmelden". Danach können Sie wieder einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort vergeben.

Username	admin
Neuer Benutzername	test
Neues Passwort	•••••
Security-Level	
Passwort bestätigen	•••••

FAQ – Häufig gestellte Fragen:

• MAC OS – LE 200 das Livebild wird nicht dargestellt:

Öffnen Sie die Kameraadresse unbedingt mit dem SAFARI. Installieren Sie dann die Datei *Plugins.pkg* in dem Sie diese mit einem STRG-Klick ausführen

• LE 200 funktioniert nicht mit Google's Chrome Webbrowser:

Seit Anfang 2015 unterstützt Chrome das NPAPI Plugin nicht mehr standardmäßig. Es muss wie folgt manuell aktiviert werden:

Geben Sie in der Adressleiste des Chromes ein:

"chrome://flags/#enable-npapi".

Notizen:	

Notizen: